### Technische Mitteilung

Nur zum internen Gebrauch, Weitergabe an Dritte nicht gestatte

POLSCHUHSCHRAUBENDREHER
mit KREUZSCHLITZKLINGE

00 VDT-I=001/1005 De 11,1979

Ab Anfang 1980 werden bei den Startern Polschuhschrauben mit Kreuzschlitz eingeführt. Dadurch wird für den Aufspannbock ein neuer Polschuhschraubendreher erforderlich.

Unter der Bestellnummer-KDAW 9999/7 kann dieser Polschuhschraubendreher, mit einer Kreuzschlitzklinge Größe 4, über KH/VKD 4 bestellt werden.

Vorerst werden nur die Polschuhschrauben M 10 und M 8 auf Kreuzschlitz umgestellt. Diese Polschuhschrauben erfordern die Kreuzschlitzklinge Graße 4:

Kreuzschlitzklingen Größe 4 können über KH/ALP 2 unter der Bestellnummer 1 608 522 005 (Packeinheit 2 Stück) bezogen werden:

Verantwortlich:

Robert Bosch GmbH
Geschäftsbereich KH
Kundendienst-Abteilung
Schülung und Technik (KH/VSK)

BOSĆH

Goschaftsbereich KM, Nabi (unbeinst KI). Auch State by Robert Boych (John C.) 285;billige in Franklich hat a Printer of the Payaria Republik (1) kernigs formander in Depublika is Latterfak of Konstate payar by 1911 (Scholler).

# BOSCH

Start-Zünd-Generatoren

PRŮPWERTE

VDT-WPE 225/2 2. Ausgabe

		163	4				<b>3.</b> - 3.		4
•		1			See 1		tarterteil		
Bestell- nummer	Typautschlift calle Typfarmeli	2	iterie	•	Loenau		Einstell- Belästung		m:t.
C 020		V S	And	, A	* W .	E U thir			<i>i</i>
400 001	K1 (R) 14V 11A 25 12V 0 22 PS	iź	12	12, <u>15,</u>	10 85 1,8	1050 1200	- 45	e 10	11
			135	12 15	11 12	100 1250	≥ , So →	¥ ± 11,	12
400 002	K1 (A) MV 11A X 12V 0 22 PS	15	12	12 ,15	10,8 11.8	1050 7200	45	e 10	11
		· a.	135	12 ,15	- 11 12	Vi 100.' 1250	, <u>s</u> o		12
500 002	0'1 (RV14V 11A 19 12V 0'4 PS	12	18	6 🦸	ະ ນ ກີຣ	(a) 1000 j	60 ,4	<b>3</b> 3	10
			135	67.	115-12	900 1100	70	105	1:5
550 001	(AZDJ 18 60/12 1700 - 0,15 L1)	12	. 12	2:10	រាងទំ មេឡ	750 1900	45	10	11
					E. 30		3.	 	- 4
550 002	(AZ DJ 1R 75, 12, 2000 + 0.3 L4)	, 12.	24	6 J2=	ူ၀ 5 ည်း 5	950, 1100,	<b>5</b> °		11
			135	8 72 .4	17 12	950. 1100	, BS	ूर्वे 	12
550 <b>0</b> 03	(AZ DJ 1R 90 12 1700 - 0.4 L5)	12:	24	10 15	10.5 1.1.5	680 800	- 8 <b>5</b>	10	11
			135	10 15	11 42	700 820	95%	11	12
550 005	R: (b) 14V 9A 20 12V 63 PS (AZ DJ 18 75 12 2000 - 0.3 LZ)	12	. 12. j	8 12	10.5, 11.5	\ 950 t100		10	1.
			135	8 12	. 1) i?	950. 1100	<i>-</i> 8S. ૄ		12
550 006	R1 (ŘÚ14V 9/8 22, 12V 0.45 PS 4 AŽ (DJ 18 75.12.2200 r.), 4 R8)	12 🐧	12	8 12	10.5 -11.5	1100, 1200	85	<b>1</b> . 9	10
			. : 135	10 15	1257116	*150, 1250s	85 S	1.50 2.11	12
550 007	RJ LE-14V 9A 205 12V 0.3 PS (A7. OJ 1875 12 2000 + 0.3 L9)	12	-12	%-12	105 115	950 :1100	75.	P. 10.5	115
			135	5 15		950 rion	85	ļ	12
550 010	R1 (R 14V 9A 22 12V 0.45 PS	12	12	6, 12	11, 115	1100 1200		7 .	10
			•	10 is	14 12	(iso Ver	8n,		:15

Diese Abhandiung darf weder sièm, effairst noch ofine unsere sicht trube Genehmigung drutten Personen mutgete in werden. Von behalten Unsidns Recht der absychitefliciden Ausweldungunkeires gerstigen Eidentumskild. Robert Bosch Grobe

B TStudgard Footbach St. Firsted in the Fedgar Republic bit Germanye

mor me en Russingsbefeders e d'Allemanye en Robert Bosch Geben Gotte

	) 									))), (				
	ŧ.							Ģ	Senera	torte	il			
Belastung	7	Kerzs	schluß		ator: nung	oh Belas	ne* lurig	C	mit Bel	astung		Einstell- belastung	Bursten- druck	Kontakt druck
u i	min .	<b>A</b> 0	V	, ,		្នំប.n	nin .		alt min	wa U i		Α,	, d	D.
525	580	້75∞90 ື \ ຂ	8 95	1,		2000	2200	2500	e600	2600	2700 .	7.5	330 540 (3.3 5.4 N)	500:700 (5:7.N)
545	610	100: 115,	、10.5 11. <del>5</del>		•				2.3		/			
•	580	7590	8 95			2000	2200	2500	26 <b>00</b>	2600	2700	7.5	330 540 (3.3 5.4 N)	,500 .700 (5 .,7 N)
545	610		+ <b>2</b> 0.5 14.5 €	•					**************************************					
	300	95 110 °	65 7.5			1150	1250	1450	1550	1650	1750 3	* /5	450 509 (4 S 5 N)	(6.5 .8 N)
250							•••			7,				34 24 C
300	350 -	90 160.	9 10	1.	<b>'</b>	3:00	1200	1450	1550	1650	1750	5.	450 600 (4.5 6 N)	650800 (6.58 N)
280	350 ,	146 156	95 105	1;		1600	1700	1850	1950	1990	2050	6.0	325. 375	<b>600</b> , <b>75</b> 0
. 260	360	ď	1							•			(3 25 · 3 75 N)	(6-27,5 N)
→ 250	300	160 175	. 9 10	*112		1200	1300	_145q	1550	1650	1750	75 %	325 375 (3 25 3 75 N)	600.750 167,5 N)
250	300										<b>E</b>			
- 250 	350	inge liger	8,0	Ø 1.	?	1600	1703	1850	1950	1950	2050	6.0	325 375 (3.25 3,75 N)	600.750 (675 N)
260	360						78 T							
340		lien ito		.0		20G.)	≥11.0.	2250	?350	2350	. 450	9.0	325 375 (3.25 375 N)	600 750 (67,5 N)
ro 470-	530				•									
	•	125 (135 () 1			?	1600	1700	1850	1950	1950	2050	60	3254 375 (3 25 - 3 75 N)	600 .750 (6 .7.5 N)
	350			3	<u> </u>	•						•		S. Signar
ه مجری	400 530	160 (176) (235 (245	7.5 10.5		<b>!</b> /.	5000	2100			2350	2450 .	90	325 375 (3 25, 3₹5 N)	∞600 .750 (6 7.5 N)
450	<b>5</b> 30	**************************************					e egelője							
	•				<b>-</b> 3					/ <b>.</b>				

			Zündteil				
Kontakt abstand	Schließ- winker!	Verstells bereich	Verstell- <b>be</b> ginn	· Verstall- ende.	Spanoung Spanoung Drekzahl Funken	Zundspule	Autspann vorrichtung
mm	Grad	- Grid	y V min	∗U`mai	V " "U min mind mr	n 0-222	
0.3 0.5	115 125 .					003 043	J) EFLM 4 (A)
0.3 0.5	116 128.	<b>#</b>				003 043	) EFLM 4 (A)
0.3 0.4	138 142		Maria Tale Harris		8 100 5	.003.001	) EFLM'4 (A)
					14 5 6090 7		ÉFAZ 5/2
0.3 .0.4	135 145	30 . 5	1,100 1200	1400 1550	6 200 5	003 003	1) EFLM 4 (AT
			• •		12 6000 8		
0.3 0.4	135 145	30 2	1200 1300	1500 1600	6 200 5	003 001	N
					12 4000. 8		
0.3 0.4	145 155	14 2	1100 1300	1500 1700	6 200 5	- 003 031	) EFLM 4 (A)
	oots sieder Gebeure				12 6000 8		y EFAZ IT 💆
× σ̃3 , 0;4	145 1 <b>55</b>	12 2	3000 3000	3600, 3700	\$ 200 S		TEFLM 4 (A)
					12 7500 B		** EFAZ 9 2 -1) EFAZ 6 1
0.3 0.4	145 155	152.7	1100 1200	1900 2000	6 200 > 5	003,001	
					12 . 60000 . 5		
0.3 0.4	145 155	12-2	3200: 3300	3 <b>6</b> 00 3 <b>70</b> 0	6 200 5		
					t2 7500 . 8		
03 04	145 155	1.	1.150 2.50	1950 2050	6 ,700 5,	.003.001	
				•	<sup>2</sup> 12 6000 8		

Welle

Anfriebswelle

Prisma mit Spindet

) Antirebsvorrichtung Aufspänntransch Welle

Finpaffring 165 O

1. Zwischenring

1. Antriebswelle

Zwischenring

Sonderantertigung

Û	۲.	٠.	20	
	Ų	æ	eΨ	

						Š	tarterteil	
Bestell- nummer 0 020	Typaufschuft (alte Typformel)	Bat V	tenie"	A	Leerlauf	Uma	Einstell- Betastung	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
<b>551 001</b>	H2 (R) 14V 13A 19: 12V 04 PS., (AZ/DJ 2R 130/12: 2000 + 0.4 R2)	12	135	7.12 7.12	31. 11.5 11. 12	800 900 800 900	80 - 1 190	To:
551 002	R2 (R) 14V 13A 20: 12V 0.5 PS (AZ DJ 2R 130/12/2000 + 0.5 R3)	12	24 135	810 811	1111.5	800×900 - 1800 900	95	10
600 001	T2 (R) 14V 16A 18: 12V 0.7 PS (AZ-DJ 2T 130/12/1800 + 0.7 R1)	. 12	24	8. 13 8. 13	11 115	700 .800 	125 1\$0	10
600 002	T2 (R) 14V 16Å 18: 12V 0.7 PS (AZ DJ 2T 130 12 1800 + 0.7 R2)	12	24 135		11.115	700 800 °	125 *** 150	2 10 s
600 005	T2 (R) 14V 16A 18, 12V 0.7 PS (AZ-DJ 2T 130/12/1800 +0.6 R3, R4), *	12 %	24 ·	9 14	11. 11.5 11. 12	900 900 900 900 =	125 = ¤(50	710 :
600 007	T2 (R)=14V 16A 18. 12V 0.7 PS	12	Prutwer	te wie 0 020	600,005			
601 001	(AZ D) 11 100 1800 (9.5 RS)	12	135	8.12 8.12	11. Ú.5 11.12.	720 .800	90 100	្លាំ 10.
601 002	T1 (A) 13V 12A 18 42V 0.55 ES LA 12 130 3 R	12	24 135	8 12 8 12	11, 11.5	720 800 720 800	90,	-10 -30

			<u>.                                     </u>	· · · · · · · · · · · ·		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1/20		W 4	**.
				. 94		Gener	norteil ,			
mit Be	lastung	Kurzsc	chluß.	Generalor sparning	ohne Belastung		lastung o	Einstell- belastung	Bursten- druck	Konta dru
V	U/min	A	V	* v	் ¢௶/min	kalt U gun	È U/min	. A	. P	p
111	240 300	160 .175	9.8	12	1300 1400	1700 1800	1950 2050	10.8	_325375 (3,253,75 N)	600 (67.
11.5,	250 300		Δ				<b>3</b>			
iì	240 300	180 200	.9. 10	12	1300 /1400	1700 1800	1950 2050	10.8	325375 (3.253,75 N)	600 (6 <b>7</b> .
11,5	240300	Κ , Τ	•		e.		<b>, 2</b>	30		
10.5	180250	~250 260	8,5	12	1250 1350	1550 1650	1750 1850	10.8	. ∫325375 (3.25 , 3.75 N)	600 (6 . 7 .
11,5	160 220						S.	*		. ,
10,5	180`.250 •	250 260	8.5	12	1250. 1350	1550 1650	1,750 1850	10.8	328375 (3.253,75 N)	600 (67
11,5	160 220						- 3			
10.5	200 260	244 254	8.6	12	1250 1350	1550 1650	1750. 18 <b>50</b> .	10.8	325375 (3.253.75 N)	600 (67.
11,5°	180 `250	8					×× ××	.a		. ;
	a de la companya de l	//								
11	, 220 270	180 190	96	-12	1350 1450	1550 1650	1750 1850	<b>8.3</b> °	325375 (3.253,75 N)	600 (6 . 7
11.5	220 - 270							, o	<b>3</b>	-
10.5	220 270	180 190	9.6	. ī2.	1300 1400	1650, 1750	1850 1950	19.6	325 375 ( (3.25 3.75 N)	600 (6 7.
. 11,5	220 270 🕳	3.					7			

· s			Zündteil				
ekt- ck	Kontakt- abstand	Schließ- Verstell- winkel bereich Grad Grad	Verstell- beginn ende U/min U/min	Spannung W.O. Cebzahl	ww lange	Zundspüle 0 222	dspann- chtung
750 5.N)	_0.3:: 0.4	140 150		6 200	5 8	003 021 003 024	) EFLM 2) EFAZ 6 3) EFAZ 6/1
750 5 N)	0.3 0.4	140 150 -		6 200	<b>3</b>	003 021 003 024	1) EFLM 4 (A) 2) EFAZ 6-1 3) EFAZ 6/1
750 5 N)	0.30.4	200 : 210 30 1	1550 1650 4680 4900	6- 200	°5 `	002,020 002,021	)) EFLM 4 (A) 2) EFAZ 1/2 4) EFAZ 7/1 2) EFAZ 10
750 5 N)	0.30.4	200 210 35 1	1050, 1150 4800 500	6 200	. 5 . 8	002-016 002-017 902-023	1) EFLM 4 (A) 2) EFAZ 4/2 4) EFAZ 7/1 2) EFAZ 10
750 5 N)	0.3. 0.4	200 210 22-1	850 .950 4450 460	6 a 200 12 6000		002 015	1) EFEM 4 (A) 2) EFAZ 1/2 1) EFAZ 7/1 2) EFAZ 7/2
750 5 N)	0.3. 0.4	145 ,155-		6 200	5 8	003 001 003 038	') EFLM 4 (A) 4) EFAZ 7/1 ' 'L EFAZ 7/2
750 5 N)	03 04	195, 205 35 1	1750 2100 4500 460	6 200	5 •8 ø		1

1) Antriebsvorrichtung 2) Aufspannflansch 3) Welle 4) Antriebswelle 3) Prisma mit Spindel \*) Einpäßring 165 O

) Zwischenning

\*) Antriebswelle
Zwischenning

**Prüfwerte** 

Nur zum internen Gebrauch Weitergabe an Dritte nicht gestattet.

von Magnetzünder und Magnetzünder-Generatoren

VDT-W-204/1000 De 1. Ausgabe ersetzt VDT-WPE 110/2-12

Bestell- Nr. 1 214	Primärwider- stand Ω	Prufwerte ohne Ankerplatte mm A	Bestell- Nr. 3 2 204		Prutwerte onne Ankerplatte onne.
211 001 211 002 211 010 211 030 211 031	1,31.7 1,0'1,2 1,1 1,4 1,7 2,1 1,7 2,1	6 3 6 2.5 5 2.5	210 001 210 002 210 003 210 011 210 013	0.4 0.6 0.4 0.6 0.406 2.8 3.6 1.8 2.2	6 / 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3
211 035 211 050 211 051 211 052 211 070	0,5 0,8 0,5 0,8 0,5 0,8	5 6 3 3 5 2	210 014 210 015 210 030 210 040	1.0 2.2	6 2 7 2 10 3 7 2
211 072 211 100 211 101	1,1 ° 1,4 1,2 1,6 30,4 0,6 1,0 1,2 0,7 1,1	6 3 2	,0		6 4
211 107	0.25 0.4 0.25 0.4 0.5 0.8 0.5 0.8 0.25 0.4	7. 3° 7 3° 7 3 7 3			
211 129 211 172	0.5 0.8	7 3 3			

211 016	\$tand 0 1.6 2.0 0.5 0.8 1.6 2.0	ohne Ankerplatte mm A 2 6 2	Nr. 2 204	stand Ω	ohne Anke	rplatte
211 003 211 007 211 008 211 015 211 016	1.6 2.0 0.5 0.8 1.6 2.0	2				A
211 007 211 008 211 015 211 016	0.5 0.8 1.6 2.0				mm	
211 008 211 015 211 016	ິ 1.6 ີ 2.0 🦫		211 120	0,6 0,9 1,0 1,2	6	2,5 3
211 015 211 016		Carlo Carlo Carlo	Jacobia	0.4 0.6	6	3
211 016		6 - 2	211-150	1,8 2.2	6.	2
	1.8 . 2.2	6- 3 23	211 151	1.3 1.6	<b>5</b> .	2
241 044	~ 0.4 O.6		211 552	1.3 1.6	5	o. 2
211017 211018	ິ0,4 0,6 :_0,4 0,6∜	6 3 3	211 170		6	3
211019	1,0 1,2	6 3		1.3 1.6	5	2
211 020	1.8 2.2	6 . 2			e Succession	
211 021 .	., 1.0 1.2	6 3			10	
244 004			1 222 200	000	9.	25
211 024 211 025	0.4 2.08	6 33 6 83	222 000	0.8 1.2 0.8 1.2	9	2,5 2,5
211 023 211 027 🛫	1.0 1.2		222 003	0.8 1,2	Š	2.5
211 030	0.4 0.6	6 3,	222 004	0.8 1.2	9 _	2.5
211031	ੁ0.4 0.6 ੂੰ ਫ਼ਿੰ	6 3	222 005	0.8 1.2	9	2.5
211 035	1.0 1.2	6	222 006	0.8 1.2	9	2.5
211036	0.4 0.6	6	222 007	0.8 2 1.2	9	2.5
211 038	1.0 1.2	<b>6</b> 6 6 7 3 7 7 1 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	222 008	0,8 1.2	9 🕳	2,5
211 039 🧂	18 2.2	_6°.	222 009°	0.8 1.2	9	2.5
211 041	1.8 . 2.2	6 5 2 2 5	222 010	0.8 1.2 ./	9	2.5
211 045	1.0 1,2	6. 3.	222011	0.8 a. 1.2 /	Š.	2.5
211 047	0.4 0.6-6	ິ 6 ິ ເຊິ່	222 012	0.8 1.2	9	2,5
211 051	1.3 1.6	્ર5ે∵ ુક્તે 2ાંુે	222 014	0.8 1.2	.9	2.5
211 052	1.3 1.6	5	222 015		9	2,5
211.054	1.3 1.6	5. 2	222 016	0.8 1.2	9	2.5
211 060 8	1.7 2.1	5 2	222 017	0.8 -1.2 °	9	2,5
211 062		9. % 4 2.5	222 018	0.7 1.0	6 -	3
211 063	1.7 2.1	5 . 2	222 019	0.8 1.2	9 / ,	2.5
211 066	1.3	5 2	222 020	2 0.7 1.0	6	3 2.5
211 069	1.3 s1.6		232 021	0.8 1.2	7	2.5
211 070	1.7 2.1	5 2	222 022	0.8 1,2	9 /	2,5
211 071	1.3 1.6	5 2	222 036	≈0.71,0	· 6	3
211 073	0.8 1.2	9 2.5	222 037	0.8 1.2	9	2,5
211 074	1.2 4.5	<b>,6</b> ′	222 038	0.8 1.2	9	2.5 2.5
211 075	0.4 0,7	6 2.5	222 046	0.7 1.1	6	2.5
211 080	0.5 0.8	6 2.5	222 047	0,7 1,1	6	. ° 3
211 085	0.8 1.2	2.5	222 049	0.7 1:1	• 6	2.5
211 086	0.8 1.2	9 2.5	222 050		· 6./	2.5
211 087	0.8, 1.2	9 2,3	222 032	0.7 1.1	6	2,5 2,5
211 088	0.8 1:2	2.5	222 053	.0.7 1.1		2,5
211,089	0.8 1.2	9 2.5	•222 054	0.7 1.1	6,	2,5
211 090	0.8 1.2	9 2.5	222 055	0.7 1.1	. 6	2,5
211 091	0.8 1.2	9 2.5	222 056	0.7 ± 1.1	6	2.5
211 094 211 096	0.8 1.2 0.8 1.2	9 2.5 9 <b>2.</b> 5	222 057 222 058	0.7 1.1 0.7 1.0	6 6 .	2,5 2,5

Bestell-	Primä	Primärwider Prüfwerte			Bestell	Primärwider-	Prüfwerte		
Nr. 2 204	stand Ω			nkerplatte A	Nr. 0212	stand Ω ô	ohne Anke		
222 059 222 060 222 061 222 062 222 063	0.7 0.7 0.7 0.7	1.0 1.0 1.0 1.0	6 6 6 6	2.5 3 3 2.5 2.5	940 001 940 002 940 003	1,5 2,2 1,5 2,2 1,5 2,2	10 10 10	2 2 2	
222 064 222 065 222 066 222 067 222 099	0,7 0,7 0,7 0,7 0,8	1.0 1.0 1.0	6 6 6 9	2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5	<i>j</i>	6			
		ė.							
						* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •							
p									
			·						
•									
<b>.</b>		, , , , , , ,				<b>3</b>		,	

20

0 204...

Unfallgefahr an elektronischen Magnet-Zundanlogen für Kleinmotoren

VDT-1-204/100

12. 3. 1976



Bitte diese Mitteilung einschließlich VDE 0104/7.67 unbedingt allen Ihren Mitarbeitern zur Kenntnisnahme weitergeben. Die VDE-Bestimmungen wurden zusammen mit der techn: Mittei-Jung VDT-1-227/102 am 3.2.1976 versand.

Erhöhte Anforderungen moderner Kleinmotoren an die Zündanlagen unter Wunsch nach Wartungsfreiheit haben bereits vor einiger Zeit zum Serieneinsatz elektronischer Magnetzundsysteme geführt. In der Regel sind die Zündleistungen insbesondere der MHKZ-Anlagen (Magnet-Hochspannungs-Kondensator-Zündung) bei fast allen Herstellern höher als jene der konventionellen Anlagen. Weitere Leistungssteigerungen sind noch möglich. Damit kommen bei den elektronischen Zündsystemen vor allem die MHKZ-Anlagen in einen Leistungsbereich, der bei Berührung spannungsführender Teile oder Klemmen lebensgefährlich sein kann (dies gilt primätr für die Ladeleitung).


In diesem Zusammenhang machen wir Sie dazauf aufmerksam, daß bei Arbeiten bzw. Prufungen an der Zundanlage die VDE-Bestimmungen insbesondere VDE 0104/7.67 einzuhalten sind:

Grundsätzlich ist bei Arbeiten an der Magnetzundanlage der Motor abzustellen. Solche Arbeiten sind z.B.:

- Reparieren oder Auswechseln von Teilen der Zündanlage (Zundkerze, Zundspule oder Zundanker, Zundleitung, Kurzschließschalter, usw.)
- Anschließen von Zündungstestgeräten (Zündlichtpistole, MHKZ-Testgerät usw.)

Wird bei einer Prüfung der Zündanlage bzw. bei Einstellarbeiten am Motor (z.B. Vergaser) das Einschalten der Zündung erforderlich; so treten an der gesamten Anlage die genannten gefährlichen Spannungen auf Die Unfallgefahr besteht also nicht nur bei Berührung einzelner Teile der Zündanlage (wie z.B. Zündanker oder Zündspule, Schaltgerät, Zündgeschirr), sondern auch des Kabelbaumes (wie z.B. Ladeleitung, evtl. Diagnosestecker), der Steckverbindungen sowie an Prüfgeräten.

Nachfolgend das Beispiel typischer Anschlußpläne elektronischer R<sup>2</sup> und S-Magnetzundanlagen, in dem die gefährlichen Stellen mit roten Hochspannungspfeilen gekennzeichnet sind:



Wit machen darauf aufmerksam, daß sämtliche elektronische Magnetzundanlagen, auch solche alterer Bauart, im Sinne beiliegender Mitteilung als gefährlich zu bezeichnen sind.

Herausgegeben von: Kundendienstschabe Kraftfahrzeugausrüstung (KH/VSK)

#### Zündaussetzer durch ungenügenden Kontaktdruck bei Magnetzündern

mit Kontaktsätzen 1 237 013 002 und . . . 004

VDT-I-204/101

Ausgabe vom 1..1977 vernichten!

Von Januar 1976 bis Oktober 1976 wurden obige Kontaktsatze für Magnetzunder ausgeliefert, bei denen der Unterbrecherhebel mit einer zu schwachen Kontaktfeder ausgerüstet war.

Mit dieser Federwird ein Kontaktdruck zwischen 350 und 400 p erreicht. Vorgeschrieben ist bei beiden Kontaktsatzen ein Kontaktdruck zwischen 600 und 800 p.

Bei Verwendung von Kontakten mit zu schwacher Kontaktfeder ist eine sichere Funktion des Zunders nicht mehr gewährleistet. Zungaussetzer sind die Folge,

#### Maßnahmen

- 2. Beanstander ein Kunde Zündaussetzer an seinem Motor; die auf den Einbau der fehren kenner Kontaktsätze zurückzuführen sind, so kann dies durch den Ersätz des Kontaktsatzes kostenlos behoben werden.

#### Garantieabwicklung

Fehlerhafte Kontaktsätze sind unter der Fehler-Nr. 10 auf dem üblichen Garantieweg zu melden. Bei größeren Mengen können in der Bundesrepublik pro Lochkarte max. 9 Stück und pro KLB max. 30 Stück gemeldet werden.

Im Ausland können pro Reparatur Nr., max. 99 Kontaktsätze gemeldet werden

Herausgegeben:
Kundendienst – Jechnik
Kraftfahrzeugausrüsting (KH/VKD)

BOSCH

Geschaftsbereich KH. Kundendienst. Kt.P. Ausnustung.

by Robert Bosch GmbH. D. 7. Stuftgart. 1. Postlach So. Printed in the Federal Republic of Germany. 1. Postlach South GmbH.

1. Stuffgart. 1. Stu

### Prüfwerte

VDT-W-204/1001 De 1. Ausgabe ersetzt VDT WPE 116/201

# Magnetzünder kontaktgesteuert

Bestellnummer Typaufschrift	Schalt-	Kontakt abstand	Kontaktan- gruckkraft	Zund- generator- anker	Konden-	Zündanker (Primär: wicklung)	Polrad- abzieher
0204	8	mm	N	Q	μF	<b>h</b>	
<b>003 004</b> KB1		0.3 0.4	8,515,0		î0.15 0.20		KDLM 6798
<b>003 005</b> KB1	1 3	0.3 0.4	8.5 i5.Q		0.15 0.20	· · · /	KDLM 6798
<b>003 006</b> KB1	1	0.3 0.4	<sub>2</sub> 8,5, 15.0		.0.15 ∴ 0.20 ©	0.6	KDLM 6798
003 007 KB 1	1	0.3 0.4	-8.5 15.0°	\$	0.15 0.20		
003 010 KB1	jî.	0.3 0.4	8.5 15.0	0	0.15 0.20		· ·
003 011 S	3 -1 **	0.3 0.4	8.5 15.0	70,	0.15 0.20		
003 012 ;	1,	0,3 0.4	8.5 45.0		0.15 0.20		KÖLM 6798
003 013 KB1	1	0.3 0.4	8.5 15.0	1	0.15 0.20		
003 014 KB1	1	0.30(4)*	8,5 15,0		0,15 0.20		
003 015 KB1	13.	0.3 0.4	B.5. 95.0		0,15 0,20		
003 016 (S)	1 ,	0.3, 0.4	8.5 15.0	, 3	0.15 0.20		крьм 6798
003 017 KB 1	1	10.3 20.4	8,5 15.0	, b.	0.15 0.20		• • •
003 018: KB1 ,		0,3 0.4	8.5 15.0		0.15 0.20		
003 019 KB1	1 3,	0.3 0.4	8.5 15.0		0.15 0.20		
003 020 KB1	1	0.3 0.4	8.5 ,15.0		0,15 0.20		
003 021 KB1	Ť,	0.3 0.4	8.5 15.0		0.150.20		

<sup>•</sup> Schaltbilder siehe VDT-W-204/1050 De

	Bestellnummer Typaufschrift	Schalf bild:			·Zund- generator- anker	(Speicher-) Konden- sator	Zündanker (Primär wicklung)	Polrad- abzieher
	0 204	<b>,</b> , , ,	mm			NIF .	Ω,	69,
	003 022 KB1		0,3: 0.4	8.5 15.0		0,15 0.20		
	003 023 KB1		,0,3 ,,0,4	8.5 45.0		0.15 0.20		KDLM 6798
	003 024 KB1	i	0.3 0.4	8.5 15.0		0.15 0.20	<b>9.</b>	KDLM 6798
<b>3</b> 1	003 025 KB1		0.3 0.4	8.5 15.0		0.15 0.20		
	003026 KC1	1	-0.3 <b>0.4</b>	8.5 15.0 •		0.15 , 0.20		
	003 027 KC1	1.	0.3 0.4	8.5 15.0	, , , ,	0,15 0,20		
	003028 KD1	1	0.3., 0.4	8,5 , 15.0		0.15 0.20		
ر	003029' KD1		0.3 0.4	8.5 15.0		0.15 • 0.20		
ė.	003 030, KD1	<b>A</b>	0.3 0.4	8,5 15.0		0,15 : 0,20		12.00
	003031 KD1	1	0.3 0.4	8.5 15.0 <sup>%</sup>		0.15 <u>0</u> .20		
	003 032 KD 1		0,3 0,4	-8.5 150		0.15 0.20	, Mi	RDLM 6798
	003033 · KD1	1 "	0.3' 0.4	.8.515.0		0.15, 0.20		9
<b>)</b>	003 034 6- KD1	1	0.3 *0.4	8.5 15.0		0.15 0.20		
	003035 KD1	1	0.3 . 0.4	8.5 \$.0		0.15-, 0.20		3
	<b>003 036</b> KD1	1	0.3 0.4	8,5 . 15,0.		0.15 . 0.20		EFMZ 41')
	003037 KD1	1	0.3 0.4	.8.5 15.0		0,15 0.20		KDLM 6798
	003 038 KD1	1	0.3 0.4	8.5 15.0		0.15 0.20		KDEM 6798
	003 039 KD1		0.3 0.4	8.5 - 15.0		0,15 0.20		
•	003 040 KD 1	1	0.3 0.4	8.5 15.0		0.15 0.20		
	003 04 1 KD 1	1.	0.3 0.4	, 8.5 ⊴15.0 —		0.150.20		
	003 042 KD 1	1	0,3 0.4	8.5 15.0		0.15~ 0.20		KDLM 6798
•	<b>003 043</b> KD 1	1	0.3 0.4	8.5 15.0		0.15 . 0.20		
	003 044 KD 1	1	0.3 Q.4	8.5 . 15.0		-0.15 0.20		KOLM 6798

<sup>\*</sup> Schaltbilder siehe VDT-W-204/1050 De

<sup>&</sup>quot;) nicht mehr lieferbar

### Prüfwerte

VDT-W-204/1002 De 1. Ausgabe

Mur zum internen Gebrauch. Weitergebe an Dritte micht gestattet.

### Magnetzünder

kontaktgesteuert

1		•						
	Bestellnummer	Schalt-	Kontakt abstand	Kontaktan druckkraft	generator '	Konden-	Zundanker (Pamar	Polrad- abzieher
٠.	Typaufschrift				anker	·	wicklung)	
,	0204.		mm •	N	ο 🔓	UF•	Q	
٠.	003 045 KD1		0.3 0.4	8.5 15.0		0.15 0.20	y y	KOLM 6798
, a	003 046 KD 1		0.3 0.4	8.5 150.		0.15 0.20	7	
٠, ٠	003 047 KD f	1	0.3 0.4	8.5 15.0		0.15 Q.20	for the state of t	
	003 048 KD 1	1	0.3 0.4	8.515.0		. 0.15 °0.20		
	003 049 KD 1	.1	0,3 9.4	85 150		0.15 0.20		
	<b>003 050</b> KD 1		0.3 0.4	8.5. 15.0		015 .Q2Q		KDLM 6798
4	003 054 KD 1	1,	0.3 0.4	8.5 15.0		0.15 0.20		KDLM 6798
	<b>003 055</b> KD 1	(ap)	0.3 0.4	8.5 / 15.0		0.15 0.20	12 1.6	KDLM 6798
	003 056 KD1	1	0.3 . 0.4	8,5 15.C		0.15/ 0.20	.1,2 1,6	KDLM 6798
		n.						
	004 001 E 108	1 0	0.35 0.45	5.0 8.0		0.15 0.20	0.750.90	
٠.	<b>004 002</b> E 108	1	0.35 0.45	5.0 8.0		0.15 0.20	0.75. 0.90	KDLM 6798
	004 003 • E 108	1.5	0.35 . 0.45	8.5 13.0		0.15 0,20	0.75 0.90	KDLM 6798
,	004 004 E 106	15.	0.35 0.45	8.5. 13.0		0.15 0.20	0.75. 0.90	KDLM 6798
a `	004 005 E 108		0.35 0.45	8.5 13.0~		0.15 0.20	0.75 0.90	KDLM 6798
	004 006 E 108 (L)	ر 1	0.35 . 0.45	8.5 13.0		0.15 0.20	0.75 0.90	KDLM 6798

Schaltbilder siehe VDT-W-204/1050 De



		<u></u>		1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3	
Bestellnummer	Schalt-	Kontakt- ≏abstand	Kontaktan- druckkraft	Zund- generator-	(Speicher-) Konden-	Zundanker (Prima-	Polrad- abzieher
Typaufschrift	00	abstano	di denniari	anker		wicklung)	auziener
0 204		mm	N	Ω	μF	Ω	
<b>005 001</b> E 90	1	0.35 0.45	5.0 7.0		0.15 0.20	0.75 0.90	KDLM 6798
<b>005 002</b>	•1	0.35 0.45	5.0 7.0		0,15 0,20	0.75 0.90	KDLM 6798
<b>005 003</b> E 90	1	0.35 0.45			0.150.20	0.75 , 0.90	KDLM 6798
<b>005 004</b> E 90		0.350.45	8.5 13.0			0.75 , 0.90	
<b>005 00</b> 5 E 90	•1	0.35 0.45				0.75 0.90	
<b>005 006</b> E 90	1	0.35 0.45	8.5. °13.0		0,15 0,20	0.75 0.90	KDLM 6798
103 004 RD1	1	0.35 : 0.45	6.5 10.5		0.15 0.20	1,0 172	KDLM 6797
103 005 RD 1	1	0,35 , 0,45	6,5 10.5		0.15 0.20	1,01.2	KDLM 6797
103 006 RB1	1	0.35 0.45	6.5 10.5		0:15 0.20		
103 007 RB1	1	0.35 0.45	6.5 10.5		0.150.20	1.01.2	KDLM 6797
103 008 RB 1	1	0,35 0.45	6.5 10.5		0.15 0.20		KDLM 6797
103 009 RB1	1	3	6.5 10.5		0.15 0.20	•	KDLM 6797
103 010 RB 1	1	0.35 0.45			0.150,20		
103 013 RB1	1.	0.35 0.45	6.5 10.5		0.15. 0.20		KDLM 6797
103 015 RB1 (R)	1	0.35 0.45	0		0.15 0.20		KDĽM 6797
103 016 RD 1 (R)	1	0.35 0.45			0.15 0.20	1.01.2	KDLM 6797
103 021 RB1	,1, c	0.35 0.45	6,5 10,5	-	0,15 0,20	0.4 0.5	KDLM 6798
103 022 RB1	1'	0.35 0.45			0.151.0.20		KDLM 6797
103 025 RB 1	. 1	0.35 0.45	6.5 10.5	Þ,	0.15 0.20		KDLM 6797
103 026 RB 1	1	0.35 0.45	6.5 10.5		0.15 0.20	0.40 0.55	KDLM 6797
103 027 RB1	i.	0.35 0.45	6,5 10.5		0.15 0.20	0.40 0.55	KDLM 6797
103 028 RB1	1.	0.350.45	6.510.5		0.15 0.20		KDLM 6797

<sup>\*</sup> Schaltbilder siehe VDT-W-204/1050 De

Prüfwerte

VDT-W-204/1003 De 1. Ausgabe ersekt VDT WPETIO/203

Nur zum internen Gebrauch. Weitergabe an Dritte nicht gestattet"

#### Magnetzünder

kontaktgesteuert

Bestellnummer Typaufschrift	Schalt- bild*	Kontakt abstand	Kontaktan- druckkraft	Zund- generator anker	(Speicher-) Konden sator	(Primar	Polrad- abzieher
0 204		mm	N	Ω .	μF\ · · ·	Ω .	
103 029 1 RD 1	1	0.35 0.45	6,5 10,5		0.15 \ 0.20	0.4 0.5	KDLM 6797,
103 030 RB 1	1	0.35. 0.45	6.5 10.5		0.15 0.20	0.40 0.55	KDLM 6797
103 033 RB 1		0.35 0.45	6.5 10.5	Š* 2.	0.15 0.20		KDLM 6797
103 034 RB 1		0.350.45	6.5 . 10.5		0,150,20		
103 035 RB 1	1	0.35 0.45	6.5 10.5		0.15 0.20		
103 036 • RB 1		0.35 0.45	6.5 10.5		0.15 0.20		KDLM 6795
103 037 RB 1	1	0.35 . 0.45	6.5 10,5		0,15 0.20		KDLM 6795
103 038 RD 1	1	0.35 . 0.45	6.510.5		0,15 0.20		KĎLM 6795
103 039 88 1	. 1	0,35 0.45	6.5 / 10.5		0.15 0.20	1.0 1.2	KDLM 6797
103 040 RB 1	1	0.35 0.45	65. 105		-0:15: 0.20		KDLM 6797
103 041 RB 1		0.35 .0.45	6.5 10.5		0.15 0.20		KDLM 6797
103 042 RD 1	1	0.35 0.45	6.5 10.5		0.15 0.20	1.0 1.2	KDLM 6797
103 043 RD 1	1 2	0.35 0.45	6.5 10.5		.0.15 Q.20	0.40 C 55	KOLM 6797
103 044 RD 1	1,	0.35 0.45	6.5, 10.5		0.15 0.20	0,40 0.55	KDLM 6797
103 045 RD 1		0,35 \ 0,45	6.5 .10.5		0.15 0.20	1.0 , 1.2	KDLM 6797
103046 RD1	1	0.35 0.45	° 6,5 10,5		0.15 #0.20	0.40 0.55	KDLM 6794

<sup>\*</sup> Schaltbilder siehe VDT-W-204/1050 De

BOSCH

Geschangsbergich An Norther Geschaft (1997) (1997) Geschangsbergich An Der Geschaft (1997) (1

ريخ أسحم بأرافه أنو بديين بدرسعة بهيي وأمان بأبي أف	<b>T</b>	- ا	0. 1		r (		Г
Bestellnummer s	Schalt- bild*	Kontakt- abstand	Kontaktan- druckkraft	Zünd- generator- anker	(Speicher-) Konden- sator	Zündanker (Primär- wicklung)	Polrad- abzieher
0 204.		mm	N	Ω	μÉ	Ω	. •
103,047 RD 1	1.	0.35 . 0.45	6.510.5		0.15 0.20	1.0 1.2	KDLM 6798
103 048 RD 1	1.	0.35 0.45	6,5 10,5 -		0.15 0.20	1.0 ,1.2	KDLM 6798
103 049 RD 1	.1	0,35 . 0,45	6.510,5		0.15 0.20	1.0. 1.2	KDLM 6794
103050 RD1	1	0,350,45	6.5 10.5		0/150:20	0.40, 0.55	
103 051 RD1	1	0.35 0. <b>\$</b> 5	6.5 10.5		0.15, 0.20	1.0 1.2	
103 052 RD 1	1	0.35 0.45	6.5 10.5		0,15 0.20	0.40 0.55	
103 053 P. A.	1	0,35045			0.150,20		
103 054 RD 1	10. 4	0.35 0.45		•	0,150.20		
103 056 RD 1	1		6.5 . 10.5		0.15 0.20		KDLM 6794
103 065 RD 1	<b>1</b>		6.5 10.5		0,15 0.20		KDEP 2918
103 066 RD 1	1	0,35 0,45	6.5 10.5		0.15 0.20	1,0 1.2	KDEP 2918
		005 045	6.5 10.5	055 055	0.15 0.20		
106 001 RBP 1X2		0,35 0,45	6,5 10,5 	0.55 .0.65	0.130.20	7	
107 001 PB1	1	0.3 0.4	6.5 10.0		0.150.20		KDLM 6798
107.002 PB1	1	*0.3 _0.4	6.5 10.0	N. Company	0,15 0,20		KDLM 6798
108 00 1 ZB 1	5	0.35 0.45	. 6.5 40.5		0.15, 0.20	1.0 1.2	KDLM 6797
108 002 ZB 1	.5	0.390.45	6.5 , 10.5		0.15 / 0.20	1.0 1.2.	¢KDLM 6797
109 00 1 E 115	1	0.35 0.45	10.0 15.0		0.10 0.15		
109 002 E 114	1.1	0.35 0.45	8,5 13,0		0.20 - 0.25	0.75 ° 0 <del>.</del> 90	KDLM 6798
109 003 E 115	1	0.35 0.45	8.5 13.0		0,20 0.25	0.75 0.90	KQLM.6798
		0.0					and the transfer of

<sup>\*</sup> Schaltbilder siehe VDT-W-204/1050 De

### Prüfwerte

VDT-W-204/1004 De 1. Ausgabe ersetzt VDT-WPE/116/204

### Magnetzünder

kontaktgesteuert

Bestelinummer	Schalt-		Kontaktari- druckkraft		' (Speicher-) Konden	Zundanker (Prinfar	Polrad-
Typaufschrift	010	austanu	orucanidit.	anker •	sator	wicklung)	
0204		-mm	Ne	Ω	μ <b>F</b> δ	O.	
110001 RDP1	6 a	0.35 0.45	6.5 10.5	1,2 1.6	0.15 0.20		KDEP 2918
<b>110 002</b> RDP1	6	0.35 0.45	6.5 10.5	1.2: ,1.6	0.15 0.20		KDEP 2918
<b>202 001</b> E 120	i,	.0.3 0.5	5:0 7.0		0.10 0.15	1.0 1.2	
<b>202 002</b> £120	4	0.3 0.5	5.0 7:0		0.10 0.15	1.0 1.2	
<b>202 003</b> E,120	4	0.3 :05	5.0 7.0		0.10 0.15	1.0 1,2	
202 004 E 120	1	0.3 0.5	5.0 7.0		0.10 0.15	1.0 1.2	
<b>202 005</b> E 120	1	0.3 0.5	5.0 7.0		0,10 0.15	1.0 12	
<b>202 006</b> E 120	1	0.3: 0.5	6.5 8.0		0.10 0.15	1.0 1.2	
<b>202 007</b> * E 120	1	0.35 0.45	8.5 15.0		0.15 - 0.20	1.0 1.2	
<b>202 008</b> E 120	1	0.350.50	5.0 8.0		0,10 0,15	1,2	
<b>202 009</b> E 120	1	0.3 0.5	65 80		0.10' 0.15	1.0 1.2	
<b>202 010</b> E120	1.	0.3 0.5	5.0 8.0		0.10, 0.15	1.0 1.2	
<b>202 01 1</b> E 125	1.	0.35 0.45	8.5 15.0		0.15 0.20	1.0 1.2	KDLM 6798
202012 E 125	1	0.35 0.45	8.5 15.0		0.15 0.20	1.0 1.2	KDLM 6798

Schaltbilder siehe VDT-W-204/1050 De



Bestellnummer Typaufschrift	Schalt- bild*	Kontåkt- abstand	Kontaktari druckkraft	Zund- generator- anker		Zündanker (Primär- wicklung)	Polrad- abzieher
0.204		mm	NP	Ω	μF	Q	The state of the s
<b>203 0</b> 01 E 120	2	0.3 0.5	5.0 8.0		0.10 0.15	1.0. 1.2	
203 002 E 120/2	2	0.2 0.5	5.0 8.0		0.10 0.15	1.0 1.2	
401 001 SB 1		0.35 0.45	6.5 10.5	•	0.24 0.30	1,5 , 2,0	
401 002 SB 1	1	0.35 0.45	6.5 10.5		0,24 0.30	1.5 2.0	
401 003 SB 1	j	0.35 0.45	6.5 10.5		0,24 0.30	1.5 .2.0	
401 004 SB 1		0.35 0.45	6.5 10.5		0.24 0.30	1.5 2.0	
<b>401 005</b> SB 1	•	0.35 0.45	6.5 10.5	C.	0.24 0.30	1.5-12.0	
401 006 s	1	0.35 0.45	6,5 10,5		0.24 0.30	1,5 2.0	
401 007 SB 1		0.35 0.45	6.5 10.5		0.24 0.30	1.5 2,0	
<b>401 008</b> SB 1	1000		65 105		0.24 0.30		
<b>401 009</b> SB 1		0.35, 0.45	65 105		0.24 .0.30	1.5 2.0	
<b>402 00</b> 1 SB 2	2	0.35 0.45	6.5 10,0		0.24 0.30		
403 001 SE 1	1	0.35 0.45	6.5 10.0		0.24_0.30		
405 001 SB 1 V		0.35 , 0.45	6.5 - 10,0		0.24 0.30		
405 003 SB 1 V		0.35 0.45	6.5. 10.0		0.24 , 0,30		
406 001 TA 1	1	0.3 0.4	5.0 8.0		0.15 0.20		KDEM 6793
406 002 TA 1	1	0.3 0.4	100 150	•	0.15020	/.	KDLM 6793

TA 1

\* Schallbilder siehe VDT-W-204/105Q De

Prüfwerte


VDT-W-204/1005 De 2 1. Ausgabe

## Magnetzünder kontaktgesteuert

Bestellnummer	Schalt-	Kontakt- abstand	Kontaktan Zünd druckkraft generators	(Speicher-) Zundanker Konden (Primar-	Polrad- abzieher
Typaufschrift			anker	sator wicklung)	
0 204		mm	N	μĒ	
407 001 SCP 3	4	0.35 0.45	10.0 / 15 1 1.1 1.5	2.4 3.0	
<b>500 0</b> 01 E 150	1	0.3 0.5	6.5 8.0	0.10. 0.15. 1.0, 1.2~	
<b>500 002</b> E 150	1.	0.35 0.45		010 015 075 0.90	
<b>500 003</b> E 150	1	· // / /		0.20 0.25 0.75 0.90	1 / / / /
<b>500 004</b> E 150	1,	0.35 0.45	6.5 80	0.20 0.25 0.75 0.90	
<b>501 001</b> E 150	3	0.35 0.45	10.0 15.0	0.95 0.20 1.0 A.2	
<b>600 0</b> 01 E 165		0.35 0.45	6.5 8.0	0.10 0.15 1.0 1.2	
600 002 E 165		0.35 0.45		0.10 0.15 1.0 1.2	
<b>600 003</b> E 165		0.35 0 45	65.80	010 015 10.12	
<b>600 004</b> E 165	0.1	0 35 0 45		Ø 10 0 15 1,0 1.2	
<b>600 005</b> 1 7 E 165	1,	3	65 80	010 015 10 12	
<b>600 006</b> E 165		0 35 0 45	65 80	010 015 10 12	

Schaltbilder siehe VDT-W 204/1050 De





20

## Kundendienst KH

Prüfwerte

VDT-W-204/1050 De \1. Ausgabe

lur zum internen Gebrauch. Weitergabe an Dritte nicht gestattet

### Magnetzünder

kontaktgesteuert

#### Schaltbilder




Bild 1





Bild 2



1) - zur Zundkerze


2 - zum Kurzschließer

Bild 3

BOSCH

Geschäftsbereich KM. Kundendienst. Kfz. Ausrustung.

by Robert Bosch Gimbil. D. / Stuttgart. I Postfach 50. Printed in the Federal Republic of Germani Interime eri Republique Federale d Allemagne par Robert Bosch GmbM (6.73).



VDT-W-204/2001 De 2. Ausgabe

Nut zum interneg Gebrauch. Weitergabe an Dratte nicht gestattet

#### Magnetzünder

kontaktios gesteuert

Bestellnummer Typaufschrift	Schalt- bild')	Lade- generator- anker	(Speicher-) Kondensator	Geber	Zündanker) (Primär wicklung)	Polrad- abziehei
0 204		Ω	цF	Ω	Ω .	KDLM
080 001 a ET 90	2				0,68 0,82	6798
<b>080 002</b> ET 108	2				0.75 0.90	6798
080 003 ET 108	2				0.75 0.90	6798
<b>080 004</b> E1 90	2				0.68 0.82	6798
<b>080 005</b> ET 90	2 /				0.68 0.82	
<b>080 006</b> ET 90	2				0.68 0.82	
<b>080 007</b> ET 90	2				0.68 0.82	
080 008 ET 90	2				0.68 0.82	6798
<b>080 009</b> ET 90	2				0,68 0,82	6798
<b>080 010</b> ET 90	2				0.68 0.82	
			i An			
081 001 ETV 106	2				0.65 0.85	6798
061 002 ETV 108	2				0.65 0.85	6798

<sup>1)</sup> Siehe WDT-W-204/2050 De

<sup>2)</sup> Zur Widerstandsmessung ist eine Widerstandsmeßbrücke, z.B. Pontavi Wh 2. erforderlich.

Bestellnummer Typaufschrift	Schalt- bild').	Lade- generator- anker	(Speicher-)24 Kondensator	Geber	Zündanker²) (Primär-, wicklung)	Poirad- abzieher
0 204		αnker	MF	Ω	Q	KDLM
<del></del>	7	*	0		******	· \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
0 <b>85001</b> BTZ				210230		
085 902	3			210 230		A Transfer
BTZ <b>085 903</b>	3			210: 230		
BTZ	"	2.,		210,230		
0 <b>85 904</b> BTZ	3			210230		7.0
512						
•				6		
<b>098 001</b> KBK 1 (L)	1	840 1200		25 35	0.57 : 0.73	6798
098002	1.1.	8401200,		2535	0,570.73	
KBK 1 (L)						
098003 KDK 1 (L)	1	840 1200		25 35	0,57 •0,73	
098004	1 0	840 1200	2	2535	0.57 0.73	
KDK 1 (L)		040 4000			0,57 0,73	<del>,</del> ₩
098008 KDK 1 (L)	8	840 1200			0,57 0,73	
098007	8	840 1200			0.57 0.73	6798
KDK 1 (L)	8	8401200.			0,570.78	
098 008 KDK 1 (L)	0	0401200.			0,57	
098009	8	8401200			0,57 0,73	
KDK 1 (L) 098010	8	840 1200			0.57 0.73	
KDK 1 (L)		040 1200				
099001	9	700	0.70,8	-	- 0,5 1,0 💡	67.98
KBK 1 (L)						
<b>099002</b> KBK 1 (L)	. 9	700	0,70,8	3	0.51.0	6798
•				***		3° 2° - 1° - 1° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2°
		1		• 3		
0,					0.74 20.00	6700
180001 ET 114	2		8		0,740:90	6798
				,		
404004				•	0,74, 0,90	6798
181 001 ET 115				<b>,</b>	0,74,0,90	0/98

<sup>1)</sup> Siehe VDT-W-204/2050 De

<sup>2)</sup> Zur Widerstandsmessung ist eine Widerstandsmeßbrücke, z. B. Pontavi Wh 2, erforderlich.

Prüfwerte 1

VDT-W-204/2002 De 1. Ausgabe

Magnetzünder

kontaktios gesteuert~ fili 1979

Amily | 127

Bestellnummer.	Schall- bild)	Lade- generator	(Speicher-) Kondensator	Geber	Zündanker²) (Primär-	Polrad- abzieher
Typaufschrift		anker			wicklung)	
0 204		Ω	μÉ	Ω	Ω	KDLM
197 <b>001</b> RBPK 1	11	12001500	0,64 0,96	1,1 1,4		
						1.03
198 <b>001</b> EK 115	5		0,646,96	Nur dynamisc siehe Prüfanl	he Prüfung me eitung VDT-W-	) oglich, 204/201 De
198 002 EK 115	6			<b>198</b>		
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
199 001 RBK 1	10	12001500			0,54 0,64	6797
199 002 RBK 1	9	430 530	0,640.96		0,54 0,64	6797
199003 ° RBK 1	9	430530	0,64 0.96		0,54 . 0,64	6797
199 004 RBK 1	9 /	430530	0,64 0,96	•	0,544. 0,64	6797
280 001 ET 125	/2				0,9 1,1	6798
280 002 ET 120	2				0,9 1,1	
,			•			

<sup>1)</sup> Siehe VDT-W-204/2050 De

<sup>2)</sup> Zur Widerstandsmessung ist eine Widerstandsmeßbrücke, z. B. Pontavi Wh 2, erforderlich.

Bestellnummer Typaufschrift 0 204	Schalt- bild')	Lade- generator anker Ω	(Speicher-) Kondensator μF	Geber :	Zündanker²) (Primär- wicklung) Ω	Polrad- abzieher KÖLM
299 001 EK 125 299 002 EK 125	5		0,640,96			
	<b>e</b>			Nur dynamisc siehe Prüfahle	he Prüfun <b>d</b> mö situng VDT W-2	iglich, 204/201 De
<b>699 001</b> EK 165	5		0,64 0.96	*		
699 002 EK 165 V	6				Q	

Zur Widerstandsmessung der Primärwicklungen at eine Widerstandsmeßbrücke.

z. B. Pontavi Wh 2. erforderlich.

Siehe VDT-W-204/2050 De.

### **Prüfwerte**

### Magnetzünder

kontaktlos gesteuert

VDT-W-204/2050 De 1. Ausgabe

PALIE

#### Schaltbilder






Bild 1





- Bild 2




- 1 Schaltgerät. 2 Geber
- 3 Steuerhülse
- 4 Ladeanker
- 5 Zündanker
- 6 zum Abstellschalter
- 7 zur Zündkerze
- 8 Elektronic-Box
- 9 Zweifunken Zundspule

fundendienst Kfr-Ausrustung ber D.7 Stuttgart i Postfach 50 Finted Faderale d'Allemagne par Robert Boach








- 1 Schaltgerät 2 Geber 3 Steuerhülse

- 3 Steuerhulse 4 Ladeanker 5 Zündanker -6 zum Abstellschalter 7 zur Zündkerze 8 Elektronic-Box 10 Steueranker 11 Zündspulè



# Kundendienst-Anleitung

#### Prüfen

VDT-W-204/300 De 1. Ausgabe (1. 81)

### Kontaktiose Magnetzünder

0 204 080 MTZ - E 90, ET 108 081 MTZ - ETV 106, ETV 108 085 BTZ 098 MHKZ - KBK, KDK 099 MHKZ - KBK 180 MTZ - ET 114-181 MTZ - ETV 115 197 MHKZ - RBPK 198 MHKZ - EK 115 199 MHKZ - EK 125 280 MTZ - ET 120, ET 125 299 MHKZ - EK 125 699 MHKZ - EK 165



Die vorliegende Druckschrift wurde bereits im Hinblick auf die zukünftige Mikroverfilmung neu gestaltet.

Bei der Verfilmung wird nur eine Viertel-Papierseite formatfüllend auf dem Bildschirm zu sehen sein. Bildwiederholungen sind daher bei längerem Bezugstext unumgänglich.

Wir haben bis zur Umstellung auf Mikrokarten auf unseren Papierunterlagen eine etwas kleinere Schrift und reduzierte Bildformate.

© 1980 Robert Bosch GmbH Kundendienst Kraftfahrzeugausrüstung, Abt. Technische Druckschriften KH/VDT, Postfach 50, D-7000 Stuttgart 1.

Herausgegeben von: Kundendienst-Abteilung Schulung und Technik (KH/VSK). Redaktionsschluß 11.80.

Anfragen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind an die jeweilige REGE/AV zu richten.

Der Inhalt ist nur für die Bosch-Vertrags-Kundendienst-Organisation bestimmt, eine Weitergabe an Dritte ist ohne Genehmigung nicht gestattet.

Printed in the Federal Republic of Germany. Imprimé en République Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH.

Aligemein

Kontaktiose Magnetzünder

Absch	nitt	Koordinate
	Auffinden der einzelnen Anlagen mit Aufspannteilen, Befestigungsart, Prüfschal-	
2	tung und Hinwelsen Allgemeine Einführung	A4 A5
3	Sicherheitsvorschriften	A5
4	Benötigte Prüfgeräte und Werkzeuge	A6
5	Ersatzprüfanlagen	A7
6	Prüfaufbau	A8 /
7	Schutzhaube*	A9/
8	Prüfschaltung Zündteil	A 10
9.	Funkenstrecke einstellen  Prüfablauf (Zündzeitpunkt prüfen, Hinweise zur Zündzeitpunktmarkierung, Fehlersuche)	A 10 A 11, A 12, A 13
10	Aufspannen und Prüfen der diversen Anlagen (siehe A4)	B1 - C24

### 1. Auffinden der einzelnen Anlagen mit Aufspanntellen, Befestigungsort, Prüfschaltung, besonderen Hinweisen

<b>-</b> * 0		*		Koordinate
0 204 080 001,	002	006		. <b>B1</b>
0 204 080 004,				
0 204 081 001,	002			B7
0 204 085 001,7	`'902,903	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		B10
0 204 098 001,				<b>B</b> 13
0 204 098 006,	010 `			 B16
0 204 099 001, 0 204 180 001	002		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 <b>B</b> 19
0 204 180 001	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			 C1
0 204 181 001	• • • • • • • • • • • • • • •			C4
0 204 197 001		رند وفرزنت		 C7
0 204 198 001, 0 204 199 001	002			 €10
0 20				 O 10
0 204 280 001,			.,	
0 204 299 001,		and the second second		C19
0 204 699 001,	004			

PV.

Kontaktlose Magnetzünder (MZ) können auf einem Generatorprüfstand mit Hilfe eines Aufspannbockes oder einer Aufspannplatte geprüft werden.

Diese Prüfung entspricht dem Betriebszustand (dynamisch).

Die Prüfanleitung ist nach Bestell-Nummern der Magnétzünder in aufsteigender Reihenfolge geordnet.

Jedem Magnetzünde sind Welle, Aufgegenflansch und eventuell notwendige Zusatzteile zugeordnet.

### 3. Sicherheitsvorschriften

Generell sind bei allen Arbeiten an kontaktiosen Magnetzundern die VDE-Bestimmungen einzuhalten. Siehe daz Fechnische Mitteilung VDT-I-272/102

Bei Arbeiten an einer auf dem Prüfstand auf eine MZ-Anlage muß der Prüfstand abgeschaltet sein (Hauptschulter). Keine aus der Ankerplatte herausführenden Leitungen berühren!

An der gesamten elektrischen Anlage treten während des Betriebs lebensgefährliche Ströme und Spannungen bis 2500 V gegen Masse auf!

Vor Starten des Prüfstandes muß Schutzhaube heruntergeklappt werden.

Allgemeine Einführung

Kontaktlose Magnetzünder

# 4. Benötigte Prüfgeräte und Werkzeuge

Generatorprüfstand Schutzhaube dazu

EFLJ 70 A oder EFLJ 25

KDMZ 6812

Aufspannvorrichtung

EFLM 37, früher EFLM 4 A.

Bestell-Nr. 1 688 100 051

Flansche, Wellen und Zusatzteile sind jeweils unter der Bestell-Nr. de zu prüfenden Anlage zu finden.

Einfachfunkenstrecke

EF 1177/7

Bestell-Nr. 1684531000

Widerstandsmesser Fühlerlehre

(handelsüblich) (handelsüblich) 0,1...1,0 mm

z. B. Pontavi

Abzieher entsprechend dem Gewinde am Polrad (siehe Prüfwerte VDT-W-202/2001...2002)

Prüfgeräte und Werkzeuge

# 5. Ersatzprüfanlagen

PNA

Damit können einzeln angelieferte elektronische Schaltgeräte oder einzelne Elektronik-Boxen auf dem Generatorprüfstand geprüft werden. Voraussetzung Bestell-Nr. der kompletten Anlage bzw. genaue Motordaten, aus dem die Einzelteile stammen.

Elektronik- Boxen Nr. 1 217 280	Elektronik-Boxen Typ	Ersatz- prüfanlage
034	BTZ-Box	0,204085001
	(Außengeber)	
042	BTZ-Box	0 204 085 001
004	(Innengeber)	0.004.000.004
031	Schaltgerät ET alt	0 204 080 001
032	Schaltgerät	0 204 080 001
	ET alt	20400000
051	Schaltgerät	0 204 080 001
	† ET neu	
052	Schaltgerät	0 204 080 001
	ET neu	
· 101	Schaltgerät	0 204 080 001
106	ET alt	
106	Schaltgerät ET neu	0 204 080 001
029	Cabaltagrat	0 204 081 001
7	ETVG	
107	Schaltgerät	0 204 081 001
	ETV	
	KBK-Ankerplatte	0 204 098 004
	KDK-Ankerplatte	0 204 098 007

Ersatzprüfanlagen

Auf Blatt unter Bestell-Nr. der zu prüfenden Anlage Werkzeuge heraussuchen, damit MZ-Anlage auf Generatorprüfstand aufspannen und nach Prüfschaltung anschließen.

Vor Montage des Polrades die Zündzeitpunkt-Markierung (Kerbe) von Grundplatte auf Aufspannflansch (-platte) außerhalb des Polraddurchmessers übertragen (z. B. mit Kreide).

Beim Prüfen von Elektronik-Boxen sind möglichst die Originalleitungen zu verwenden. Leitungen dürfen nicht am Polrad streifen.

Luftspalt zwischen Zündanker und Lüfterpolrad besonders genau einstellen. Bei allen Typen mindestens 0,3 mm.

Weggebaute Zündspulen, Schaltgeräte und Kondensatoren an geeigneter Stelle am Prüfstand befestigen (siehe Bild unter der Bestell-Nr. des Prüflings).




# 7. Schutzhaube

wird an vorhandener Schutzvorrichtung des Generatorprüfstandes mit 4 Schrauben (z.B. M4x 10 mit Federringen) befestigt.

Vor Starten des Generatorprüfstandes Schutzhaube herunterklappen.

Schutzhaube



- a Massespitze
- b Hochspannungsspitze
- c lonisierungsspitze

# 8. Prüfschaltun Zündteil

Schaltplan beachten, (siehe Blatt unter der jeweiligen Bestell-Nr. der zu prüfenden Anlage). Die einzelnen Geräte danach anschließen

## 8.1 Funkenstrecke

Einstellen nach Bild.

# 9. Prüfablauf

A23

Generatorprüfstand starten. Laufrichtung des Prüflings beachten (Pfeil auf Pol- oder Lüfterrad).
An Funkenstrecke dürfen keine Zündfunkenaussetzer auftreten.

Fehlersuche bei Zündfunkenaussetzer: Leitungen und Verbindungsmittel auf Unterbrechung oder Kurzschluß prüfen.
Wicklung des Geberankers und Primärwicklung des Zündankers mit Widerstandsmesser prüfen. Werte siehe VDT-W-202/2001 und ... 2002. Wird kein Fehler gefunden, ist Schaltgerät zu ersetzen.

Absteller prüfen: Leitung zum Absteller an Masse legen, Funke muß jetzt ausbleiben.

#### Achtung:

Bei einigen Anlagen muß Abstelleitung von Masse gelöst werden (siehe Hinweis bei den einzelnen Anlagen).

### Zündzeitpunkt-Überprüfung

Markierung auf Polrad (gepunktete Linie) und die auf Aufspannflansch bzw. -platte übertragene Markierung mit Stroboskop anblitzen. Bei der vom Motorhersteller festgelegten Drehzahl müssen beide Markierungen zur Deckung kommen.

#### Hinwels:


A24

Wurde Ankerplatte erneuert, muß Polradmarkierung bei vorgeschrie bener Drehzahl angeblitzt und z.B. mit Kreide auf die neue Ankerplatte übertragen werden. Bei Polradstillstand dann mit geeignetem Werkzeug einschlagen.

Wurde Polrad erneuert, muß alte Markierung auf der Ankerplatte gelöscht werden. Durch Anblitzen mit Stroboskop bei der vorgeschriebenen Drehzahl wird Markierung des neuen Polrades auf Ankerplatte übertragen und nach Stillstand eingeschlagen. Wurde Schaltgerät erneuert, genauso die durch Anblitzen mit Stroboskop eventuell an anderer Stelle erscheinende Markierung auf Ankerplatte übertragen und einschlagen.

# Stroboskop (Zündlichtpistole) anschließen

- 1 = Stroboskop (Zündlichtpistole)
- 2 Batterie
- 3 Zangengeber
- 1 Leitung zur Funkenstrecke,
- 5 = Markierung anblitzen



# 10. Aufspannen der Zündanlage 0 204 080 001, ... 002, ... 003, ... 006

 Aufspannteile:
 Wélle
 KDMZ 6808

 dazu
 Flansch
 KDMZ 6807/0/1

 für 080 001
 006 Hülsen
 KDMZ 6807/0/7

 für 002
 003
 Hülsen
 KDMZ 6807/0/5

Befestigungsbohrungen Aufspannplatte für

. 001, . 006 Zündanker 8/42 Schaltgerät 31


.002, ..003 Zundanker 40/38

Schaltgerät 8

Aufspannen 0 204 080 ...

W-204/300

A 27



<sup>6</sup>204/002

3a = Zündanker


8 = Schaltgerät

• = Leitung zur Funkenstrecke

(m) = Leitung zum Abstellschalter (Anschlußstecker)

(i) = Leitung zum Zündanker

Prüfschaftung 0 204 080..



Prüfschaltung 0-204 080 001, ... 003, ... 006 mit Schaltgerat 1-217 280 106 0 204 080 002 mit Schaltgerät 1 217 280 101

#### Zündteil:

Prüfung der Verstellung mit Stroboskop.

Wegwandern der Markierung in Richtung "früh" zwischen Drehzahl 2000...8000 min" von 4°...8°

Funkenstrecke: bei : 080 001 ab Drehzahl 1750 min 1 = 7 mm


002 ab Drehzahl 1250 min 1 - 7 mm

003 ab Drehzahl 1450 min-1 - 7 mm

.006 ab Drehzahl 1700 min 1 = 7 mm

3.19

Prüfschaltung 0 204 080 ...



Aufspannen der Zündanlage 0 204 080 004, ... 005, ... 007, ... 008, ... 009, ... 010

Aufspannteile:

Welle KDMZ 6808

Flansch KDMZ 6807/0/1

Hülsen und

Distånzstücke KDMZ 6807/0/7

Befestigungsbohrungen an Aufspannplatte für


005, 007, 008,


. 009, . 010 Zündanker 8/21/42 ( 009 ohne Masse- Schaltgerät 28 anschluß) Masse 22

7 Zündanker 8/42 Schaltgerät 28

Masse 14


Aufspannen 0 204 080 ...






- 3a Zündanker
- 8 Schaltgerät
- Leitung zur Funkenstrecke
- 10 = Leitung zum Abstellschalter (Anschlußstecker)
- Leitung zum Zündanker

Prüfen 0 204 080..





Prüfschaltung **0 204 080 004, ...008, ...009, ...010** mit Schaltgerät 1 217 280 051

**0 204 080 005, ... 007** mit Schaltgerät 1 217 280 052

## Zündteil:

Prüfung der Verstellung mit Stroboskop.

Wegwandern der Markierung in Richtung "früh" zwischen Drehzahl

2000 8000 min<sup>-1</sup> von 4° 8°.

Funkenstrecke: bei 004 ab Drehzahl 2200 min 1 = 7 mm


.005 ab Drehzahl 1750 min 1 = 7 mm

007 ab Drehzahl 1100 min  $^{-1}$  = 7 mm.

.008, ..009, ..010 ab Drehžahl 1350 min 1 = 7 mm

3.9.9

Prüfen 0 204 080..



Aufspannen der Zündanlage 0 204 081 001, ...002

Aufspannteile: Welle KDMZ 6808

Flansch KDMZ 6807/0/1

Hülse und

Distanzstücke KDMZ 6807/0/7

Befestigungsbohrungen an Aufspannplatte für


.. 081 001 Zündanker 3/14

Schaltgerät 28

... 081 002 Zündanker 2/23

Schaltgerät 31/32





3a = Zündanker,


8 = Schaltgerät

( ) = Leitung zur Funkenstrecke

(In a Leitung zum Abstellschalter (Anschlußstecker)

4 = Leitung zum Zündanker

Prüfen 0 204 081 .:



Prüfschaltung **0 204 081 001, ... 002**mit Schaltgerät 1 217 280 107

#### Zündteil:

Prüfung der Verstellung mit Stroboskop.


Wegwandern der Markierung in Richtung "früh" zwischen Drehzahl

2000—8000 min- von 40...89

Funkenstrecke ab Drehzahl 1350 min != 7 mm.

204/002

Prüfen 0 204 081 ...



Aufspannen der Zündanlage 0 204 085 001, ... 902, ... 903

Aufspannteile: Welle KDMZ 6808

Flansch KDMZ 6807/0/1

Hülse und


Distanzstücke KDMZ 6807/0/3 Zusatzteile KDMZ 6808/1 Halteblech KDMZ 6807/0/4

Befestigungsbohrungen an Aufspannplatte für

Distanzstücke 29/36 » Halteblech 44/45


D24

Aufspannen 0 204 085...



2 = Steueranker/Impulsgeber
4 = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
5/1 = Stecker 1 | an Elektronik-Box oder Schaltgerät
5/2 = Stecker 2 | (auf Stecker gesehen)
6 = Elektronik-Box
8a = Ankerplatte
9 = Zündspule
13 = Batterie
9 = Leitung 1 | zum Stecker an Elektronik-Box
90 = Leitung 2 | oder Schaltgerät
10 | braun
11 | braun
12 | braun
13 | braun
14 | braun
15 | braun
16 | braun
17 | braun
18 | braun
19 | braun
19 | braun
10 | braun
10 | braun
11 | braun
12 | braun
13 | braun
14 | braun
15 | braun
16 | braun
17 | braun
18 | bra

B03



Prüfschaltung **0 204 085 001**, ... **902**, ... **903** mit Elektronik-Box 1 217 280 034

Als Verbindung zur Elektronik-Box unbedingt 6poliges Steckhülsengehäuse verwenden. (Gefahr: bei Falschanschluß sofortige Zerstörung der Elektronik-Box.)

204/007

#### Zündteil:

Prüfung der Sprungverstellung mit Stroboskop.

Flußleitstück der Steuerhülse-anblitzen,

Zwischen Drehzahl 1500 ... 2500 min muß sprunghafte Verstellung in Richtung "früh" (entgegen Drehrichtung) sichtbar sein.

Genaue Drehzahl siehe Motorherstellerdaten.


Achtung: Bei Zweifunkenzundspule kann es zu Fehlauslösungen am Stroboskop kommen (Vortäuschung unstabiler Zündzeitpunkt).

Erscheinung hat keinen Einfluß auf einwandfreie Funktion der BTZ.

Funkenstrecke ab Drehzahl 220 min<sup>-1</sup> = 6 mm.

2005

Prüfen 0 204 085 . .



Aufspannen der Zündanlage 0 204 098 001, ... 004

Aufspannteile: Welfe


Flansch

KDMZ 6808 \* KDMZ 6807/0/1

(früher EFLM 29/1)

Befestigungsbohrungen an Aufspannplatte für Ankerplatte B1, B2


Aufspannen 0 204 098...



- 2 = Steueranker/Impulsgeber
- 3 = Ladegeneratoranker
- 3a = Zündanker
- 8 = Schaltgerät
- 8a = Ankerplatte
- Leitung zur Funkenstrecke

( 2

Prüfen 0 204 098..




Prüfschaltung 0 204 098 001 ... 004 mit Elektronik auf der Ankerplatte

#### Zündteil:

Prüfung der Verstellung mit Stroboskop.
Mit steigender Drehzahl wegwandern der Markierung in Bichtung
"früh".
Wird MHKZ-Anlage in falscher Drehrichtung angetrieben, entsteht

kein Zündfunke.
Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min = 6 mm.

Prüfen 0 204 098..




Aufspännen der Zündanlage 0 204 098 006 ... 010

Aufspannteile: Welle KDMZ 6808 ·

Flansch KDMZ 6807/0/1

(früher EFLM 29/1)

Befestigungsbohrungen an Aufspannplatte für Ankerplatte B1, B2



3 = Ladegeneratoranker


· 3a = Zündanker

8 = Schaltgerät

8a = Ankerplatte

4 = Leitung zur Funkenstrecke

Prüfen 0 204 098..



Prüfschaltung 0 204 098 006 ... 010 mit Elektronik auf Ankerplatte

#### Zündteil:

Prüfung der Verstellung mit Stroboskop.


Mit steigender Drehzahl wegwandern der Markierung in Richtung "früh".

Wird MHKZ-Anlage in falscher Drehrichtung angetrieben, entsteht kein Zündfunke.

Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min<sup>-1</sup> = 6 mm.



Prüfen 0 204 098..



Aufspannen der Zündanlage 0 204 099 001, .. 002

Aufspannteile: Welle

Flansch'


KDMZ 6808 KDMZ 6807/0/1


(früher EFLM 29/1)

Befestigungsbohrungen an Aufspannplåtte für Ankerplatte B1, B2

Aufspannen 0 204 099 ...


Scile 10 N-204/30






204/011

- 3 = Ladegeneratoranker
- 3a = Zündanker
- 7 = Kondensator
- 8 Schall gerät
- 8a = Ankerplatte
- 10' = Abstellschalter (Kurzschließer)
- 4 = Leitung zur Funkenstrecke
- ⑤ = Leitung zum Stecker an Elektronik-Box oder Schaltgerät
- (1) = Leitung zur Ankerplatte
- bl = blau
- rt = rot
- sw = schwarz





## Prüfschaltung 0 204 099 001

mit Elektronik auf Ankerplatte, Schaltgerät 0 227 300 001

## 0 204 099 002

mit Elektonik auf Ankerplatte, Schaltgerat 0 212 900 001

#### Zündteil:


Prüfung der Verstellung mit Stroboskop

Mit steigender Drehzahl wegwandern der Markiert. in Richtung "früh".

Wird MHKZ-Anlage in falscher Drehrichtung angetrieben, entsteht kein Zündfunke.

Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min<sup>-1</sup> = 7 mm.

Prüfen 0 204 099 . . 3



# Aufspannen der Zündanlage 0 204 180 001

Aufspannteile: Well

Velle KDMZ 6808

Flansco KDMZ 6807/0/1

Hülse KDMZ 6807/0/7


Befestigungsbohrungen an Auspannplatte für

Zündanker 17 6/26

Schaltgerät 3

Masse

Aufspannen 0 204 180..




3a = Zündanker

8 = Schaltgerät

4 = Leitung zur Funkenstrecke

(1) = Leitung zum Abstellschalter (Anschlußstecker)
 (2) = Leitung zum Zündanker

Prüfen 0 204 180 . .



## Zündteil:


Prüfung der Verstellung mit Stroboskop.

Wegwandern der Markierung in Richtung "früh" zwischen Drehzahl

2000 ... 8000 min<sup>-1</sup> von 4° ... 8° · · ·

Funkenstrecke ab Drehzahl 1100 min 1 = 7 mm.

Prüfen 0 204 180...



# Aufspannen der Zündanlage 0,204 181 001

Aufspannteile: Welle KDMZ 6808


Flansch KDMZ 6807/0/1 Hülsen KDMZ 6807/0/7

Befestigungsbohrungen an Aufspannplatte für

Zündanker 4/12 Schaltgerät 31

Aufspannen 0 204 181..

M-204/300




204/002

3a = Zündanker

8 = Schaltgerät

- 4 = Leitung zur Funkenstrecke
- (i) = Leitung zum Abstellschalter (Anschlußstecker)
   (ii) = Leitung zum Zündanker

Prüfen 0 204 181..



Prüfschaltung **0 204 181 001** mit Schaltgerat 1.217 280 107


## Zündteif:

Prüfung der Verstellung mit Stroboskop.

Wegwandern der Markierung in Richtung "früh" zwischen Drehzahl 2000 ... 8000 min 1 von 4° ... 8° ...

Funkenstrecke ab Drehzahl 1100 min 1 = 7 mm.

Prüfen 0 204 181.



Aufspannen der Zündanlage 0 204 197 001

Aufspannteile: Welle

**KDMZ 6809** 

Flansch


KDMZ 6807/0/1

(früher EFLJ 16)


# Hinweis:


Schaltgerät, Zündspule und Kondensater werden am Prüfstand befestigt (siehe Bild).

Aufspannen 0 204 197...



- 2 = Steueranker/Impulsgeber
- 3 = Ladegeneratoranker
- 4 = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5 Stecker an Elektronik-Box oder Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
- ス = Kondensator
- 8 = Schaltgerat
- 8a = Ankerplatte
- 9 Zündspule
- 10 = Abstellschalter (Kurzschließer)
- S = Leitung zum Stecker an Elektronik-Box oder Schaltgerät
- 10 Leitung zum Abstellschalter (Anschlußstecker)
- 2 = Leitung zur Ankerplatte (8a)
- br = braun
- bl = blau
- rt = rot
- vi = violett
- ws weiß





Prüfschaltung 0 204 197 001

mit Elektronik auf Ankerplatte Schaltgerät 0 212 901 001


#### Zündteil:

Prüfung der Sprungverstellung mit Stroboskop.

Mit steigender Drehzahl wegwandern der Markierung in Richtung "früh".

Wird MHKZ-Anlage in falscher Drehrichtung betrieben, entsteht kein Zündfunke.

Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min<sup>-1</sup> = 6 mm.



Aufspannen der Zündanlage 0 204 198 001, ... 002

Aufspannteile: Welle KDMZ 6808


Flansch

KDMZ 6807/0/1


Befestigungsbohrungen an Aufspannplatte für

Zündanker 35/37/41.

Kondensator



Aufspannen 0 204 198...



उलाज

204/017


- 2 Steueranker/Impulsgeber
- 3° Ladegeneratoranker
- 3a Zündanker
- 7 Kondensator
- Leitung zur Funkenstrecke
- 10 Leitung zum Abstellschalter (Anschlußstecker)

sw = schwarz

ws - weiß

20

Prüfen 0204 198..



Prüfschaltung 0 204 198 001, ..002


Elektronik am Zündanker eingegossen

Kondensator auch extern montiert

#### Zündteil:

Ohne Sprungverstellung.
Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min 1 = 6 mm.

Prüfen 0 204 198...



Aufspannen der Zündanlage 0 204 199 001 ... 004

Aufspannteile: Welle KDMZ 6808


Flansch KDMZ 6807/0/1

(früher EFLJ 16)

#### Hinweis:


Schaltgerät an Prüfstand befestigen (siehe Bild).

Aufspennen 0 204 199 ...



- 3 Ladegeneratoranker
- 3a Zündanker
- 7 Kondensator
- 8 Schaltgerät
- 8a Ankerplatte
- 4 Leitung zur Funkenstrecke
- ① Leitung zum Stecker an Elektronik-Box oder Schaltgerät.
- (III) = Leitung zum Abstellschalter (Anschlußstecker)
- ② = Leitung zur Ankerplatte
- rt rot
- sw = schwarz
- bl blau
- ws weiß

Prüfen 0 204 199 ...



#### Prüfschaltung 0 204 199 001

mit Elektronik auf Ankerplatte mit Schaltgerät 0212900002

0 204 199 002

mit Schaltgerät 1217 280 006

0 204 199 003, .. 004

mit Schaltgerät 1217280007

#### Zündteil:


Prüfung der Verstellung mit Stroboskop.

Mit steigender Drehzahl wegwandern der Markierung in Richtung "früh".

Wird MHKZ-Anlage in falscher Drehrichtung angetrieben, entsteht kein Zündfunke.

Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min<sup>-1</sup> = 7 mm.

Prüfen 0 204 199 ...
Kontaktlose Magnetzünder



Aufspannen der Zündanlage 0 204 280 001, ... 602

Aufspannteile: Welle KDMZ 6808

Flansch KDMZ 6807/0/4

Hülsen KDMZ 680770/7

Befestigungsbohrungen an Aufspannplatte für


280 001 , Zündanker 9/15/25

Schaltgerät 31

280 002 Zündanker 0/27

Schaltgerät ,31

Aufspannen 0 204 280 ...




3a = Zündanker

8 = Schaltgerät

① = Leitung zur Funkenstrecke

Prüfen 0 204 280..



Prüfschaltung **0 204 280 001, ... 002** mit Schaltgerät 1 217 280 106

#### Zündteil:


Prüfung der Verstellung mit Stroboskop.

Wegwandern der Markierung in Richtung "früh" zwischen Drehzahl 2000 ... 8000 min 1 von 4°... 8°.

Funkenstrecke bei 001, ab Drehzahl 1100 min<sup>-1</sup> = 9 mm bei 002, ab Drehzahl 1300 min<sup>-1</sup> = 9 mm.

Prüfen 0204280...





Aufspannen der Zündanlage 0 204 299 001, ... 602


Aufspannteile: Welle KDMZ 6810

Flansch KDMZ 6807/0/1 Hülsen KDMZ 6807/0/6

Huisen KDMZ 6807/0/6


Befestigungsbohrungen an Aufspännplatte für Zündanker 6/18/20

Aufspannen 0204299...



- 2 = Steueranker/Impulsgeber
- 3 = Ladegeneratoranker
- 3a = Zündanker
- 7 = Kondensator
- Leitung zur Funkenstrecke:
- (1) = Leitung zum Abstellschalter (Anschlußstecker)
- sw = schwarz
- ws = weiß

Prüfen 0 204 299..



Prüfschaltung 0 204 299 001, ... 002 Zündanker, Schaltgerät und Kondensator in einem Block vergossen.

#### Zündteil:

Prüfung der Verstellung mit Stroboskop.

Sprunghafte Verstellung in Richtung "früh" zwischen Drehzahl


1400 min 1 und 2000 min 1.

Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min 1 = 6 mm.

Achtung: Bei 0 204 299 002 muß beim Prüfen Leitung zum Abstellschalter (1) auf Masse gelegt werden.

 $\mathcal{D}/2$ 

Prüfen 0 204 299..



Aufspannen der Zündanlage 0 204 699 001, ... 002

Aufspannteile: Welle

KDMZ 6810-

`Flansch

KDMZ 6807/0/1

Hülsen

KDMZ 6807/0/5

Befestigungsbohrungen an Aufspannplatte für


. 001

. Zündanker 11/17/19

Kondensator

002

Zündanker 10/17/19.



2 = Steueranker/Impulsgeber.

3 = Ladegeneratoranker

3a = Zündanker


= Kondensator

4 = Leitung zur Funkenstrecke

10 = Leitung zum Abstellschalter (Anschlußstecker)

sw = schwarz

ws = weiß



Prüfschaltung **0 204 699 001, ... 002**Zündanker und Schaltgerät in einem Block vergossen.

#### Zündteil:

•Prüfung der Verstellung mit Stroboskop.

Sprunghafte Verstellung in Richtung "früh" zwischen Drehzahl, 1400 min 1 und 2000 min 1.

Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min<sup>-1</sup> = 6 mm.

Achtung: Bei 0 204 699 002 muß beim Prüfen Leitung zum Abstellschalter ® auf Masse gelegt werden.

Prüfen 0 204 699..

## Kundendienst-Anleitung

### Prüfen und Instandsetzen

VDT-W-204/500 De 1. Ausgabe (2.81)

## Magnetzünder

kontaktgesteuert eingebaut in Motorsägen und Rasenmäher

0 204 004 .... E

0 204 109 ... E 114, E 115 0 204 202 ... E 120, E 125, E 120/2

0 204 500 ... E 150 0 204 501 ... E 150 0 204 600 . . . E 165



Die vorliegende Druckschrift wurde bereits im Hinblick auf die zukünftige Mikroverfilmung neu gestaltet.

Bei der Verfilmung wird nur eine Viertel-Papierseite formatfüllend auf dem Bildschifm zu sehen sein. Bildwiederholungen sind daher bei längerem Bezugstext unumgänglich.

Wir haben bis zur Umstellung auf Mikrokarten auf unseren Papierunterlagen eine etwas kleinere Schrift und reduzierte Bildformate.

Inhalt	Koordinate
1. Erforderliche Prüfgeräte	<b>A</b> 3
2. Einzelteile	<b>A4</b>
3. Fehlersuchprogramm	<b>A</b> 5
4. Schaltbild und Meßgeräteanschluß	A10°
5. Zündeinstellung	A11

© 1981 Robert Bosch GmbH Kundendienst Kraftfahrzeugausrüstung, Abt. Technische Druckschriften KH/VDT, Postfach 50, D-7000 Stuttgart 1

Herausgegeben von: Kundendienst-Abteilung Schulung und Technik (KH/VSK), Redaktionsschluß: 1.1981

Anfragen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind an die jeweilige REGE/AV zu richten.

Der Inhalt ist nur für die Bosch-Vertrags-Kundendienst-Organisation bestimmt; eine Weitergabe an Dritte ist ohne Genehmigung nicht gestattet.

Printed in the Federal Republic of Germany. Imprimé en République Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH.

#### inhalt

Magnetzünder kontaktgesteuert (E) 0204...

## 1. Erforderliche Prüfgeräte

Widerstandsmesser ETE 014 oder z. B. Pontayi


Zündlichtpistole

Fühlerlehre 0,1...1 mm

ETE 014.00 0 684 101 400 Pontavi Wh 2 handelsüblich

z. B. ETZ 005.00 Best.-Nr. 0 684 100 500

handelsüblich





2a = Unterbrecherkontakt

3a = Zweischenkel-Zündanker

3b - Dreischenkel-Zündanker

7 = Zündkondensator

16 - Lüfterpolrad

2. Einzelteile einer kontaktgesteuerten Magnetzündanlage 0 204.. (E)

Einzelteile

Magnetzünder kontaktgesteuert (E) 0204.

#### 3.1 Ziel des Fernsuchprogramms


Dieses Programm soll – unter Einbeziehung aller geeigneten Prüfgeräte – den Werkstattmitgliedern helfen, Fehlerursachen an Motoren mit kontaktgesteuerten Magnetzündern z.B. an Rasenmähern, Sägen etc. schnell zu erkennen.


#### 3.2 Prüfablauf


Die im Fehlersuchprogramm links stehenden Prüfschritte enthalten Prüfhinweise und Prüfwerte. Verläuft der Prüfschritt negativ, dann werden die entsprechenden Instandsetzungshinweise in den rechts danebenstehenden Kästchen gegeben.


#### Prüfvoraussetzung:


Batterie vollgeladen, Mindestsäuredichte 1,24 g/cm³ (Tropen 1,20 g/cm³), (wenn vorhanden) Kraftstoff im Tank Kraftstoffsystem in Ordnung Minimale Startdrehzahl bekannt Starter dreht (wenn vorhanden)











2a = Unterbrecherkontakt

3a = Zündanker"

4a=Zündkerze

7 - Zündkondensator

10 - Abstellschalter

13 - Batterie

14 - Zündlichtpistole

15 - Geber für Zündlichtpistole

## 4. Schaltbild und Meßgeräteanschluß

Schaltbild und Meßgeräteanschluß

Magnetzünder kontaktgesteuert (E) 0204...

## 5. Zündeinstellung

CZS

Zündzeitpunkt kann nur über Unterbrecherhub eingestellt werden. Unterbrecherabstand auf 0,25 ... 0,35 mm einstellen. Luftspalt zwischen Zündanker und Lüfterrad auf 0,3 mm einstellen.

Zündlichtpistole anschließen. Zündzeitpunkt bei vorgeschriebener Drehzahl kontrollieren.
Siehe Prüfwerteblätter VDT-W-204/1002-1005: 1. Ausgabe.

Zündeinstellung

Magnetzünder kontaktgesteuert (E) 0204.

#### MAGNET-TRANSISTORSCHALTGERAT


in Hybridbauweise mit elektronischer Zundzeitpunktverstellung


VDT-1-204/104 De

11.1981

Magnetzünder 0 204 081 ... ETV 106, 108

Das seither in Kleinmotoren für Sägen, Rasenmäher usw. verwendete elektronische Schaltgerät 1 217 280 107 wird durch ein Schaltgerät in Hybridbauweise ersetzt.





Neues Schaltgerät in Hybridbauweise

Bisheriges Schaltgerät (Diskret-Aufbau)

#### Merkmale

- Kleinere Bauform
- Elektrische Daten unverändert
- Neuwertige Technologie (Hybridtechnik)

Erstanwender ist Fa. Stihl bei Motorsägen.

Herausgegeben von Linen die Auferten

Robert Bosch GmbH Geschäftsbereich KH Kundendienst-Abteilung Schulung und Technik (KH/VSK).



# Kundendienst-Anleitung

Prüfen und Instandsetzen

**20** VDT-W-204/503 De

1. Ausgabe (2.81)

## Magnetzünder

Kontaktlos gesteuert eingebaut in Motorsägen 0 204 081 ... ETV 106, ETV 108

BOSCH Kundendienst Kraftfahrzeug-Ausrüstung Die vorliegende Druckschrift wurde bereits im Hinblick auf die zukünftige Mikroverfilmung neu gestaltet.

Bei der Verfilmung wird nur eine Viertel-Papierseite formatfüllend auf dem Bildschirm zu sehen sein. Bildwiederholungen sind daher bei längerem Bezugstext unumgänglich.

Wir haben bis zur Umstellung auf Mikrokarten auf unseren Papierunterlagen eine etwas kleinere Schrift und reduzierte Bildformate.

Inhalt					Koon	dinat
	•					
1. Erfor	derliche Prüfe	geräte			A	3
2. Einze	Iteile				 ΄ Α	4
	rsuchprogram				· A	<b>\5</b>
4. Schal	tbild und Me	Bgeräteansc	hluß	وائرة روغودية الجام والساريين		\ 10 ·
	einstellung				À	111

© 1981 Robert Bosch GmbH Kundendienst Kraftfahrzeugausrüstung, Abt. Technische Druckschriften KH/VDT, Postfach 50, D-7000 Stuttgart 1.

Herausgegeben von: Kundendienst-Abteilung Schulung und Technik (KH/VSK), Redaktionsschluß: 1.1981

Anfragen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind an die jeweilige REGE/AV zu richten.

Der Inhalt ist nur für die Bosch-Vertrags-Kundendienst-Organisation bestimmt, eine Weitergabe an Dritte ist ohne Genehmigung nicht gestattet.

Printed in the Federal Republic of Germany. Imprimé en République Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH.

## 1. Erforderliche Prüfgeräte

ETE 014.00 0 684 101 400

E/16

Widerstandsmesser oder z. B.

Pontavi Wh 2 handelsüblich


Zündlichtpistole

z. B. ETZ 005.00

Fühlerlehre 0,1...1 mm

Best. Nr. 0 684 100 500

handelsüblich



- 3a Dreischenkel-Zundanker
- 8 ETV-Schaltgerät
- 8/1 = ETV-Schaltgerät in Hybridbauweise
- 16 Lufterpoirad
- 2. Einzelteile eines kontaktios gesteuerten Magnetzünders ETV

Einzeltelle

Magnetzünder kontaktios (ETV) 0204081...

3.1 Ziel des Fehlersuchprogramms


Dieses Programm soll – unter Einbeziehung aller geeigneten Prüfgeräte – den Werkstattmitarbeitern helfen, Fehlerursachen an Motoren, z.B. an Sägen mit kontaktloser Zündanlage, schnell zu erkennen.


#### 3.2 Prüfablauf


Die im Fehlersuchprogramm links stehenden Prüfschritte enthalten Prüfninweise und Prüfwerte. Verläuft der Prüfschritt negativ, dann werden die entsprechenden Instandsetzungshinweise in den rechts danebenstehenden Kästchen gegeben.


### Prüfvoraussetzung:


Kraftstoff im Tank
Kraftstoffsystem in Ordnung
Minimale Startdrehzahl bekannt











2041024

- 3a = Zündanker
- 4a = Zündkerze
- 8 Schaltgerät
- 10 = Abstellschalter
- 13 Batterie
- 14 Zündlichtpistole
- 15 Geber für Zündlichtpistole

# 4. Schaltbild und Meßgeräteanschluß

Schaltbild und Meßgeräteanschluß

Magnetzünder kontaktlos (ETV) 0 204 081 ..

# 5. Zündeinstellung

Der Zündzeitpunkt dieser Anlage ist durch die Position der Keilnut des Lüfterrades und den Befestigungslöchern des Zündankers vorgegeben.

Luftspalt zwischen Zündanker und Polrad mit Fühlerlehre überprüfen. Luftspalt wird auf 0,3 mm eingestellt.

Zündlichtpistole anschließen. Zündzeitpunkt bei vorgeschriebener Drehzahl kontrollieren. Siehe Prüfwerteblätter VDT-W-204/2001-2008 2. Ausgabe.

Die Verstellung der Zündung wird elektronisch über das Schaltgerät gesteuert. Mit Hilfe einer Zündlichtpistole kann diese gemessen werden.


Zündeinstellung

Batterie-Transistor-Zündanlage (BTZ) 0 204 085

**20** VDT-I-204/1 9, 1976

Zahlreiche der mit Pkwähnlichem Bordnetz ausgenüsteten schweren Motorräder arbeiten mit kontaktgesteuerten Zündsystemen. Für solche Motorräder stellt Bosch die BTZ vor (Bild, 1). Es handelt sich dabei um eine kontaktlose, transistorisierte Batterie zündanlage für 2- und 4-Takt, Ein- und Mehrzylinder motoren aller Drehzahlbereiche. Die Anlage ist als wartungsfreies Baukastensystem aufgebaut. Der Umfang der Gesamtanlage richtet sich nach dem jeweiligen Verwendungszweck. Die Ausrüstung für einen

Einzylindermotor besteht aus einer Transistor-Elektronik-Box, einem Geber, einer Steuerhülse mit Flußleitstück, einer Zündspule mit Vorwiderstandsowie der Batterie mit dem dazugehörigen Batteriezundschalter "Bei Mehrzylindermotoren gibt es durch deh Einsatz von Doppelfunken-Zündspulen (Bild 2) mehrere Kombinationsmöglichkeiten. Für einen 4-Zylinder-Mötor werden dann zwei Elektronikboxen, eine Steuerhülse und zwei Geber benötigt.









Bild 1

- 1 = Elektronik-Box
- 2 = Steuerhülse mit Flußleitstück
- 3 = Geber








Bild 2


BOSEH

Geschaftsbereich KH Kundendienst KIz-Ausrushung by Robert Bosch Gmbh 0-7 Stuttgart 1 Positich 50 Printed in the Federal Republic of Germany Imprime in Republique Federale of Alteregine par Robert Bosch GmbH

### Funktion der BTZ-Anlege

Bei geschlossenem Zündstartschalter fließt ein Strom über die Zündspule und den in der Elektronikbox befindlichen elektrischen Schalter (Transistor). Der mit dem elektronischen Schalter ebenfalls verbundene Geber sperrt diesen Schalter beim Vorbeidrehen des auf einer Steuerhüße befestigten Flußleitstückes. Dás Sperren des elektronischen Schalters bewirkt in der Zündspule eine Änderung des während der Stromffußzeit entstandenen Magnetfeldes. Dabei baut sich in der Sekundärwicklung der Zündspule die zur Zündung benötigte Hochspannung auf, die mit der Hochspannungsleitung zur Zündkerze geführt wird. Der aktive Geber (Dauermagnet) ist von der Batteriespannung unabhängig.

### Prinzip-Schattbild der BTZ



### Die Transistor-Elektronik-Box

Die Elektronik-Box enthält alle elektronischen Bauteile der BTZ.

Bei freiem Luftzutritt, oder Wärmeableitung auf größerem Karosserieblech, ist eine einwandfreie Funktion der Elektronik gewährleistet. Die zulässige Temperatur der Umgebung bzw. de. Auflage kann bis zu 80°C betragen.

Die Elektronikbox sollte zur Vermeidung von fehlerhaften Anschlüssen nur mittels des vorgesehenen Steckhülsengehäuses angeschlössen werden.

Eine Regenschutzkäppe verbindert das Eindringen von Schwallwasser. Um die Anschlüsse der Box zusätzlich vor Feuchtigkeit zu schützen, ist der Einbau der Box mit den Anschlüssen nach unten zu empfehlen.

### Des Gebersystem

### Steuerhülse mit Flußleitstück

Die Steuerhülse kann aus einem nichtmagnetischen Werkstoff (Messing oder Aluminium), mit darin oreingebettetem Flußleitstück aus weichmagnetischem Eisen, oder aus einer Eisen- bzw. Stahl-Steuerhülse mit aufgesetztem Flußleitstück aus weichmagnetischem Eisen bestehen.

Die Steuerhülse stellt das gesamte Massenträgheitsmoment der Zündanlage dar: dieses beträgt z.B. für eine Steuerhülse mit 50 mm Außendurchmesser nur etwa 0,25 kgcm². Die Auswahl einer Steuerhülse beeinflußt wesentliche Eigenschaften der BTZ:



- Elektronische Zündzeitpunktverstellung (Sprung)
- Massenträgheitsmoment

### Wichtiger Hinweis

Es ist ein Luftspalt zwischen Geber und Leitstück von 0,3 ± 0,15 mm zu beachten.

Es ist üblich und durchaus vorteilhaft, daß jeder Kunde die für ihn passenden Steuerhülsen selbst fertigt. Dadurch ist eine einfache Anpassung der BTZ-Steuerhülse an den Motor des Kunden unter Berücksichtigung kundenspezifischer Maße (Kurbelwellendurchmesser, Platzverhältnisse usw.) zu realisieren. Größerer  $\phi$  der Hülse ermöglicht eine niedrigere Startdrehzahl. Breiteres Leitstück vergrößert den Verstellsprung.

### Der Geber

Der induktive Geber gibt beim Vorbeistreichen eines Flußleitstückes Spannungsimpulse zur Steuerung der BTZ ab. Der umspritzte Geber beinhaltet einen Magneten, d.h. er ist aktiv.

Durch Verzicht auf eine externe Spannungsquelle kann eine völlig unabhängige, immer funktionsfähige Komponente mit hoher Leistung zur Verfügung gestellt werden. Der Geber ist bei normaler Anwendung kurzschloßfest.

Jeder Geber besitzt auf seiner Bodenplatte zwei Langlöcher zur Befestigung. Diese sind so angeordnet, daß der einzelne Geber konzentrisch zur Steuerwelle (Kurbel- oder Nockenwelle) um einen bestimmten- Winkel verschoben werden kann. Dadurch wird eine genaue Luftspalteinstellung möglich. Diese bestimmt das Startverhalten und den Drehzahlbereich in dem die Zündzeitpunktverstellung stattfindet. Die Geber sind so ausgeführt, daß sie nicht einzelnen Zylindern fest zugeordnet werden müssen. Dies ermöglicht jedem Kunden, Lager- und Ersatzteilwesen nur auf eine einzige Komponente zurbeschränken.


Das Anschließen der Geber wird durch Zuordnung der Geberanschlüsse zu den einzelnen Élektronik-Boxen bei der Montage ohne Aufwand gelöst.

Die Temperatur der Umgebung bzw. des Auflagematerials darf bis zu 100 °C ansteigen, ohne daß die Funktion beeinträchtigt wird.

### Wichtige Hinweise

- Zur Vermeidung von Fehlzündungen, die durch externe magnetische Streufelder ausgelöst werden, sind solche Streufelder (z.B. offene, magnetisch ungeschirmte Generatoren) mit einem 1 mm Stahlblech abzüschirmen. Andernfalls darf der Geber nicht näher als 15 mm vom Streufelderzeuger montiert werden.
- Um das Verhalten des Gebergnicht ungünstig zu beeinflussen, ist eine Montage auf nichtmagnetisierbarem Werkstoff vorzusehen.

### BTZ-Übersichtsschaltplan



### Betterie 12 V

Der Ladezustand der Batterie (Batteriespannung) beeinflußt maßgeblich die von der BTZ abgegebene Zundspannung.

### Wichtiger Hinweis:

Ein Verpolen der Batterieanschlüsse zerstört die Elektronik-Box.

### Zündstartschalter

Es ist günstig, keinen zusätzlichen Schafter als Zundschalter vorzusehen. Damit wird sichergestallt, daß sofort nach Beendigung des Fahrbetriebs die Stromentnahme aus der Batterie aufhört, da die Anlage in Ruhe 2,5 ... 4,5 A aufnimmt.

### Vorteile der BTZ-Anlage

- Wartungsfreiheit der Zundung, da keine Verschleißteile
- Präziser Zündzeitpunkt, keine Verstellung ohne äußeren Einfluß
- Optimale Motorleistung
- Beste Kraftstoffausnutzung
- Umweltfreundlich, Schadstoffanteil im Abgas so gering wie möglich
- Für Ein- und Mehrzylindermotoren-

# Achtung!

Leistungsgesteigertes Zündsystem, gefährliche Hoch- und Niederspannung!

Beachten Sie hierzu unsere Technische Mitteilung VDT-1-212/102 • VDT-1-204/100.



## **Neues Erzeugnis**


KONTAKTLOSER MAGNETZUNDER KDT, KDTV 0 204 086 ..


VDT-I-204/2 De 3, 1982

Die neue Transistorzündung (KDT) löst die seitherige Magnet-Hochspannungs-kondensatorzündung (KDK) ab.

Die Zündanlage besteht aus:

Polrad (1)
Ankerplatte mit Zündanker und Schaltgerät (2)






### Polrad

Das aus Stahlblech gefertigte Polrad ist mit einem Plastoferrit-Magnetband ausgestattet. Durch die unsymmetrische Magnetisierung (3 Süd-, 1 Nordpol) wird die Rücklaufsicherheit erreicht. Auf dem Polrad ist eine Strichmarkierung zur Zündzeitpunkteinstellung angebracht.

### Ankerplatte

Die Ankerplatte dient als Trägerteil für Zündanker und Elektronik. Die Elektronik ist zum Schutz gegen Umwelteinflüsse in einen Kunststoffbecher eingegossen. Die Größe des Bechers ist für KDT und KDTV gleich,

### **Funktion**



### Prinzipschaltbild

Aus dem Prinzipschaltbild ist ersichtlich, daß die Zündanlage in vier elektrische Keise unterteilt ist.

- Lastkreis: Zündanker, D 1, T 1
   Steuerkreis: R 1, R 2, C 1, T 2
- 3. Bedämpfung der zweiten Halbwelle D 2, R 3
- 4. Zusätzliche Bauteile für elektronische Zündzeitpunktverstellung R 4, D 3.

Durch die Drehung des Polrades wird in der Primärspule des Zündankers eine Spannung induzient.

Ober Widerstand R 1 fließt zur Basis von Transistor T 1 ein Basisstrom. Transistor T 1 wird leitend. Bei leitendem Fransistor T 1 fließt im Lastkreis ein Strom. Im Zündmoment muß dieser Strom unterbrochen werden.

Kondensator C 1 lädt sich auf, bis die Schwellspannung erreicht ist, die bepotigt wird, um Transistor T. 2 durchzusteuern. Dadurch sperrt Transistor T. 1. Der Strom im Lastkreis wird unterbrochen.

Durch die plötzliche Stromunterbrechung im Lastkreis erfolgt ein Spannungsanstieg in der Primärwicklung des Zündankers. Dieser Spannungsanstieg bewirkt durch das Übersetzungsverhältnis in der Sekundärwicklung die Höhe der Zündspannung.

### Einstellen des Zündzeitpunktes

Die Ankerplatte ist mit einer Strichmarkierung versehen. Sie muß zur richtigen Einstellung des Zündzeitpunktes mit dem Markierungsstrich am Motorblock zur Deckung gebracht werden

Bei der Einstellung mit einer Zündlichtpistole wird der Kolben auf die vom Motorhersteller in Millimeter Kolbenweg oder Grad Kurbelwelle vor OT angegebene Stellung für den Zündzeitpunkt gebracht. In dieser Stellung werden zwei deckungsgleiche Markierungen auf dem Polrad und dem Motorblock angebracht. Bei Drehzahl 8000 min mussen die mit der Zündlichtpistole angeblitzten Markierungen zur Deckung kommen.

Decken sich die beiden Markierungen nicht, müssen die Befestigungsschrauben der Ankerplatte gelöst werden, um die Position der Ankerplatte zu korrigieren.

Erstanwender der KDT-Zündanlage ist die Fa. Dolmar bei Sägen.

Robert Bosch GmbH Geschäftsbereich KH Kundendienst-Abteilung Schulung und Technik (KH/VSK)

Anfragen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind an die jeweilige RG/AV zu richten.

# Instandsetzen

**VDT-WJE 114/3**<sup>8</sup> <VDT-W-204/100> 1. Ausgabe

# Magnetzünder

KDK 0204 098..

BOSCH Geschäftsbereich Kundendienst

Geschäftsbereich KH

5 941 070 110

5 941 060 110

### Inhalt

### Seite

2. Aufbau der Anlage 3. Prüfen der Anlage auf dem Generator prüfstand 3.1 Umbau der Aufspann- und Antriebsvirichtung 3.2 Aufspannen der Anlage 3.3 Prüfen der Anlage 4. Prüfen der Einzelteile 4.1 Zündanker 4.2 Geberanker 4.3 Ladegeneratoranker 5. Auswechseln der Einzelteile 5.1 Anlagen ohne Lötstützpunkten 5.2 Anlagen mit Lötstützpunkten	2	Benötigte Werkzeuge, Prüfgeräte,     Einrichtungen und Klebstoffe
3. Prüfen der Anlage auf dem Generator prüfstand 3.1 Umbau der Aufspann- und Antriebsvrichtung 3.2 Aufspannen der Anlage 3.3 Prüfen der Anlage 4. Prüfen der Einzelteile 4.1 Zündanker 4.2 Geberanker 5. Auswechseln der Einzelteile 5.1 Anlagen ohne Lötstützpunkte 5.2 Anlagen mit Lötstützpunkten 5.3 Ersetzen der entfernten Vergußmass 6. Markieren des Zündzeitpunktes 8. 6.1 Luftspalt einstellen	3	
richtung 3.2 Aufspannen der Anlage 3.3 Prüfen der Anlage 4. Prüfen der Einzelteile 4.1 Zündanker 4.2 Geberanker 5. Auswechseln der Einzelteile 5.1 Anlagen ohne Lötstützpunkte 5.2 Anlagen mit Lötstützpunkten 6.3 Ersetzen der entfernten Vergußmass 6. Markieren des Zündzeitpunktes 8. 6.1 Luftspalt einstellen		3. Prüfen der Anlage auf dem Generator
3 3.3 Prüfen der Anlage 4 Prüfen der Einzelteile 4 1.2 Zündanker 4 1.2 Geberanker 5 Auswechseln der Einzelteile 5 1.4 Anlagen ohne Lötstützpunkte 5 5.2 Anlagen mit Lötstützpunkten 5 3.3 Ersetzen der entfernten Vergußmass 6 Markieren des Zündzeitpunktes 8 6.1 Luftspalt einstellen	3	3.1 Umbau der Aufspann- und Antriebsv richtung
4. Prüfen der Einzelteile 4.1 Zündanker 4.2 Geberanker 5. Auswechseln der Einzelteile 5.1 Anlagen ohne Lötstützpunkte 5.2 Anlagen mit Lötstützpunkten 6.3 Ersetzen der entfernten Vergußmass 6. Markieren des Zündzeitpunktes 8. 6.1 Luftspalt einstellen	3	3.2 Aufspannen der Anlage
4 4.1 Zündanker 4 4.2 Geberanker 4 4.3 Ladegeneratoranker 5 Auswechseln der Einzelteile 5 5.1 Anlagen ohne Lötstützpunkter 5 5.2 Anlagen mit Lötstützpunkten 6 5.3 Ersetzen der entfernten Vergußmass 6 Markieren des Zündzeitpunktes 8 6.1 Luftspalt einstellen	3 :	3.3 Prüfen der Anlage
4 4.2 Geberanker 4 4.3 Ladegeneratoranker 5 5. Auswechseln der Einzelteile 5 5.1 Anlagen ohne Lötstützpunkte 5 5.2 Anlagen mit Lötstützpunkten 6 5.3 Ersetzen der entfernten Vergußmass 6 Markieren des Zündzeitpunktes 8 6.1 Luftspalt einstellen	4	4. Prüfen der Einzelteile
4.3 Ladegeneratoranker 5. Auswechseln der Einzelteile 5.1 Anlagen ohne Lötstützpunkte 5.2 Anlagen mit Lötstützpunkten 6.3 Ersetzen der entfernten Vergußmass 6. Markieren des Zündzeitpunktes 8. 6.1 Luftspalt einstellen	4 .	4.1 Zündanker
5. Auswechseln der Einzelteile 5. 1 Anlagen ohne Lötstützpunkte 5. 2 Anlagen mit Lötstützpunkten 6. 3 Ersetzen der entfernten Vergußmass 6. Markieren des Zündzeitpunktes 8. 6.1 Luftspalt einstellen	4	4.2 Geberanker
5 5.1 Anlagen ohne Lötstützpunkte 5 5.2 Anlagen mit Lötstützpunkten 6 5.3 Ersetzen der entfernten Vergußmass 6 6. Markieren des Zündzeitpunktes 8 6.1 Luftspalt einstellen	4	4.3 Ladegeneratoranker
5.2 Anlagen mit Lötstützpunkten 6.5.3 Ersetzen der entfernten Vergußmass 6.6. Markieren des Zündzeitpunktes 8.6.1 Luftspalt einstellen	5	5. Auswechseln der Einzelteile
<ul> <li>5.3 Ersetzen der entfernten Vergußmass</li> <li>6. Markieren des Zündzeitpunktes</li> <li>8. 6.1 Luftspalt einstellen</li> </ul>	5	5.1 Anlagen ohne Lötstützpunkte
6 6. Markieren des Zündzeitpunktes. 8 6.1 Luftspalt einstellen	5	5.2 Anlagen mit Lötstützpunkten.
8 6.1 Luftspalt einstellen	6	5.3 Ersetzen der entfernten Vergußmasse
8 6.1 Luftspalt einstellen	6	6. Markieren des Zündzeitpunktes
	8	.1
	8	1

### Benötigte Werkzeuge, Prüfgeräte, Einrichtungen und Klebstoffe

Generatorprüfstand	EFLJ 20 oder EFLJ 25
mit Aufspann, und Antriebsvorrichtung	EPLM 4 A 0 681 221 002
oder Aufspann- und Antriebsvorrichtung	EFLM 37 1 688 100 051
oder Generatorprüfstand	EFLJ 70 A
mit Aufspann- und Antriebsvorrichtung	EFLM 37 1 688 100 051
Zwischepplatte	EFLM 29/1
Antriebswelle	EFCM 35 - 1 683 052 022
Markierungseinrichtung	selbst anfertigen
Zündlichtpistole	alle Ausführungen außer EFAW:169
Zündspulen- und Kondensatortester	EFAW 106 A 0 681 100 001
oder Einfachfunkenziehe	EF 1777/7 0 684 530 900
Meßbrücke	z.B. Pontavi handelsüblich
Wärmeofen mit Thermost bis mind. 100 °C z.B. Tyl der Fa. J. Neuberger, Mür	USTRIK
Einstellehre 0,3 - 0,4 mm	

Polrad mit Durchbruch selbst anfertigen

VS 11 715

VS 11 716

KleBer

Härter,

Herausgegeben von Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich K-Ausrüstung, Kundendienst Abt. Technische Druckschriften KH/VDT D-7 Stuttgart 1, Postfach 50

Anfragen und Hinweise, die den Inhalt betreffen, sind zu richten an Abt. Schulung Kundendienst K謝/VSK, im Ausland an unsere Landesvertretung.

### 2. Aufbeu der Anlage (Bild 1)

- 1 = Ankarplatte mit Elektronik
- 2 = Zündanker
- 3 = Geberariker (Trigger)
- 4 = Lädegeneratoranker
- 5 = Leitung zum Kurzschließer

### 3. Prüfen der Anlage auf dem Generatorprüfstand

### Anmerkung:

Vor der Prüfüng auf dem Prüfstand Zündanker nach Abschn. 44 auf Unterbrechung prüfen.

### 3.1 Umbeu der Aufspann- und Antriebsvorrichtung

Zwischenplatte EFLM 29/1 nach Bild 2 ändern.

### Himmeis

Zum Aufspannenund Prüfen der Anlage genügt es, die Bohrung für die Kurzschließleitung anzubringen und wegen des waagrechten Abgangs des Hochspannungsturms die linke obere Ecke abzusägen. Die Ausfräsung ist für die Markierung des Zündzeitpunktes auf der Ankerplatte notwendig.

### 3.2 Aufspannen der Anlage

Ankerplatte mit Zwischenplatte an der Aufspannvorrichtung entweder mit den zugehörigen Spannstücken oder mit dem Führungsring der Markierungseinrichtung (siehe Bild 14) befestigen. Polrad
aufsetzen und festziehen, Maß "a" (Bild 3) einstellen.
Antriebsvorrichtung zum Prüfstand ausrichten und
festziehen. Keilriemen auflegen und spannen.
Hochspannungsleitung an Funkenstrecke anschließen.
Kurzschließleitung isolieren.


### 3.3 Prüfen der Anlage


Zünder mit Startdrehzahl 500 min antreiben.
Funkenlänge muß mind. 4 mm erreichen. Bei Steigerung ader Brehzahl auf 6000 min muß eine Funkenlänge von mind. 10 mm erreicht werden.


### Anmerkung:


Die Justierung des Funkenziehers muß genau stimmen (Bild 4), sonst auch bei intaktem Zünder keine oder nur unregelmäßige Funkenüberschläge. Werden die Werte erreicht, ist die Ankerplatte zusammen mit der Zwischenplatte auf 100 bis 110 °C zu erwärmen. Prüfung des Zündankers mit einer Meßbrücke (siehe Abschn. 4.1) und Prüfung auf dem Prüfstand wiederholen. Zeigt sich bei keiner der Prüfungen ein Feltler ist der Zünder einwandfrei. Erfolgt kein oder nur ein unregelmäßiger Funkenüberschlag, Eintzelteile nach Abschn. 4 prüfen.

- 1 = Massespitze (verschiebbar)
- 2 = Hochspannungsspitze
- 3 = Ionisierungsspitze










### 4. Prüfen der Einzelteile

### Anmerkung:

Da keine offenen Verbindungsstellen vorhanden sind damit keine Feuchtigkeit eindringt), müssen die Isolationen der Leitungen mit feinen Nadeln z.B. Stecknadeln durchstoßen werden, um den Widerstand des Ladegeneratorankers und des Geberankers zu messen. Die Einstichlöcher in der Isolation verschließen sich nach dem Herausziehen der Nadeln wieder.


Erfolgt bei der Prüfung nach Abschn. 3.3 kein oder nur ein unregelmäßiger Funkenüberschlag und wird bei der Prüfung nach Abschn. 4.1 bis 4.3 kein Fehler festgestellt, ist die Elektronik nicht einwandfrei und die Ankerplatte muß ersetzt werden.



### 4.1 Zündanker (Bild.5)

Meßbrücke zwischen Hochspannungsturm und Anker platte anklemmen.

Sollwert: 2 bis 3 kΩ




### 4.2 Geberanker

Nadeln möglichst dicht an der Vergußmasse in die Litzen stecken. Meßbrücke wie in Bild 6 gezeigt, polrichtig anklemmen.

Sollwert: 20 bis 30  $\Omega$ 

Werden die Klemmen der Meßbrücke vertauscht, kann sich ein niedrigerer Wert ergeben:
Weicht der gemessene Wert ab Lieitungen dürchtrenne

Weicht der gemessene Wert ab, Leitungen durchtrennen, und Geberanker erneut messen. Liegt jetzt der Wert zwischen 25  $\Omega$  und 35  $\Omega$  ist die Elektronik nicht einwandfrei und die Ankerplatte muß ersetzt werden.



### 4.3 Ladegeneratoranker (Bild 7) ...

Nadeln in die Litzen des Ladegeneratorankers stecken. Widerstand messen

Sollwert: 0,8 bis 1,5 kΩ

### 5. Auswechseln der Einzelteile

Anlage im Wärmeofen auf 100 °C erwärmen oder Vergußmasse mit einem Heißluftgebläse anblasen. Die erwärmte Vergußmasse mit einem Schraubenzieher so weit entfernen, wie es zum Freilegen der Leitungen des defekten Ankers erforderlich ist. Dabei darauf achten, daß die Leiterplatte nicht-beschädigt wird.

### Achtuna

Zum Befestigen des Geberankers dürfen nur Schrauben mit der Bestellnummer 1 213 410 090 verwendet werden. Andere Schrauben beeinträchtigen die Funktion des Zünders durch Veränderung des Zündzeitpunkts.

### 5.1 Anlagen ohne Lötstützpunkte (bis FD 322)

Freigelegte Leitungen durchschneiden. Defekten Anker gegen Ersatzteil austauschen. Am neuen Anker die Litzen so weit kürzen, daß eine einwandfreie Leitungsverlegung möglich ist. Leitungen kurz abisolieren und Schrumpfschlauch darüberschieben (Bild 8). Die Litzenenden ineinander schieben und verlöten.


Schrumpfschlauch über die Lötstelle schieben und mit Lötkolben oder Heißluftgebläse anschrumpfen und in der Vergußmasse verlegen (Bild 9).


### 5.2 Anlagen mit Lötstützpunkten (ab FD 323)


Die Lage der Lötstützpunkte ist in den Bildern 10 und 11 gezeigt. Freigelegte Leitungen aus den Lötstützpunkten auslöten. Defekten Anker gegen Ersatzteil austauschen und Leitungen mit den Lötstützpunkten verlöten. Dabei ist darauf zu achten daß der Lötworgang möglichst schnell beendet ist, damit keine. Schäden durch Überhitzung entstehen.


Lage der Lötstützpunkte bei Anlagen mit Plastoferritmagneten (Bild 10) und Oxidmagneten (Bild 11).

- 1 = Ankerplatte
- 2 = Polrad mit Plastoferritmagneten
- 1 = Ankerplatte
- 2 = Polrad mit Oxidmagneten










11

# 0.5 dick Halteklammer





### 5.3 Ersetzen der entfernten Vergulämesse


Kleber VS 11715 und Härter VS 11716 im Verhältnis ca. 1: 1 gut mischen und damit entfernte Vergußmesse ersetzen (Bild 12). Kleber möglichst ohne Lufteinschlüsse anbringen. Anschließend den Kleber im Wärmeofen bei 100 bis 110 °C ca. 30 Minuten oder bei Raumtemperatur 24 Stunden aushärten. Nach beendeter Reparatur muß der Luftspalt eingestellt werden (siehe Abschn. 6).


### 6. Markieren des Zündzeitpunktes

Wurden Geberanker, Zündanker oder Ankerplatte ersetzt oder der Geberanker gelöst, hat sich meist auch der Zindzeitpunkt verändert. Die Zündzeitpunkt-markierung auf der Ankerplatte muß dann gelöscht und die Ankerplatte neu markiert werden. Dazu wird eine Markierungseinrichtung nach Bild 13 bis 15 (selbst anfertigen) verwendet.









### 6.1 Luftspelt einstellen.

Anker platte zusammen mit der Markierungseinrichtung auf Aufspann- und Antriebsvorrichtung (einschl. Antriebswelle) montieren.

Polrad mit Durchbruch (selbst anfertigen nach Bild 16) aufsetzen.

### Achtung

Bei kompletten Ankerplatten (Bild 1), die vom Zentrallager bezogen werden, ist die Zündzeitpunktmarkierung nicht erforderlich, da diese Ankerplatten vom Werk aus mit einer Mittelwertsmarkierung versehen werden.

Luftspalt auf 0,3 bis 0,4 mm einstellen. Einstellehre zwischen Polschuh und Magnet einstecken (Bild 17).

Polschuh andrücken und festziehen. Luftspalt immer an beiden Polschuhen des Ankers einstellen:

Einstellpolrad abziehen und durch Serienpolrad ersetzen (Bild 18).
Maß "a" einstellen (siehe Abschn, 3.2 und Bild 3).

6.2 Markieren der Ankerplatte

Antriebsvorrichtung auf Generatorprüfstall dietzen. Funkenstrecke und Zündlichtpistole anschließen. Zünder mit einer Drehzahl von 6000 mirr antreiben. Mit Zündlichtpistole Polradmarkierung anblitzen. Dabei Strichmarke der Markierungsvorrichtungsmit der Polradmarkierung in Deckung bringen. Stimmen beide Markierungen genau überein, durch einen Schlag auf den Markierungsmeißel die Ankerplatte markieren.

Diese Abhandlung darf sreder verrieltätligt noch öhne umsere schrihtliche Genehmigung dritten Personen mitgeteilt werden. Wir behalten uns das Recht der ausschließlichen Auswertung unseres geistigen Eigentums vor.

Robert Bosch GmbH (4.7 D-7 Stuttgart 1, Postfach 50, Printed in the Federal Republic of German Imprimé en République Fédérale d'Altemagne per Robert-Bosch Gmbi

VERSCHIEDENE VERBESSERUNGEN AN MAGNETZONDERN DER BAUGROSSE "R" VDT-1-204/102 De 7,1981


0 204 103 .

106 .

110 .

Neue Ankerplettenausführung mit 90 mm für kontaktgesteuerte Magnetzunder.

Durch Modifizierung verschiedener Punkte wurde eine wertgestaltete (WG) Ankerplattenausführung geschaffen: Sie ist einbaugleich zur alten Ausführung. Bei Umrüstung auf kontaktiose Magnetzündung kann sie ohne Schwierigkeiten durch eine Ankerplatte mit magnetischem Geber ersetzt werden. Die elektrischen Werte bleiben bei der Umstellung gleich.



1 = Zündanker

2 = Kondensator mit Schutzkappe und Schraubanschluß

3 = Rille für Staubschutzkappe

4 = Schnappkontakt



Im Detail wurden folgende Punkte verbessert:

### Grundplatte

- optimierte Auflagefläche für den Kontaktsatz
- einheitliche Rille für Aufnahme der Staubschutzkappe
- Staubschutzkappe mit größerer Steifheit, 2 Löchern zur Befestigung und damit besserer Abdichtung.

### Kontaktsatz

• einheitlicher Schnappkontaktsatz (Kabel zu Kondensator mit isolierter Führungsbüchse an Kontaktfeder angenietet - früher geschraubt, Bolzen in Kontaktplatte eingepreßt), dadurch vereinfachter Kontaktwechsel.

### Kondensator

- Schraubenschluß, von oben zugänglich (früher gelötet).
- Zusätzliche Schutzkappe, dadurch verringerte Nebenschlußempfindlichkeit bei ungunstigen Einsatzbedingungen.

Herausgegeben von:

Robert Bosch GmbH Geschäftsbereich KH Kundendienst-Abteilung Schulung und Technik (KH/VSK)


### ZUNDANKER MIT INTEGRIERTEM SCHALTGERÄT IN HYBRIDBAUWEISE

VDT-1-204/103 De 11.1981

Magnetzünder 0 204 383 ... ETJ 135, 150,165

Motoren von neu auf den Markt kommenden-Sägen, Rasenmäher usw. werden mit neuen Einzelteil-Zündanlagen ausgerüstet. Bei solchen Zündanlagen ist das Schaltgerät in Hybridbauweise im Zündanker integriert (siehe Bild).

- 1 = Zündanker
- 2 = Schaltgerät in Hybridbauweise



### Besondere Merkmale

- . Zündanker und Schaltgerät in einem gemeinsamen Gehäuse vergossen
- Elektronik zum größten Teil in Hybridbauweise
- Elektrische Daten unverändert
- Mechanische Befestigungspunkte gleich

### Vorteile

Seither bestand eine Magnetzündanlage aus den 3 Komponenten Polrad, Zündanker und Schältgerät.

Heute werden durch die Einfügung des Schaltgerätes in den Zündanker nur noch 2 Komponenten benötigt. Gleichzeitig fallen durch die Integration Verbindungsleitungen weg, wodurch eine höhere Zuverlässigkeit zu erwarten ist.

### Herausgegeben von:

Robert Bosch GmbH Geschäftsbereich KH Kundendienst-Abteilung Schulung und Technik (KH/VSK)



Geschäftsbereich KH. Kundendenst Ktz-Ausrushing 

y Robert Bosch Gm&H, D-7 Stuttgart 1. Positisch 50. Printed in the Federal Republic of Germany 
benefitig in Benefitigs Faderals of Alternance par Robert Bosch GmbH.

# Kundendienst-Anleitung

# Prüfen und Instandsetzen

20

VDT-W-204/501 De 1. Ausgabe (2.81)

# Magnetzünder

kontaktios gesteuert eingebaut in Motorsägen und Rasenmäher

0 204 080 ... ET 90, ET 108

0 204 180 ... ET 114

0 204 181 ... ET 115

0 204 280 ... ET 125

BOSCH Kundendienst Kraftfahrzeug-Ausnüstung

Die vorliegende Druckschrift wurde bereits im Hinblick auf die zukünftige Mikroverfilmung neu gestaftet.

Bei der Verfilmung wird nur eine Viertel Papierseite formatfüllend auf dem Bildschirm zu sehen sein. Bildwiederholungen sind daher bei längerem Bezugstext unumgänglich.

Wir haben bis zur Umstellung auf Mikrokarten auf unseren Papierunterlagen eine etwas kleinere Schrift und reduzierte Bildformate.

Inhalt		Koordinet
1. Erforderliche Prüfgeräte	8	A.3
2. Einzelteile		A4
3. Fehlersuchprogramm		A5
4. Schaltgeräteprüfung		A 10
5. Schaltbild und Meßgerä	iteanschluß	A 12'
6. Zündeinstellung		A 13

© 1981 Robert Bosch GmbH Kundendienst Kraftfahrzeugausrüstung, Abt. Technische Druckschriften KH/VDT, Postfach 50, D-7000 Stuttgart 1

Herausgegeben von: Kundendienst-Abteilung Schulung und Technik (KH/VSK). Redaktionsschluß: 1.1981

Anfragen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind an die jeweilige REGE/AV zu richten.

Der Inhalt ist nur für die Bosch-Vertrags-Kundendienst-Organisation bestimmt, eine Weitergabe an Dritte ist ohne Genehmigung nicht gestattet.

Printed in the Federal Republic of Germany. Imprimé en République Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH.

### inheit

Magnetzünder kontaktios (ET) 0 204...

# 1. Erforderliche Prüfgeräte

V-A-Tester

2. B. ETT 011.00

Best-Nr. 0 684 101 100

Widerstandsmesser

Zündlichtpistole

oder z.B.

ETE 014.00 0684 101 400

Pontavi Wh 2 handelsüblich

z. B. ETZ 005.00


Best.-Nr. 0 684 100 500

Fühlerlehre 0,1 ... 1 mm

handelsüblich

Widerstand 0,9/1,8 Ω

handelsüblich



3·a - Zweischenkelzundanker

3 b - Dreischenkelzündanker

8/1 - Schaltgerät

8/2-Schaltgerät

16 - Lüfterpolrad

# 2. Einzelteile eineskontaktios gesteuerten Magnetzünders ET

Einzeltelle

Magnetzünder kontaktios (ET) 0 204 ...

# 3. Fehlersuchprogramm

# 3.1 Ziel des Fehlersuchprogramms


Dieses Programm soll – unter Einbeziehung aller geeigneten Prüfgeräte – den Werkstattmitarbeitern helfen, Fehlerursachen an Motoren z.B. an Rasenmähern und Sägen mit kontaktioser Zündanlage schnell zu erkennen.


### 3.2 Prüfablauf


Die im Fehlersuchprogramm links stehenden Prüfschritte enthalten Prüfhinweise und Prüfwerte. Verläuft der Prüfschritt negativ, dann werden die entsprechenden Instandsetzungshinweise in den rechts danebenstehenden Kästchen gegeben.

### Prüfvoraussetzung:


Batterie geladen, wenn vorhanden, Mindestsäuredichte 1,24 g/cm³ (Tropen 1,20 g/cm³)
Kraftstoff im Tank
Kraftstoff in Ordnung
Minimale Startdrehzahl bekannt








Magnetzünder kontaktios (ET) 0 204 ...





204/028

8/1 = Schaltgerät		
13 = Batterie	6 V	12 V
17 - Widerstand	1,8 Ω΄	0,9 Ω
Ampere-Tester Anzeige:	ca. 2 A	ca. 0,1 A


Achtung: Beim Anschluß an Batterie unbedingt Polarität beachten.
Prüfdauer höchstens 10 Sekunden.

# 4. Schaltgeräteprüfung

Schaltgerät nach Prüfplan anschließen.
Angegebene Werte müssen erreicht werden, sonst Schaltgerät defekt.

Schall	geräte	průfun	9

Magnetzünder kontaktios (ET) 0 204 . .



8/2 = Schaltgerät		
13 <b>1=</b> Batterie	6 V	12 V
17 = Widerstand	1,8 Ω	0,9 Ω
Ø <sub>&amp;</sub> = Ampere-Tester Anzeige:	ċa. 2 A	ca. 0,1,A


# 4.1 Schaltgeräteprüfung

Schaltgerät nach Prüfplan anschließen.
Angegebene Werte müssen erreicht werden, sonst Schaltgerät defekt.

Achtung: Beim Anschluß an Batterie unbedingt Polarität beachten.
Prüfdauer höchstens 10 Sekunden.

Schaltgeräteprüfung

Magnetzünder kontaktios (ET) 0 204 . .



204/030

3 a = Zündanker

4a = Zündkerze

8 = Schaltgerät

10 = Abstellschalter

13 - Batterie

14 = Zündlichtpistole

15 - Geber für Zündlichtpistole

# 5. Schaltbild und Meßgeräteanschluß

Schaltbild und Meßgeräteanschluß

Magnetzünder kontaktlos (ET) 0 204...

# 6. Zündeinstellung

Der Zündzeitpunkt dieser Anlage ist durch die Position der Keilnut des Lüfterrades und den Befestigungslöchern des Zündankers vorgegeben.

Luftspalt zwischen Zündanker und Lüfterrad auf 0,3 mm einstellen.

Zündlichtpistole anschließen. Zündzeitpunkt bei vorgeschriebener Drehzahl kontrollieren. Siehe Prüfwerteblätter VDT-W-204/2001-2002 2. Ausgabe.

# Kundendienst-Anleitung

Prüfen und Instandsetzen VDT-W-204/502 De 1. Ausgabe (1.81)

# Magnetzünder

Kontaktlos gesteuert eingebaut in Motorsägen und Bootsmotoren 0 204 198 ... EK 115 0 204 299 ... EK 125 0 204 699 ... EK 165 Die vorliegende Druckschrift wurde bereits im Hinblick auf die zukünftige Mikroverfilmung neu gestaltet.

Bei der Verfilmung wird nur eine Viertel-Papierseite formatfüllend auf dem Bildschirm zu sehen sein. Bildwiederholungen sind daher bei längerem Bezugstext unumgänglich.

Wir haben bis zur Umstellung auf Mikrokarten auf unseren Papierunterlagen eine etwas kleinere Schrift und reduzierte Bildformate.

Inhait	Koordinate
1. Erforderliche Prüfgeräte	<b>A3</b>
2. Einzelteile	, A4
3. Fehlersuchprogramm	A5
4. Schaltbild und Meßgeräteanschluß	A 10
5. Zündeinstellung	Att

© 1981 Robert Bosch GmbH Kundendienst Kraftfahrzeugausrüstung, Abt. Technische Druckschriften KH/VDT, Postfach 50, D-7000 Stuttgart 1

Herausgegeben von: Kundendienst-Abteilung Schulung und Technik (KH/VSK). Redaktionsschluß: 1.1981

Anfragen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind an die jeweilige REGE/AV zu richten.

Der Inhalt ist nur für die Bosch-Vertrags-Kundendienst-Organisation bestimmt, eine Weitergabe an Dritte ist ohne Genehmigung nicht gestattet.

Printed in the Federal Republic of Germany. Imprimé en République Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH.

Inhalt

Magnetzünder kontaktlos (EK) 0204..

# 1. Erforderliche Prüfgeräte

ETE 014.00 0684 101 40

DI

Widerstandsmesser oder z.B.


Pontavi Wh 2 handelsüblic

Zündlichtpistole

z. B. ETZ 005.00 0 684 100 500 Best.-Nr.

Fühlerlehre 0,1...1 mm

handelsüblich



- 1 = EK-Zündanlage
- 7 = Kondensator
- 2. Einzelteile einer kontaktlosen Magnetzündanlage EK

Einzelteile

Magnetzünder kontaktios (EK) 0204....

# 3. Fehlersuchprogramm

## 3.1 Ziel des Fehlersuchprogramms


Dieses Programm soll – unter Einbeziehung aller geeigneten Prüfgeräte – den Werkstattmitarbeitern helfen, Fehlerursachen an Motoren, z.B. an Sägen mit kontaktloser Zündanlage, schnell zu erkennen.


## 3.2 Prüfablauf


Die im Fehlersuchprogramm links stehenden Prüfschritte enthalten Prüfhinweise und Prüfwerte. Verläuft der Prüfschritt negativ, dann werden die entsprechenden Instandsetzungshinweise in den rechts danebenstehenden Kästchen gegeben.


## Prüfvoraussetzung:


Batterie geladen, Mindestsäuredichte 1,24 g/cm<sup>3</sup> (Trop'en 1,20 g/cm<sup>3</sup>), wenn vorhanden Kraftstoff im Tank Kraftstoffsystem in Ordnung Minimale Startdrehzahl bekannt












204/021

- 2 = Steueranker
- 3 = Ladeanker
- 3a = Zündanker
- 4a = Zündkerze
- 7 = Kondensator
- 8 = Elektronisches Schaltgerat
- 10 . = Abstellschalter
- '13 = Batterie
- 14 = Zündlichtpistole
- 15 = Geber für Zündlichtpistole
- 4. Schaltbild und Meßgeräteanschluß für EK-Anlagen mit im Schaltgerät eingegossehem Kondensator

Magnetzünder kontaktlos (EK) 0204...





- 2 = Steueranker
- 3 = Ladeanker
- 3a = Zündanker
- 4a = Zündkerze
- 7 = Kondensator
- 8 = Elektronisches Schaltgerät
- 10 = Abstellschalter
- 13 . = Batterie
- 14 = Zündlichtpistole
- 15 = Geber für Zündlichtpistole
- 4.1 Schaltbild und Meßgeräteanschluß für EK-Anlagen mit außerhalb liegendem Kondensator

Schaltbild und Meßgeräteanschluß

Magnetzünder kontaktios (EK) 0204...

# 5. Zündeinstellung

M-204/502 Scik4

Der Zündzeitpunkt dieser Anlage ist durch die Position der Keilnut des Lüfterrades und den Befestigungslöchern des Zündankers vorgegeben

Luftspalt zwischen Zundanker und Lüfterrad auf 0,3 mm einstellen.

Zündlichtpistole anschließen. Zündzeitpunkt bei vorgeschriebener Drehzahl kontrollieren. Siehe Prufwerteblatter VDT-W-204/2001-2002 2. Ausgabe.

موجد والمترا

0 212.0

Unfallgefahr an elektronischen Magnet-Zundanlagen für Kleinmotoren

VDT-I-212/102 12. 3. 1976

Bitte diese Mitteilung einschließlich VDE 0104/7.67 unbedingt allen Ihren Mitarbeitern zur Kenntnisnahme weitergeben. Die VDE-Bestimmungen wurden zusammen mit derstechn. Mittei-lung VDT-1-227/102 am 3.2.1976 versand.

Erhöhte Anforderungen moderner Kleinmotoren an die Zündanlagen unter Wunsch nach Wartungsfreiheit haben bereits vor einiger Zeit zum Serieneinsatz elektronischer Magnetzündsysteme geführt. In der Regel sind die Zündleistungen insbesondere der MHKZ-Ausgen (Mognet-Hochspannungs-Kondensator-Zündung) bei fast allen Herstellern höber als jege der Konventionellen Anlagen. Weitere Leistungssteigerungen sind noch möglich. Damit kommen bei den elektronischen Zündsystemen vor allem die MHKZ-Anlagen in einen Leistungsbereich, der bei Berührung spannungsführender Teile oder Klemmen lebensgefährlich sein kann (dies gilt primär für die Ladeleitung).


In diesem Zusammenhang machen wir Sie darauf aufmerksam, daß bei Arbeiten bzw. Prüfungen an der Zundanlage die VDE-Bestimmungen insbesondere VDE 0104/7.67 einzuhalten sind.


Grundsätzlich ist bei Arbeiten an der Magnetzundanlage der Motor abzustellen. Solche Arbeiten sind z.B.:

- Reparieren oder Auswechseln von Teilen der Zundanlage (Zundkerze, Zundspule oder Zundanker, Zundleitung, Kurzschließschalter, usw):
- Anschließen von Zündungstestgeräten (Zundlichtpistole, MHKZ-Testgerät usw.)

Wird bei einer Prüfung der Zündanlage bzw. bei Einstellarbeiten am Motor (z.B. Vergaser) das Einschalten der Zündung erforderlich, so treten an der gesamten Anlage die genannten gefährtichen Spannungen auf: Die Unfallgefahr besteht also nicht nur bei Berührung einzelner Teile der Zündanlage (wie z.B. Zündanker oder Zündspule, Schaltgerät, Zündgeschirr), sondern auch des Kabelbaumes (wie z.B. Ladeleitung, evtl. Diagnosestecker), der Steckverbindungen sowie an Prüfgeräten:

Nachfolgend das Beispiel typischer Anschlußpläne elektronischer R- und S-Magnetzundanlagen, in dem die gefährlichen Stellen mit roten Hochspannungspfeilen gekennzeichnet sind.





Wir machen darauf aufmerksam, daß samtliche elektronische Magnetzundanlagen, auch so che alterer Bauart, im Sinne beiliegender Mitteilung als gefährlich zu bezeichnen sind.

Herausgegeben von:
Kundendienstschule
Kraftfahrzeugausrüstung (KH/VSK)

# Zündaussetzer durch ungenügenden Kontaktdruck bei Magnetzünder-Generatoren

mit Kontaktsätzen 1237 013 002 und 004

VDT-I-212/103 3. 1977

Ausgabe vom 1: 1977 vernichten!

Von Januar 1976 bis Oktober 1976 wurden obige Kontaktsätze für Magnetzunder-Generatoren ausgeliefert, bei denen der Unterbrecherhebel mit einer zu schwachen Kontakt-feder ausgerüstet war.

Mit dieser Feder wird ein Kontaktdruck zwischen 350 und 400 p erreicht. Vorgeschrieben ist bei beiden Kontaktsätzen ein Kontaktdruck zwischen 600 und 800 p.

Bei Verwendung von Kontakten mif zu schwacher Kontaktfeder ist eine sichere Funktion des Zunders nicht mehr gewährleistet. Zundaussetzer sind die Folge.

## Maßnahmen

- 2. Beanständet ein Kunde Zündaussetzer an seinem Motor, die auf den Einbau der fehlerhaften Kontaktsätze zurückzuführen sind, so kann dies durch den Ersatz des Kontaktsatzes kostenlas behoben werden.

## Garantieabwicklung

Fehlerhafte Kontaktsätze sind unter der Fehler-Nr. 10 auf dem Ublichen Garantieweg zu melden. Bei größeren Mengen können in der Bundesrepublik pro Lochkarte max. 9 Stück und pro KLB max. 30 Stück gemeldes werden.

Im Ausland können pro Reparatur Nr. max. 99 Kontaktsätze gemeldet werden.



Herausgegeben:
Kundendienst ~ Technik
Kraftfahrzeugausrüstung (KH/VKD)



BOSCH

Geschaftsbereich RH Rundendenst RIZ Ausrustung by Robert Bdacht Gribht, D-7-Stuffgert i Postfach 50. Printed in the Federal Republic of Germany Imprime en Republique Federale of Allemagne par Robert Bosch GmbH.

# **Kundendienst KH**

## **Prüfwerte**

APRILLE

VDT-W-212/2001 De 1. Ausgabe

Nur zum internen Gebrauch. Weitergabe an Dritte, nicht gestattel

# Magnetzünder-Generatoren

kontaktlos gesteuert



Prüflest mit Mittelwertslampen simulieren Bestimmung einer Mittelwertslampe

Beispiel: An die im Handel erhältliche z. B. 6 V 35 W-Lampe wird eine Spannung von 6.75 V gelegt und nach ca. 1 Minute der Strom gemessen. Der Stromwert wird mit der Spannung multiplizieg. Der erhaltene Wert muß zwischen 35 W. ± 1% oliegen.

Bei 12 V-Lampen betragt die angelegte-Spannung 13,5 V.

Bestellnummer	•		Zündteil		⊕ Gene	ratorteil		. 0
Typaufschrift	Schall- bild*)	Lace- generator anker	(Speicher-) Konden- sator	Geber	Spannung	Prul-	Dreh"	Polrad- abzieher
0 212		Ω	μF	Ω	ν.	W. •	:min 1	
081 0019 ETVG 108	1	Q .					6900	KDLM 6798
196 001 RCPK 331 - 12-V 70 W	2	450 550		210 : 230	4.4 5.0	Ό.8ι Ω	6000	
197 001 RDT 1 - 6 V 18 W	3			ca 80	7.5 8.5	15,	6000	KDLM 6797
<b>197 102</b> RCPK 221 - 12 V 130 W	4	450 550	)	59 67	13.2 13.8	50	6000	3
197 103 RCPK 221 - 12 V 130 W	4	450 _ 550		210 230	13.2 13.8	50	6000	
<b>198 002</b> RDPK 1 - 6 V 35/30 W	5	450 . 550		5967	6.5 7.1	35	6000	KDLM 6797
<b>198 003</b> RDPK 1 - 6 V 35/30 W	5	450 550		59 67	6.5 7.1	35	6000	KDLM 6797
198 004 RDPK 1 - 6 V 35/30 W	, 5	450 550	)	59 67	6,5 7.1	35	6000.	KDLM - 6797
198 005 RDPK 1 - 12 V 60 W	6	450 550		59 67	13.2 13.8	60	6090	
198 006 RDPK 1 - 6 V 35/30 W	5	450 550	<b>)</b>	59 . 67	6.5 7.1	35	6000	KDLM 6797
198 007 RDPK 1 - 6 V 35/30 W	5	.450, 550	5	5967	6.57.1	.35	6000	KDLM 6797
198 101 RCPK 1 - 12 V 130 W	7	450 , 55	o l	59 67	13,2 : 13.8	50	6000	
198 102 RCPK 1 - 12 V 130 W	7 .	450 55	0	59 67	13,2 , 13,8	50	6000	KDLM 6797

<sup>\*)</sup> Schaltbilder siehe VDT-W-212/2050 De Luftspalt auf 0,35 mm einstellen

**BOSCH** 

Gaschäftsbereichish Kundendienstistz Ausrusting

- Positiach So Printed in the FederalRepublic of Germany
- Imprime en Republique Federale d'Allemagne par-Robert Bosch GmbH 19 79

<sup>11</sup> Regler angeschlossen.

<sup>9</sup> Primarwiderstand des Zündankers 0,74 ... 0,9

Bestellnummer		ر ن	Zündteil	•	Gene	eratorteil		
Typaufschrift	Schalt- bild*)	-Lade- generator- anker	(Speicher-)- Konden- sator	Geber	Spannung	Pruf- last	Dreh- zahl	Polrad- abziehei
0 212		Ω	μF	Ω	٧	<b>W</b> ,	min '	
199 003	σ 8	300 450	1,4 1,6	16 80º	4.4 5.9	15	6000	
RCPK 1 - 6 V 17 W RCPK 1 - 6 V 35-5/18 W	9	950 1300	1.4 1.6	60 80	8.7 . 9.3	.25	6000	EFEP 323
99 005 RCPK 1 - 6 V 35-5/18 W	10	950 1300	1,4 1,6	60 80°:	8.7 9.3	25	6000	ÉFEP 323
199 006 RCPK 1 - 6 V 35-5/18 W	10	950 1300	1,4 1,6	60 80	8,7 , 9,3 .	25	.6000,	KDLM 6797
99 007 RCPK 1 - 12 V 55 W	11	450 550	1.4 _ 1.6	60, 680%	10.5	15	6000	و مهادی و در
1 <b>99 008</b> RCPK 1 = 6 V 35-5/18 W <sub>1</sub>	10	950 1300	1.4 1,6	60 80º	87 93	25.	6000	KDLM 6797
199 009 RCPK 1 - 6 V 25-4/5 W	10	950 1300	1.4 1.6 >	60 : 80 <sup>2</sup>	6,0, :: 6,73	25	6000	KDLM 6797
199 010 RCPK 1 - 12 V 55 W	11	450 550	1416	60 802	10.54	15	6000	
199 011 RCPK 1 - 6 V 35-5/18 W	10	950 :: 1300	1.4 . 1.6	60 80	8.7 . 9.3 .	25	6000	KDLM 6797
199 012 RCPK 1 - 6 V 25-4/5 W	10	950 1300	1.4 1.6	60, 80	6.0 6.73	25	6000	KDLM 6797
199 013 CPK 1 - 6 V 35:5/18 W	10	450 550	1.4 1.6	60 80 ,	8.6 9.6	25	6000	KDLM5 6797
199 014 RCPK 1 - 12 V 55 W	11.	450 ,550	1.4 1.6	60 80º	10,5 11.8	15	6000	KDLM 6797
199 018 RCPK 1 - 12 V 55 W	1.1	450 550	1,4 1,6	60 80	10,2 11,3	15	6000	
199 019 RCPK 1 - 12 V 55 W	11	450 550	1.4 1.6	60 80	10.2 11.3	15	6000	
199 021 RCPK 1 - 6 V 35-5/18 W	10		1.4 1.6	60 802	8,6 9,63	25	6000	KDLM 6797
199 022 RCPK 1 - 6 V 35-5/18 W	10	450 550	1.4 1.6	60 80	8.6 9.63	25	6000	KDLM 6797
199 023 RCPK 1 - 6 V 35-5/18 W	10	450 . 550	1,4 1.6	60 80	8.6 . 9.63	25	6000	KDLM 6797
199 024 RCPK 1 - 6 V 35-5/18 W ,	10	450 550	1.4 1.6	60 802	8.6 9.6	25,	6000	KDLM 6797
<b>199 025</b> RCPK 1 - 6 V 35-5/18 W	10 * **		1,4 1,6	60 80	8.6 . 9.63	25	6000	KDLM 6797
199 026 RCPK 1 - 6 V 25-5/19 W	10 	450 500	1.4 1.6	60 80°	6.5 7,15	25	6000	KDLM 6797

<sup>\*)</sup> Schaltbilder siehe VDT-W-212/2050 De Luftspalt auf 0.35 mm einstellen

<sup>!!</sup> Regler angeschlessen

Nur Widerstandsmesser mit 1,5 V Klemmenspannung verwenden. In beiden Richtungen messen.

Wert muß mindestens in einer Richtung erreicht werden.
Schlußlicht belastet mit 5 W.

<sup>1.</sup> Mindestwert. 1.

Gleichstromregler und Batterie angeschlossen

# Kundendienst-Anleitung

Prüfwerte

21

VDT-W-212/2050 De 1. Ausgabe

# Magnetzünder-Generatoren

kontaktlos gesteuert Schaltbilder

BOSCH Kundendienst Kraftfahrzeug-Ausrustung


1979 Robert Bosch GmbH. Kundendienst Kraftfahrzeug ausrustung. Abt Technische Druckschriften KH/VDT. Postfach 50. D-7000 Stuttgart 1

Herausgegeben von Kundendienst-Abteilung Schulung und Technik (KH/VSK)

Anfragen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind an die jeweilige REGE/AV zu richten

Der Inhalt ist nur für die Bosch-Vertrags-Kundendienst-Organisation bestimmt, eine Weitergabe an Dritte ist ohne Genehmigung nicht gestattet

Printed in the Federal Republic of Germany Imprime en République Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH (11.79).



= Zündspule

= Generatoranker

= Leitstück

= Induktionsgeber

= Ladegeneratoranker

= Elektronikbox

= Zündanker

= zur Zündkerze = zum Abschalter

= zum Gleichrichter. Bei Betrieb ohne Gleichrichter zu den Verbrauchern.

sw = ,schwarz;

br = braun rt = rot bl = blau

ws = weiß ge = gelb








Fig. 2;



















- = Zündspule
- = Schaltgerät
- Generatoranker
- Leitstück
- Induktionsgeber
- Ladegeneratoranker
  - Elektronikbox
  - = zur Zündkerze
- = zum Abschälter
- 3 = zum Gleichrichter. Bei Betrieb ohne Gleichrichter zu den Verbrauchern.,

·O.

- zum Gleichrichter. Bei Betrieb ohne Gleichrichter
- Leitung isolieren. = zum Scheinwerfer
- ⇒ grau ′ vio = violett
- sw = schwarz ws = weiß gn = grün
- rt = rot br. = braun bl = blau
- gelb.




Fig. 13




Fig. 14-




Fig. 15,





Fig. 19






Fig. 18

- = Zündspule
- 3 = Generatoranker
- = Leitstück
- = Induktionsgeber
- 6 = Ladegeneratoranker
- 7 = Elektronikbox.
- ① = zur Zündkerze ② = zum Abschalter

- ge = gelb gn = grün sw = schwarz
- br = braun
- ws = weiß
- vio = violett
- rt = rot





Fig. 20



= Zündspule

- = Schaltgerät
- 3 = Generatoranker
- 4 = Leitstück
- 5 = Induktionsgeber
- 6 = Ladegenerateranker
  - = Elektronikbox
- ① = zur Zündkerze
- ② = zum Abschalter
- ③ = zum Gleichrichter. Bei Betrieb ohne Gleichrichter zu den Verbrauchern.
- (4) = zum Gleichrichter: Bei Betrieb ohne Gleichrichter: Leitung isolieren.
- fige = gelb . , rt = rot
  - sw' = schwarz
  - ws = weiß
  - bl = blau
- vio = violett

# Kundendienst-Anleitung

Prüfen

21

VDT-W-212/300

# Prüfung der Schaltgeräte, Zündanker und Zündspulen

für Magnetzünder und Magnetzünder-Generatören; sowie Zundtransformatoren (Pkw) mit Prüfgerät 0 684 200 900 – WPG 009

BOSCH Kundendienst Kraftfahrzeug Ausrüstung

1	่ก	ħ	Ω	١	٠	

## Zu prüfende Erzeignisse und Teile

Blatt					
2 1	Allgemeines	Proffinge	Blatt	Prulling	Blatts
2 1	.1 Verwendung	TO THE WAY	<del></del>		
2 1	2 Benotigte Werkzeuge	0 212 900 001.	3.	2 204 211 036	, g
2 •1	3 Schalter-Stellungen	0 212 900 002	3	2 204 211 038	A .
2 6 1	.3.1. am Prufgerät	0 212 901 001	3	2 204 211 039	8
2 1	32 am Adapter	0 212 940 001	. 7	2 204 211 040	R
		0 212 940 002	7	2 204 211 041	8
2 <b>2</b>	. Prüfablauf	0 212 940 002	7	2 204 211 047	-8
	and the second s	0 221 120	9	2.204 211 051	8
33	Prüfung	0.221 121 :	9	2 204 211 052	s g ∴
3 3	1 Schaltgerät	0 227 300 001	3	2 204 211 069	8
	1.1 MHKZ mit Geberanschluß	1 217 280 001	3	2 204 211 071	8
	12 MHKZ ohne Geberanschluß	1 217,280 006	3 .,	2 204 211 084 🕉	
1.0		1 217 280 005	4	2 204 211 110	7
	2 - Elektronik-Box	1 217 280 006	3	2.204 211 111	7
4 3	2.1 1-Zylinder ohne elektrische	1 217 280 007	3.	2 204 211 112	7.
	Zundzeitpunktverslellung	1 217 280 011	> 5	2,204 211 114	7
4. 3	22 2-Zylinder ohne elektrische	1 217 280.013	.4	2 204 211 115	7
	Zündzeitpunktverstellung	1 217 280 015	5	2 204 211 116	70
4, ,	23 2-Zylinder mit elektrischer	1 217 280 017	4	2 204 211 917	7
	Zündzeilpunktverstellung	1 217 280 019	14	2 204 211 121	7
<b>5</b>	3.24 3-Zylinder mit elektrischer	1 217 280 022	.4	2 204 211 122	*7 .0
	Zundzeitpunktverstellung  3.2.5 4-Zylinder mit elektrischer	1 217 280 024	4	2 204 211 124	7
5	Zundzeitpunktverstellung	1 217 280 026	5	2 204 222 000	
		1 217 280 030	6	2 204 222 004	10
	3.3 MTZ-Schaftgerat	1 217 280 031	6	2 204 222 005	· 10
	3.3.1 eige getriggert (ohne Geber)	1 217 280 032	6	2 204 222 006	10
6	3.3.2 fremdgetriggert (mit Geber)	1 217 280 035	4	2 204 222 007	9
7	3.4 Zundspulen und Zundanker	1 217 280 038	4	2 204 222 008	9
	341 Zundspulen	1 217 280 050	4.	2 204 222 009	10
	3.4.2 Zundanker	1 217 280 051	6	2 204 222 011	9 .
9 (	\$43 Zundtrafos für Pkw	1 217 280 052	6	2 204 222 012	9
9 :	3.4.4 Zundanker für Einzelteilausführung	1 217 280 100	69	2 204 222 014	· 9
		1 217 280 101	6	2 204 222 015	9
		1 217 280 103	6	2 204 222 016	. 9.
		1 217 280 106	6	2 204 222 017	9.
		2 204 210 013	8	2 204 222 018	10
		2 204,210 014	. 8	2 : 34 222 020	10
		2 204 211 003	* 8 * · ·	2 204 222 021	9 1
State of the		2 204 211 008	8	2 204 222 022	10
		2 204 211 014	8	2 204 222 037	9, '
. و		. 2,204,211,015	. 8	2 204 222 038	10
1070 D		2 204 211 016	8	2 204,222 046	9
N 1	bert Bosch GmbH	°2 204 211-017	8,	2'204 222 047	. 10
	enst Kraftfahrzeugausrüstung	2 204 211 018	8	2 204 222 049	. 4
ADI. Lech	nische Druckschriften KH VDT,	2 204 211 019	8	2 204 222 052	9:10
บ-/*Swittg	art 1. Postfach 90	2 204 211 020	. 8	2 204 222 053	. 9
.Verantwo	rtlich: Kundendierst-Abteilung	2.204 211 021	8	2 204 222 054	10 .
	und Technik KH VSK.	2 204 211 027	. 8	2 204 222 060	10
Anfragen	außerhalb der Bundesrepublik	2 204 211 030	8.	.2 204 222 061	-9 -
Deutschla	ind an unsere Regionalvertretung.	· 2 204 211 035	8	2 204 222 062	9
		[1] · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

Der Inhalt ist nur für die Bosch-Vertrags-Kundendienst-Organisation bestimmt, eine Weitergabe an Dritte ist ohne unsere Genehmigung nicht gestattet.

Frinted in the Federal Republic of Germany.
Imprime en Republique Federale d'Allemagne
par Robert Bosch GmbH.
(6.78)

## 1. Allgemeines

## 1.1 Verwendung

Mit dem Prüfgerät 0 684 200 900 werden elektronische MZ-Schaltgeräte. Zündspulen und Zündtrafos, sowie Trafos von BHKZ-Anlagen in Pkw. 10 amisch, also dem Betriebszustand entsprechents feprüft. Jedem der zu prüfenden Erzeugnisse ist eine Adapterleitung zugeordnet. Die jeweilige Adapter-Nummer ist am Vielfachstecker eingeprägt. Der Anschluß der einzelnen Prüflinge ist aus beiliegendem Prüfplan zu ersehen.

## Achtung!

Werden Anlagen mit abgeschirmtem Kerzenstecker geprüft, dann den Zwischenstecker 0 356 100 024; verwenden und die Steckerabschirmung mit dem Prüfgerät verbinden. (Masseleitung mit großer Batterieklemme.)

Bei Mehrzylinderanlagen ist die jeweils freie Zündleitung auf die Massestifte der Adapterleitung 3° zu stecken. (Zündspulen und Trafos dürfen nicht im-Leerlauf betrieben werden.)

### Hinweis

Bei falschem Adapter kann der Prüfling zeistört werden. Keinesfalls während des Tests den Prüfling begühren. Lebensgefährt (siehe auch VDT-1-212-102)

Netzkontrolle

# 1.2 Benötigte Werkzeuge

handelsübliches Ohmmeter

Prüfgerät 0 684 200 900

Adapterleitung 1, zum Prüfen der MHKZ-Schaltgeräte mit Flachsteckeranschlüß

Adapterleitung 2: zum Prüfen der MHKZ-Schaltgeräte mit ausgeführten Leitungsenden

Adapterleitung 3, zum Prüfen der MHKZ-Elektronik-Boxen für 1-, 2-, 3- und 4-Zylinder-Anlagen


Adapterleitung 4 nicht belegt


Adapterleitung,5, zum Prüfen der MTZ-Schaltgeräte

Adapterleitung 6, zum Prüfen der Zündspulen, Zündanker, Zündfrafos und Trafos von Pkw-BHKZ-Anlagen

elektr. Leitung, Verbindung zwischen Prüfgerätegehäuse und Kerzensteckerabschirmung

Zwischenstecker 0 356 100 024 — Verbindung zwischen abgeschirmtem Kerzenstecker and Hochspannungsanschluß am Prüfgerät.





## 1.3 Schalter-Stellungen

## 1.3.1 am Prüfgerāt

Kippschalter 1 = S1 = Netzschalter Tasten I, II und III = Prüfspannungsumschalter = S2 So bedeutet

Taste I = 12 kV Taste II = 18 kV Taste III = 22 kV

1.3.2 Kippschalter-Steffungen am Adapter 3 Schalter 3 = S3 =

Zylinderumschalter (bei 1-Zylinder-Anlagen bleibt S3 in Stellung I, bei Mehrzylinder-Anlagen wird der 1. Zylinder in Stellung I und die weiteren Zylinder in Stellung II geprütt).

Schalter 4 = S4 =
Umschalter für Elektronik-Boxen mit und ohne
Zündzeitpunktverstellung.
S4 in Stellung I = Elektronik-Box ohne Verstellung,
in Stellung II = Elektronik-Box mit Verstellung.

### 2. Prüfablauf

Prüfling mittels Prüfadapter nach beiliegendem Prüfplan am Prüfgerät anschließen. Prüfgerät einschalten und beidhändig die Testtasten drücken. Ist der Prüfling o. k., leuchtet die grüne Anzeigeleuchte auf. Ist der Prüfling defekt, erfolgt keine Anzeige.

Elektronik-Boxen mit angebauten Zündspulen sollten möglichst mit Original-Zündleitung und Kerzenstecker geprüft werden.

Der Prüfablauf dieser Anlagen ist dann wie folgt zu wählen:

- leuchtet bei gedrückten Testtasten die grüne Kontrolleuchte nicht auf, dann Zündleitung und Kerzenstecker separat mit Ohmmeter auf Durchgang prüfen.
- Sind Zündleitung und Stecker o.k., dann Zündspule (n) von der Elektronik-Box trennen und die Zündspule allein mit Adapterleitung 6 prüsen.

Ist die Zundspule defekt, wird sie ersetzt. Dabei sind folgende Arbeitsgänge zu beachten:

- elektrische Leitungen der neuen Zündspule ablängen (entsprechend dem Einbau am Schaltgerät).
- Leitungen der Elektronik-Box und Leitungen der Zündspule mittels Quelschhülsen (nicht löten) verbinden.
- über die Verbindungsstelle einen Schrumpfschlauch schieben.
- elektrische Leitungen mit einem Kabelbinder wieder an der Elektronik-Box befestigen.

Defekte Teile austauschen und komplette Elektronik-Box nochmals prüfen.

### Hinwels.

Zündspulen und Zündanker dürfen nicht im Leerlauf betrieben werden, d.h. der Hochspannungsanschloß der Zündspule bzw. Zündanlage muß mit dem Prüfgerät verbunden sein. Bei Mehrzylinder-Anlagen muß die (im Moment) nicht geprüfte Zündspule auf den Massestift der Adapterleitung 3 gelegt werden.

## 3. Prüfung

Prüfgerät an Netz 220 V/50 Hz anschließen: Adapter-Jeitung am Prüfgerät einstecken und Prüfling anschließen. Gerät einschalten (linker Kippschalter = S 1). Weiße Netzkontrolleuchte brennt. Rechte Tastenreihe (S 2) am Prüfgerät in gewünschte Schaltstellung I, II oder III bringen (Prüfplan beachten). Mit beiden Händen die "Test"-Tasten gleichzeitig drücken Wenn Prüfling in Ordnung, leuchtet grüne Kontrolleuchte auf. Die jeweitige Adapternummer ist am Vielfachstecker des Adapters eingeprägt.

S1 = Geräte-"Ein-Aus"-Schalter S2 = Prüfspannungen [ ≥ 12 kV; II ≥ 18 kV; III ≙ 22 kV S3 = Zylinder-Umschalter


S4 = 1 \(\preceq\) Elektronik-Box ohne Verstellung:
II \(\precep\) Elektronik-Box mit Verstellung

## Wichtige Bemerkungen


Werden Anlagen mit abgeschirmtem Kerzenstecker geprüft, so ist die Abschirmung (mit vorhandener Masseleitung siehe Bild) mit dem Prüfgerätegehäuse (und damit der Schutzerdung) zu verbinden.

Wird eine Anlage mit abgeschirmtem Kerzenstecker geprüft, dann ist der Zwischenstecker – 0 356 100 024 zwischen Kerzenstecker und Hochspannungsanschluß am Prüfgerät zu stecken.

Teil-Nr.	in Zündanlage	Adapter- Nr.	Schalter in Stellung	Bild- Nr.	Bemerkungen
Achtung: Prüfling darf mit	dem Prüfgerät-Gel	nāuse nicht i	in Verbindung	stehen. P	rüffing auf isolierte Arbeitsplatte legen.
3.1 Schaltgerät					
3.1.1 MHKZ mit (	Geberanschluß				
0 212 901 001	0 212 199 003 0 212 498 002 0 212 498 004 0 212 499 002 0 212 499 003 0 212 199 004		S2 in II		Adapter entsprechend der Farbgebung anschließen, braun an Gehäuse-Schaltgerät.  Achtung:  zum Test Gummikappe an der Adapter-leitung über den Flachsteckeranschluß am Prüfling schieben.
3.1.2 MHKZ ohne	Geberanschluß		0		
0 227 300 001 0 212 900 001 0 212 900 002 1 217 280 006	0 204 099 001 0 204 099 002 0 204 199 001 0 204 199 002	2 .	S2 in Il 🧢	2	rote Adapterleitung an rot-Schaltgerät blaue Adapterleitung an blau-Schaltgerät braune Adapterleitung an Gehäuse- Schaltgerät
1 217 280 007 1 217 280 007	0'204 199 003 0'204 199 004				Achtung: weiße oder schwarze Kurzschileßleitung nicht anschließen. Läßt sich der Mägnetzünder nicht "abstellen", kann eine Unterbrechung in der Kurzschließleitung am Schaltgerät ebenfalls die Ursache sein.







Ţ	eil-Nr.		in Zündanlage	Adapter- Schalter	in 🥍	Bild-	Bemerkunge	п		
• • •		, a		Nr. Stellung	•	Nr.				


Anmerkung:
Ausfall der Elektronik-Box liegt zum Teil schon vor, wenn am Motor der Zündzeitpunkt beim Anblitzen mit dem Stroboskop hin- und herspringt.

Achtung:
Prüfling darf mit dem Prüfgerät-Gehäuse nicht in Verbindung stehen. Prüfling auf isolierte Arbeitsplätte legen,

## 3.2 Elektronik-Box


221	1.7 dindos	chac alakte	Asirchia Zilada	eitpunktverstellu	<b>~~ ハルロアフ</b> ハ
3.2.1	1-Zymiuei	Unite Clekt	Unische Zunuz	GUDUUKIAGI 21GUU	HU IMIDNAI

1 217 280 005	0 212 199 003	3	S 2 in II	3	roter und schwarzer Klipp werden hier
1211 200 003	004, 005, 006,	~	* \$3 in l	<b>"</b> .	nicht angeschlossen.
	007, 008, 009,		.S4in1		Metall-Box
	010, 011, 012,				
	015, 016, 017				
		10 · 10 · 10			and the state of t
1 217 280 035	0 212 196 001	3	مسترستانه واسترسيسي	3	Kunststoff-Box
1 217 280 038	0 212 197 102		india anno qual qual anno 19		
1 217 280 050	0 212 197 103				
1 217 280 022	0 212 198 002	•			
	003, 004, 005				
	0 212 199 013 018, 019, 021		\$2'in      \$3 in		
	022, 023, 024	•	54in1 • ,		
	025				



VDT-W-212/300


Teil-Nr.	in Zündanlage	Adapter- Nr.	Schalter in Stellung	Bild- Nr.	Bemerkungen
Anmerkung: Ausfall der Elektr skop hin- und he		Teil schon vo	or, wenn am M	otor der Z	ündzeitpunkt beim Anblitzen mit dem Strot
Achtung: Prüfling darf mit	dem Prülgerät-Geb	äuse nicht ir	verbindung :	stehen. Pr	ūfling auf isolierte Arbeitsplatte legen.
3.2.2 2-Zylinder	ohne elektronische	Zündzeitpun	ktverstellung (	(MHKZ)	
1 217 280 019	0 212 199 014	3	\$2 in II \$3 in I \$4 in I	4	roter und schwarzer Klipp werden hier nicht angeschlossen.
			341111		Achtung:
1 217 280 017	0 212 498 005.3 007, 011, 014		S2 in H S3 in I u. II S4 in I		Zündspulen nicht im Leerlauf betreiben: "freien" Kerzenstecker auf Massestift des Adapters stecken.
1 217 280 024	. 0 212 498 012		\$2 in II \$3 in I u. II \$4 in I		Ist Zylinder 1 geprüft, dann S3 in Stellung If bringen und Zündleitungen vertauschen.
3.2.3 2-Zvlinder	mit elektronischer Z	Zündzeitpun	ktverstellung (	MHKZ)	
1 217 280 013	0 212 498 009	•	S2 in II S3 in I u. II	4	roter und schwarzer Klipp werden hier nicht angeschlossen.
			S4 in II		Achtung: hierbei nur S 4'in Stellung II bringen.



600

transparent

Teil-Nr.	in Zündanlage	Adapter- Nr.	Schatter in Stellung	Bild- Nr.	Bemerkungen
3.2.4 3-Zylinde	r mit elektronischer	Zündzeitpun	ktverstellung (	MHKZ)	
1 217 280 015	0 212 498 010	3	S2 in    S3 in   u.	5	roter und schwarzer Klipp werden hier nicht angeschlossen:
1 217 280 026	0 212 498 013		S2 in II S3 in I u. II S4 in II		Achtung: Zündspulen nicht im Leerlauf betreiben, die beiden freien Kerzenstecker auf die Massestifte des Adapters stecken.
					ist Zylinder 1 geprüft, dann S3 in Stellung II bringen und die Zündleitungen nacheinander vertauschen und prüfen.
5 47 90	r ohne elektronische	Zündzeitpu			
1 217 280 011	0,212 498 008		\$2 in il \$3 in i \$4 in i	6.	Achtung: roter Klipp am Adapter wird mit schwarzer Leitung der Elektronik-Box und schwarzer Klipp am Adapter mit fransparenter Leitung zusätzlich zum Stecker mit der Elektronik-Box verbunden
					Da die Elektronik-Box ohne Zündspule geprüft wird, werden die Massestifte am Adapter 3 nicht belegt.
					Zu einer kompletten Zündanlage gehören hierbei 2 Elektronik-Boxen





Bemerkungen 😁 Adapter- Schalter in • Bildin Zündanlage Teil-Nr. Stellung Nr.

## Anmerkung:

Schaltgerätedelekt liegt zum Teil schon vor, wenn nach dem Starten der Motor hochläuft und wieder ausgeht.

## Achtung:

Prüfling darf mit dem Prüfgerät-Gehäuse nicht in Verbindung stehen. Prüfling auf isolierte Arbeitsplatte legen.

## 3.3 MTZ-Schaltgerät


1 217 280 106 0 204 280 001 weiße Leitung der Adapterleitung (5) weiße Leitung (6) weiße	3.3.1 eigengetrigger 1 217 280 100 0	204 080 001 5 S2 in I	7 Schalter 2 in Stellung I bringen.
In vorhandenes Gewindeloch eine M3- Schraube einschrauben und braune Leitung des Adapters anschließen. Röt Adapterleitung an Masse (31) anschließ		204 280 001	Achtung: weiße Leitung der Adapterleitung (5) wird hier nicht angeschlossen.
Adapterleitung an Masse (31) anschliel			In vorhandenes Gewindeloch eine M3- Schraube einschrauben und braune
			Adapterleitung an Masse (31) anschließen


1 217 280 031 005, 007, 008 009, 010 1 217 280 032 1 217 280 051 1 217 280 052


weiße Leitung der Adapterleitung (5) wird hier nicht angeschlossen.

> Braune Leitung der Adapterleitung an Flachstecker.


Rote Leitung auf Masse klemmen (vorher M4-Schraube und Mutter einschrauben) (siehe Bild).







Teil-Nr.	in Zündanlage		alter in Bild- llung Nr.	Bemerkungen
3.3.2 fremdgetrigg	gert mit Geber			
1 217 280 103	0 212 197 001	5 52	in I	- Zündspulenanschluß vom Schaltgerät
	•		3	ablöten  – weiße Geberleitung vom Schaltgerät
				ablöten Adapteranschluß
				braun an Lötfahne Zündspulenanschluß welß an Lötfahne Geberanschluß rot an Ankerplatte (Masse)



Widerstand Nr. Stellung Nr. $\Omega$		Teil-Nr.	3	Primar	Adapter-	Schalter in	Bild- Bemerkungen		
			•	Widerstand	Nr.	Stellung	Nr.		
	٠,			Ω				 <u> </u>	. 0

## **Anmerkung**

Vor jeder Prüfung mit dem Prüfgerät ist die Primärwicklung von Zundspule bzw. Zundanker mit einem Widerstandsmeßgerät zu kontrollieren.

## Achtung: ,

Prüfling darf mit dem Prüfgerät-Gehäuse nicht in Verbindung stehen. Prüfling auf isolierte Arbeitsplatte legen.

## 3.4 Zündspulen und Zündanker

24	1	700	nde	-	105	
3.4.		<b>~</b> u	IIUS	vu	1011	٠.

0 212 940 001	1,7 2,1 6	S2 in II 10	rote Leitung der Adapterleitung an
0 212 940 002	1,7 2,1	그 사이를 가는 하는 사람들이 다	Klemme 1
0 212 940 003	1,7 2,1		schwarze Leitung an Klemme 15

braune Leitung wird nicht angeschlossen.


Zündleitung (Klemme 4) am Prüfgerät einstecken

Zündleitung am Prüfgerät einstecken


Achtung:

2 204 211 110	0.3 0.4, 6	\$2 in 11		warze Leitung des Adap	
2 204 211 111	0.3 0.4			tungsende der Zündspul	θ
2 204 211 112	0.3 0.4		rote	<ul><li>Leitung an Eisenkern</li></ul>	
			1.00		
		0,		ntung:	
			bra bra	une Leitung wird nicht a	ngeschlosse
				<del></del>	


Alle nicht aufgeführten Zündspulen der einzelnen Gruppen werden in S2-Stellung i geprüft!




VDT-W-212/300 Blatt 7 (2)



Teil-Nr.	Primär Widerstand Ω		nalter in Bild- Blung Nr.	Bemerkungen
2 204 211 114 2 204 211 115 2 204 211 116 2 204 211 117 2 204 211 121	0.3 0,4 0.3 0,4 0.3 0,4 0.3 0,4 0.3 0,4	6 'S 2	tin II 12.	rote Leitung des Adapters an schwarzes Leitungsende schwarze Leitung des Adapters an transparentes Leitungsende braune Leitung des Adapters an
2 204 211 122 2 204 211 124	0,3 0,4 ,0,3 0,4			Eisenkern • Zündleitung am Prütgerät einsteckeft




Teil-Nr.	Primār Widerstand Ω	Adapter- Nr.	Schalter in Stellung	Bild- Nr.	Bemerkungen
3.4.2 Zündanker					
2 204 211 003 - 2 204 211 008	1,7 1,9 1,7 1,9	6	S2In1	13	rote Leitung an den Kern des Zundankers (zuvor hierbei eine M'4-Schraube mit Mutter am Kern befestigen).
2 204 210 013 2 204 210 014	1,5 2,2 1,8 2,2	6	S 2 in II	13	schwarze Leitung an das Leitungsende , des Zündankers
2 204 211 015 2 204 211 016	1,8 2,2 1,9 2,2				Achtung: braune Leitung wird nicht angeschlossen.
2 204 211 020 2 204 211 027	1,8 2,2 1,0 1,2				Zündleitung am Prüfgerät einstecken (siehe Bild)
2 204 211 039 2 204 211 040 2 204 211 041	1,8 2,2 0,6 0,8 1,8 2,2				Polung beliebig, Leitungen können vertauscht werden.
2 204 211 051 2 204 211 052 2 204 211 069	1,3 1,6 1,3 1,6 1,3 1,6				vertauscht weiten.
2 204 211 071 2 204 211 084	1,3′ 1,6 0,4 0,6				
2 204 211 014 2 204 211 017	1,6 2,0 0,4 0,6	6	S 2 in III	. 13	
2 204 211 018 2 204 211 019 2 204 211 021	0,4 0,6 1,0 1,2 1,0 1,2				
2 204 211 030 2 204 211 035	0,4 0,6 1,0 1,2				
2 204 211 036 2 204 211 038	0.4 0,6 1,0 1,2				



00 Blatt 8 (2)

Teil-Nr.	in Zündanlage	Adapter- Nr,	Schalter in Stellung	Bild- Nr.	Bemerkungen
3.4.3 Zündtrafo	s für Pkw	<b>*</b>			
HKZ-Trafos in I	Pkw-Zündanlagen				
0 221 120		6	S2 in III	14	Zündieltung (Klemme 4) am Prüfgerät
0 221 121					einstecken
					braune Leitung der Adapterleitung an Gehäuse-Trafo
				G.	rote Leitung auf Klemme "1" des Zündtrafos
					schwarze Leitung auf Klemme, "15" des Zündtrafos
		•			oder
					rot auf Klemme "A" des Trafos schwarz auf Klemme "B" des Trafos
					oder
					rot auf Klemme "1" des Trafos schwarz auf Klemme "A" des Trafos


Pkw-Zündspulen können mit diesem Prüfgerät nicht geprüft werden.




VDT-W-212/300

Blatt 9 (2)


Teil-Nr.	Primar Widerstand Ω	Adapter- Nr.	Schalter in Stellung	Bild- Nr.	Bernerkungen:
0.4.4.78-4	., 0				
3.4.4 Zündanke		rung			
2 204 222 046	0,7 1,0	6	S 2 in II	15	braune Leitung des Adapters an Eisenkern
2 204 222 049	0,7 1,0				
2 204 222 053	0,7 ی. 7,0				schwarze Leitung des Adapters an Flach-
2 204 222 062	0,7 1,0				steckhülse der Zündleitung
				•	rote Leitung des Adapters an Kabelôse de
2 204 222 000	<b>≠</b> 0.8 1.2	. 6	S2in III	.15	Zündspulehleitung
2 204 222 007	0,8 1,2				
2 204 222 008	0.8 1,2	100		100	Zündleitung (Klemme 4) am Prüfgerät
2 204 222 011	0,8 1,2				einstecken
2 204 222 0	0,8 1,2				
2 204 2 014	0,8 1,2				경우 2016년 이 경우 전환 경우 등의 폭발하다
2 204 222 015	0,8 1,2				
2 204 222 016	0.8 - 1.2				
2 204 222 017	0.8 1.2 °			Art of the	
2 204 222 021	0,8 1,2				
2 204 222 037.	0,8 1,2			•	
2 204 222 061	0.7 1.0				



Tell-Nr.	Prima Widers nos	Adapter- Nr.	Schalter in Stellung	Bild- Bemerkungen Nr.
(Fortsetzung 3.4.4)				
2 204 222 005 2 204 222 009	0,8 1,2 0,8 1,2		S 2 in JII	16 rote Leitung des Adapters an Klemme 1 schwarze Leitung an Klemme 15 braune Leitung des Adapters an Eisenkern
				Zündleitung (Klemme 4) am Prüfgerät einstecken



Teil-Nr.	in Zündanlage	Adapter- Nr.	Schalter in Stellung	Bild- Nr.	Bemerkungen
(Fortsetzung 3.4.4)	•				
2 204 222 052	0,7 1,0	6	S 2 in II	17	schwarze Leitung des Adapters an
2 204 222 054	0,7 1,0			•	Leitungsende der Zündspule. rote Leitung an Eisenkern
2 204 222 004	0,8 1,2	6	S 2 in III	17	Achtung:
2 204 222 006	0.8 1.2				braune Leitung wird nicht angeschlossen
2 204 222 018	0,7 1,0				
2 204 222 020	0.7 1,0		. ~	<b>.</b>	`Zündleitung am, Prüfgerät einstecken
2 204 222 022	0,8 1,2			`	
2 204 222 038	0,8 1.2		0		
2 204 222 047	0.7 1.0				
2 204 222 060	0,7 1,0				



# Kundendienst-Anleitung

# Prüfen

21

VDT-W-212/302 De 1. Ausgabe (11,80)

# Kontaktiose Magnetzünder-Generatoren

0 212 081 MTZ - ETVG 108 196 MHKZ - RCPK 197 MTZ - RDT 197 MHKZ - RCPK 198 MHKZ - RDPK 199 MHKZ - RCPK 485 BTZ - SCP-BT 498 MHKZ - SCPK 499 MHKZ - SCPK

5

Die vorliegende Druckschrift wurde bereits im Hinblick auf die zukünftige Mikroverfilmung neu gestaltet.

Bei der Verfilmung wird nur eine Viertel-Papierseite formatfüllend auf dem Bildschirm zu sehen sein. Bildwiederholungen sind daher bei längerem Bezugstext unumgänglich.

Wir haben bis zur Umstellung auf Mikrokarten auf unseren Papierunterlagen eine etwas kleinere Schrift und reduzierte Bildformate.



© 1980 Robert Bosch GmbH Kundendienst Kraftfahrzeugausrüstung, Abt. Technische Druckschriften KH/VDT, Postfach 50, D-7000 Stuttgart 1.

Herausgegeben von: Kundendienst-Abteilung Schulung und Technik, (KH/VSK). Redaktionsschluß 10.80.

Anfragen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind an die jeweilige REGE/AV zu richten.

Der Inhalt ist nur für die Bosch-Vertrags-Kundendienst-Organisation bestimmt, eine Weitergabe an Dritte ist ohne Genehmigung nicht gestattet.

Printed in the Federal Republic of Germany. Imprimé en République Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH.

177

Aligemein

Kontaktiose Magnetzünder-Generatoren

Absch	hnitt	oordinate	3
1	Allgemeine Einführung		A4
2	Sicherheitsvorschriften		<b>A4</b>
3	Benötigte Prüfgeräte und Werkzeuge	0	- <b>A</b> 5
4	° Ersatzprüfanlagen		A6.
5	Prüfaufbau		A7.
6	Schutzhaube		A8
7,	Prüfschaltung Zündteil		<b>A</b> 9
7.1	Funkenstrecke einstellen		<b>A</b> ,9
8	Prüfschaltung Generatorteil		A 10
8.1	Lampenplatte anschließen		A11
8.2	Bestimmung von Mittelwertslampen		A 13
9	Prüfablauf Zündteil (Zündzeitpunkt prüfen, Hinweise zur Zündzeitpunktmarkierung, Fehlersuche)		A14, A15
10	Prüfablauf Generatorteil		A 17
.11	Auffinden der einzelnen Anlagen mit Aufspannteilen, Befestigungsart, Prüfschaltung und Hinweisen		A18
12	Aufspannen und Prüfen der diversen Anlagen		E9

# 1. Allgemeine Einführung

Kontaktiose Magnetzünder-Generatoren (MZ) können auf einem Generatorprüfstand mit Hilfe eines Aufspannbockes oder einer Aufspannplatte geprüft werden.

Diese Prüfung entspricht dem Betriebszustand (dynamisch). Die Prüfanleitung ist nach Bestell-Nummern der Magnetzünder-Generatoren in aufsteigender Reihenfolge geordnet.

Jedem Magnetzünder-Generator sind Welle, Aufspannflansch und eventuell notwendige Zustatzteile zugeordnet.

## 2. Sicherheitsvorschriften

Generell sind bei allen Arbeiten an kontaktlosen Magnetzunder-Generatoren die VDE-Bestimmungen einzuhalten. Siehe dazu Technische Mitteilung VDT-I-212/102.

Bei Arbeiten an einer auf dem Prüfstand aufgespannten MZ-Anlage muß der Prüfstand abgeschaltet sein (Hauptschalter). Keine aus der Ankerplatte herausführenden Leitungen berühren!

An der gesamten elektrischen Anlage treten während des Betriebs lebensgefährliche Ströme und Spannungen bis 2500 V gegen Masse auf!

Vor Starten des Prüfstandes muß Schutzhaube heruntergeklappt werden.

# 3. Benötigte Prüfgeräte und Werkzeuge

Generatorprüfstand EFLJ 70 A oder EFLJ 25

Schutzhaube dazu. KDMZ 68/2

Aufspannvorrichtung EFLM 37, früher EFLM 4A,

Bestell-Nr. 1688 100 051

Flansche, Wellen und Zusatzteile sind jeweils unter der Bestell-Nr. der zu prüfenden Anlage zu finden.

Einfachfunkenstrecke EF 117/7 1684 531 000

Lampenplatte KDMZ 6811

Volt-Ampere-Tester z. B. ETT 011.00 0684,100300 Widerstandsmesser (handelsüblich) z. B. Pontavi Fühlerlehre (handelsüblich) 0,1 1,0 mm

Abzieher entsprechend dem Gewinde am Polrad (siehe Prüfwerte VDT-W-212/2001 2002)

# 4. Ersatzprüfanlagen

Damit können einzeln angelieferte elektronische Schaltgeräte oder einzelne Elektronik-Boxen auf dem Generatorprüfstand geprüft werden. Voraussetzung: Bestell-Nr. der kompletten Anlage bzw. genaue Motordaten, aus dem die Einzelteile stammen.

Elektronik-Boxen	Ersatz-
Тур	prüfanlage
alte R-Box	0212198002
neue R-Box	0212198002
Tomos-Box	0212198002
Bn-Box	0212198002
Bn-Box	0212198002
R-Box in S-Gehäuse	0212198002
Bn-Box (Außen-Geber)	0212196001
Bn-Box (Außen-Geber)	0212196001
S-Box 2 Zyl	0212498012
S-Box 2 Zyl	0212498012
S-Box 2 Zyl.	0212498012
S-Box 2 Zyl	0212498013
S-Box 3 Zyl.	0212498013
S-Box 3 Zyl.	0212498013
Bn-Box für S-Anlage	0212498015
	alte R-Box neue R-Box Tomos-Box Bn-Box Bn-Box R-Box in S-Gehäuse Bn-Box (Außen-Geber) Bn-Box (Außen-Geber) S-Box 2 Zyl S-Box 2 Zyl S-Box 3 Zyl S-Box 3 Zyl S-Box 3 Zyl

## 5. Prüfaufbau

Auf Blatt unter Bestell-Nr. der zu prüfenden Anlage Werkzeuge heraussuchen, damit MZ-Anlage auf Generatorprüfstand aufspannen und nach Prüfschaltung anschließen.

Vor Montage des Polrades die Zündzeitpunkt-Markierung (Kerbe) von Grundplatte auf Aufspannflansch (-platte) außerhalb des Polraddurchmessers übertragen (z.B. mit Kreide).

Beim Prüfen von Elektronik-Boxen sind möglichst die Originalleitungen zu verwenden. Leitungen dürfen nicht am Polrad streifen.


Luftspalt zwischen Zündanker und Lüfterpolrad besonders genau einstellen. Bei allen Typen mindestens 0,3 mm.

Weggebaute Zündspulen, Schaltgeräte und Kondensatoren an geeigneter Stelle am Prüfstand befestigen (siehe Bild unter der Bestell-Nr. des Prüflings).



# 6. Schutzhaube

wird an vorhandener Schutzvorrichtung des Generatorprüfstandes mit 4 Schrauben (z. b. M4x 10 mit Federringen) befestigt.
Vor Starten des Generatorprüfstandes Schutzhaube herunterklappen.



- a = Massespitze
- b = Hochspannungsspitze
- c = lonisierungsspitze


# 7. Prüfschaltung Zündteil

Schaltplan beachten, (siehe Blatt unter der jeweiligen Bestell-Nr. der zu prüfenden Anlage). Die einzelften Geräte danach anschließen

### 7.1 Funkenstrecke

Einstellen nach Bild.


Kontaktiose Magnetzünder-Generatoren



# 8. Prüfschaltung Generatorteil

- 1 = Anschlußbuchse schwarz
- 2 = Anschlußbuchse rot
- 3 = Anschlußbuchse blau
- 4 = Anschlußbuchse grün
- 5 = Fassung für Sockel BA 20d (Bilux)
- 6 = Fassung für Sockel BA 15S
- 7 = Fassung für Sockel BA 9S

Prüfschaltung unter der Bestell-Nr. der jeweils zu prüfenden Anlage beachten.




### 8.1 Lampenplatte

wird benötigt um in Prüfwerteblättern VDT-W-212/2001 und ... 2002 angegebene Belastungswerte zur Prüfung der Licht- bzw. Ladeleistung auf dem Prüfstand simulieren zu können.

Die Belastung wird durch Parallelschaltung verschiedener Glühlampen erreicht. Innere Schaltung der Lampenplatte siehe Bild.

Prüfschaltung Generatorteil – Lampenplatte
Kontaktlose Magnetzünder-Generatoren



- 8 = Verbindungskabel
- 12 = zur Ankerplatte

## Beispiel:

Belastung soll 90 W betragen, Eine 90-W-Glühlampe ist im Handel nicht erhältlich

Zusammenstellung der Glühlampen: 1 x 35 W 2 x 25 W 1 x 5 W 90 W

Prüfschaltung Generatorteil - Lampenplatte

Kontaktlose Magnetzünder-Generatoren

308737 N 2187308

Zur Prüfung des Generatorteils der MZ-Anlägen mit der Lampenplatte dürfen nur sogenannte Mittelwertslampen verwendet werder

8.2 Bestimmung einer Mittelwertslampe

Beispiel: An im Handel erhältliche z, B. 6-V/35-W-Glühlampen wird mit konstanter eine Spannung von 6,3 V gelegt und nach ca. 1 Minut der Strom gemessen. Der Stromwert wird mit der Spannung multipliziert. Der erhaltene Wert muß zwischen 35 W + 1 % liegen Bei Glühlampen 6 V/0-35 W beträgt die Prüfspannung 6,75 V. Bei 12-V-Glühlampen beträgt die anzulegende Spannung 13,5 V.

# 9. Prüfablauf Zündteil

Generatorprüfstand starten. Laufrichtung des Prüflings beachten (Pfeil auf Pol- oder Lüfterrad).

#### Zündteil:

An Funkenstrecke dürfen keine Zündfunkenaussetzer auftreten.

Fehlersuche bei Zündfunkenaussetzer: Leitungen und Verbindungsmittel auf Unterbrechung oder Kurzschluß prüfen.
Wicklung des Geberankers und Ladegenerators, Primärwicklung des Zündankers mit Widerstandsmesser prüfen.
Werte siehe VDT-W-212/2001 und . 2002.
Wird kein Fehler gefunden, ist Schaltgerät zu ersetzen.

Absteller prüfen: Leitung zum Absteller an Masse legen, Funke muß jetzt ausbleiben.

## Achtung:

Bei einigen Anlagen muß Abstelleitung von Masse gelöst werden (siehe Hinweis bei den einzelnen Anlagen)


## Zündzeitpunkt-Überprüfung

Markierung auf Polrad (gepunktete Linie) und die auf Aufpannflansch bzw. -platte übertragene Markierung mit Stroboskop anblitzen. Bei der vom Motorhersteller festgelegten Drehzahl müssen beide Markierungen zur Deckung kommen.

#### Hinweis:

Wurde Ankerplatte erneuert, muß Polradmarkierung bei vorgeschriebener Drehzahl angeblitzt und z.B. mit Kreide auf die neue Ankerplatte übertragen werden. Bei Polradstillstand dann mit geeignetem Werkzeug einschlagen

Wurde Polrad erneuert, muß alte Markierung auf der Ankerplatte gelöscht werden. Durch Anblitzen mit Stroboskop bei der vorgeschriebenen Drehzahl wird Markierung des neuen Polrades auf Ankerplatte übertragen und nach Stillstand eingeschlagen. Wurde Schaltgerät erneuert, genauso die durch Anblitzen mit Stroboskop eventuell an anderer Stelle erscheinende Markierung auf Ankerplatte übertragen und einschlagen.



- . Stroboskop (Zündlichtpistole) anschließen
  - 1 = Stroposkop (Zündlichtpistole)
  - 2 = Batterie
  - 3 = Zangengeber
  - 4 = Leitung zur Funkenstrecke
  - 5 = Markierung anblitzen


# 10. Prüfablauf Generatorteil

Nach Prüfwerten VDT-W-212/2001 und ... 2002 prüfen. Lampenplatte muß angeschlossen sein.

Eventuell besondere Hinweise beachten, die im Text unterhalb des Schaltbildes der zu prüfenden Anlage stehen.

# 11. Auffinden der einzelnen Anlagen mit Aufspannteilen, Befestigungsort, Prüfschaltungen, besonderen Hinweisen

0212001	TO THE STATE OF TH	ordinate
0212081		В 1
0212196		B 4
0212197	<del>등학 : [</del>	B 7
02121971		B 10
0212198.	The state of the s	B 13
02121981		B 16
0212199003		B 19
0212 199 004		B22
	1006, 008, 009, 011, 012, 015	C1
	010, 016, 017	C4
0212 199 013,	021, 026	C7
0212199014		C10
0212199018,	019	C13
0212485.		C16
0212498002,		C 19
0212498005		C22
0212498007		D1
0212498008		D4
0212498009		<sup>0</sup> D7
0212498010		D10
0212498011,	014	D 13
0212498012		D16
0212498013	,一直接到了一个大型,一直看到了一个大型,一直看到了一个大型,就是一个大型,这个大型,我们就是一个大型,我们们就会看到这个大型,这个大型,这个大型,这个大型,不	D 19
0212498015		D 19
0212498016		D22.
0212499002,		
0212499004		E4.



# 12. Aufspannen der Anlage 0 212 081 001

Aufspanntelle: Welle KDMZ 6808

Aufspannplatte KDMZ 6807/041 Hülse KDMZ 6807/0/7

Zusatzteile KDMZ 6807/0/2

## Befestigungsbohrungen an der Aufspannplatte:

Zwischenplatte


für Generatorteil C1, C2

Zündanker 2/23

Schaltgerät 31


# Aufspannen 9 212 081 001

Kontaktiose Magnetzünder-Generatoren



212/0007

- 1 = Generatoranker
  - 3a Zündanker
  - 8 = Schaltgerät
- 8a = Ankerplatte
- Leitung zur Funkenstrecke
- ⑤ = Leitung zum Schaltgerät
- (1) = Leitung zur Lampenplatte
- (4) = Leitung zum Zündanker
- (5) = Befestigung-auf Masse
- ge = gelb



212/0007


Prüfschaltung **0 212 081 001** - 12 V/50 W mit Schaltgerät 1 217 280 029

#### Zündteil:

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh, 4...8°, bei steigender Drehzahl zwischen 2000 min<sup>-1</sup> und 8000 min<sup>-1</sup>. Funkenstrecke ab Drehzahl 300 min<sup>-1</sup> = 7 mm.

## Generatorteil:

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen. Prüflast 50 W. Spannung messen nicht erforderlich. Widerstand der Generatorwicklung gegen Masse 2,4...3,0 Ohm.



# Aufspannen der Anlage 0 212 196 001

Aufspannteile: Welle KDMZ 6808

Flansch. KDMZ 6805

Aufspannplatte KDMZ 6807/0/1

Zusatzteile KDMZ 680 7/0/3


KDMZ 6807/0/4

# Befestigungsbohrungen an der Aufspannplatte:

Ankerplatte C1, C2

Halteblech 44/45

BTZ-Geber 13/33/34




```
1 = Generatoranker
    - Steueranker/Impulsgeber
3 = Ladegeneratoranker
    = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
5/1. = Stecker 1-)
                  an Elektronikbox oder
5/2 = Stecker 2
                  Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
5/3 = Stecker 3
    Elektronikbox
8a - Ankerplatte
    = Abstellschalter (Kurzschließer)
10
    Leitung 1
                  zum Stecker an Elektronikbox
    = Leitung 2
                  oder Schaltgerät 4
    - Leitung 3)
    - Leitung zur Lampenplatte
    - Leitung zur Ankerplatte (8a)
                  rt - rot
 bl = blau
```

sw = schwarz ws = weiß

br = braun'

ge = gelb



Prüfschaltung **0 212 196 001** – 12 V/70 W mit Elektronikbox 1 217 280 035/...048


#### Zündteil:

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl 0...1200 min 0 bis etwa 6°.

Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min<sup>-1</sup> = 6 mm.

### Generatorteil:

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen. Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2001 De.




Aufspannen der Anlage 0 212 197 001

Schaltgerät auf Ankerglatte montiert.

Aufspannteile: Welle KDMZ 6808


Aufspannplatte KDMZ 6807/0/1 (früher EFLJ:16)

Befestigungsbohrungen an der Aufspannplatte:
Ankerplatte ... C2, C3, C4



212/0011

- 1 = Generatoranker
- 2 = Steueranker/Impulsgeber
- 3a Zündanker
- 8 = Schaltgerät
- 8a Ankerplatte
- Leitung zur Funkenstrecke
- 10 = Leitung zur Lampenplatte
- ge = gelb



212/0011

Prüfschaltung **0 212 197 001** – 6 V/18 W mit Schaltgerät 1217 280 103

#### Zündteil:


Funkenstrecke ab Drehzahl 300 min = 6 mm. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl 0-1200 min 0 bis etwa 6°

#### Generatorteil:

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen. Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2001 De.

Prüfen 0 212 197 001

Kontaktlose Magnetzünder-Generatoren



Aufspannen der Anlage 0 212 197 102, .. 103

Aufspannteile: Welle KDMZ 6802/13

Aufspannplatte KDMZ 6807/0/1


Befestigungsbohrungen an der Aufspannplatte:

Ankerplatte C1, C2 Halteblech 44/45

Aufspannen 02121971..


Kontaktlose Magnetzünder-Generatoren


# seite 4 W-292/302



212/0013

```
= Generatoranker
    = Steueranker/Impulsgeber
 3 = Ladegeneratoranker
 4 = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
 5/1 = Stecker 1) an Elektronikbox oder
 5/2 = Stecker 2 | Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
    = Elektronikbox
 8a = Ankerplatte
     = Abstellschalter (Kurzschließer)
     = Leitung ...
                  zum Stecker an Elektronikbox
   = Leitung 1
                  oder Schaltgerät
   = Leitung 2
613)
    = Leitung zur Lampenplatte
(1)
    = Leitung zur Ankerplatte (8a)
 br - braun
                    sw = schwarz
 ge = gelb
                    ws = weiß'
 rt = rot
```





212/0013

Prüfschaltung **0 212 197 102** – 12 V/130 W mit Elektronikbox 1 217 280 038

**0.212 197 103** - 12 V/130 W mit Elektronikbox 1.217 280 050

Anlage darf nur mit angeschlossenem Regler oder kurzgeschlossenem Generatoranker betrieben werden.

#### Zündteil:

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl, 0...1200 min. 1, 0 bis etwa 6%.


Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min 1 = 6 mm.

#### Generatorteil:

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen. Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2001 De.

Prüfen 0 212 197 1..

Kontaktiose Magnetzünder-Generatoren



# Aufspannung der Anlage 0 212 198 002, ... 007

## Aufspannteile

für 0 212 198 002 bis ... 005: Welle KDMZ 6808

Aufspannplatte KDMZ 6807/0/1

Zusatzteile KDMZ 6807/0/4

für 0 212 198 006 und . 007: Welle KDMZ 6809

Aufspannplatte KDMZ 6807/0/1

Hülse KDMZ 6809/0/4


Zusatzteile KDMZ 6807/0/4

## Befestigungsbohrungen an der Aufspannplatte:

Ankerplatte C1, C2
Halteblech 44/45


Aufspannen 02121980...


Kontaktiose Magnetzünder-Generatoren



- 1 Generatoranker
- 2 Steueranker/Impulsgeber
- 3 Ladegeneratoranker
- 4 Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5 = Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
- 6 Elektronikbox
- 8a Ankerplatte
- 10 Abstellschalter (Kurzschließer)
- 5 Leitung zum Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät
- 10 Leitung zur Lampenplatte
- Leitung zur Ankerplatte (8a)

br = braun rt = rot ge = gelb sw =≥schwarz gn = grün ws = weiß





212/0015



Prüfschaltung **0 212 198 002, ...003, ...004, ...006, ...007**6 V / 35/30 W **0 212 198 005** – 12 V/60 W

mit Elektronikbox 1 217 280 022

#### Hinweis:

Die Befestigungsaugen der Elektronikbox sind nicht mit Masse verbunden.

#### Zündteil:

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl, 0... 2000 min 1, 0... 2°.


Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min 1 = 6 mm.

## Generatortell:

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen. Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2001 De.



Kontaktlose Magnetzünder-Generatoren



# Aufspannen der Anlage 0 212 198 101, ... 102

# Aufspanntelle:

0212198101 Welle : KDMZ 6808

Aufspannplatte KDMZ 6807/0/1

Hülse KDMZ 6809/0/4

0212198102 Welle KDMZ 6809


Aufspannplatte KDMZ 6807/0/1


Hülse KDMZ 6809/0/4

Befestigungsbohrungen an der Aufspannplatte:

Ankerplatte C1, C2 Halteblech / 44/45

Aufspannen 02121981...






- 1 Generatoranker
- 2 Steueranker/Impulsgeben
- 3 Ladegeneratoranker
- 4 Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5 Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
- 6 Elektronikbox
- 8a Ankerplatte
- 10 Abstellschalter (Kurzschließer)
- 5 Leitung zum Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät
- 1 Leitung zur Lampenplatte
- D Leitung zur Ankerplatte (8a)

br - braun sw - schwarz

ge - gelb ws - weiß

rt - rot

Prüfen 0212 1981..



Prüfschaltung **0 212 198 101, . . 102** – 12 V/130 W mit Elektronikbox 1 217 280 038

#### Hinweis:

Die Befestigungsaugen der Elektronikbox sind nicht mit Masse verbunden.

0 212 198 101: Anlage darf nur mit angeschlossenem Regler oder kurzgeschlossenem Generatoranker betrieben werden.

#### Zündteil:


Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl, 0.... 1200 min 10 bis etwa 6°.

Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min = 6 mm.

# Generatorteil:

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen. Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2001 De

Prüfen 0 212 198 1..



Aufspannen der Anlage 0 212 199 003


Aufspannteile: Well KDMZ 6809

Autopannplatte KDMZ 6807/0/1 (früher EFLJ 16)

Befestigungsbohrungen an der Aufspannplatte:

Ankerplatte wahlweise C1...C4


Aufspannen 0 212 199 0...



- -1 = Generatoranker
- 2 Steueranker/Impulsgeber
- 3 = Ladegeneratoranker
- 4 = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5 = Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
- 7 Kondensator
- 8 Schaltgerät
- 8a Ankerplatte
- 9. = Zündspule .
- 10 Abstellschalter (Kurzschließer)
- ⑤ = Leitung zum Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät
- 1 = Leitung zur Lampenplatte
- ② = Leitung zur Ankerplatte (8å)

bl = blau gr = grau
br = braun rt = rot
ge = gelb vi = violett
gn = grün ws = weiß

Prüfen 02121990..



Prüfschaltung **0 212 199 003** – 6 V/17-W : mit Schaltgerät 0 212 901 001


#### Zündteil:

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl. Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min 1 = 6 mm.

# Generatorteii:

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen. Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2001 De.

Prüfen 0 212 199 0 ..



Aufspannen der Anlage 0 212 199 004


Aufspannteile: Welle KDMZ 6809


Aufspannplatte KDMZ 6807/0/1 (füher EFLJ 16)

Befestigungsbohrungen an der Aufspannplatte


Ankerplatte wahlweise C1...C4

Aufspannen 0 212 199 0 ...





- 1 = Generatoranker
- 2 = Steueranker/Impulsgeber
- 3 = Ladegeneratoranker
- 4 = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5 = Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
- 7 = Kondensator
- 8 = Schaltgerät
- 8a = Ankerplatte
- 9 = Zündspule
- ⑤ = Leitung zum Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerat
- 11) = Leitung zur Lampenplatte
- (8a) = Leitung zur Ankerplatte
- bla = blau
- rt = rot
- ge = gelb
- vi violett
- .gn = grün
- ws = weiß
- gr = grau



Prüfschaltung **0 212 199 004** – 6 V / 35-5/18 W mit elektronischem Schaltgerät 1 217 280 001

#### Zündteil:


Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl.

Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min = 6 mm.

#### Generatorteil:

Generatoranker 18 W darf in ausgeschaltetem Zustand nicht kurzgeschlossen werden.

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen.



Aufspannen der Anlagen **0 212 199 005, . . 006, . . 008, . . 011, . . 015**6 V / 35-5/18 W

0 212 199 009, . . 012

6 V / 25-4/5 W

# Aufspannteile

für 0 212 199 006, ... 008, ... 009, ... 012: Welle KDMZ 6808

Aufspannplatte KDMZ 6807/0/1

(früher EFLJ 16)

für 0 212 199 005, ...011, ...015: Welle KDMZ 6809

Aufspannplatte KDMZ 6807/0/1


(früher EFLJ 16)

für 212 199 011, ... 015: Zuşatzteile KDMZ 6809/0/4

Befestigungsbohrungen an der Aufspannplatte:


Ankerplatte wahlweise

C1...C4



- 1 = Generatoranker
- 2 = Steueranker/Impulsgeber
- 3 = Ladegeneratoranker
- 4 = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5 = Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
- 6 = Elektronikbox
- 8a Ankerplatte
- 10 = Abstellschalter (Kurzschließer)
- ⑤ = Leitung zum Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät.
- 1) = Leitung zur Lampenplatte
- 12 = Leitung zur Ankerplatte (8a)
  - br = braun
- rt = rot
- ge = gelb
- sw = schwarz
- gn = grün
- vi = violett
- gr = grau

+12



212/0022

Prüfschaltung **0 212 199 005**, ...**006**, ...**008**, ...**009**, ...**011**, ...**012**, ...**015**, mit Elektronikbox 1217 280 005


#### Zündteil:

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl. Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min<sup>-1</sup> = 6 mm.

#### Generatorteil:

Generatoranker 18 W darf in ausgeschaltetem Zustand nicht kurzgeschlossen werden.

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen. Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2001 De.




Aufspannen der Anlagen 0 212 199 007, .. 010, .. 016, .. 017

Aufspannteile: Welle KDMZ 6809

Aufspannplatte KDMZ 6807/0/1 (früher EFLJ 16)

Befestigungsbohrungen an der Aufspannplatte:
Ankerplatte, wahlweise C1, C4

Aufspannen 0212 199 0...



- 1 = Generatoranker
- 2 = Steueranker/Impulsgeber
- 3 = Ladegeneratoranker
- 4 = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5 = Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
- 6. = Elektronikbox
- 8a = Ankerplatte
- 10 = Abstellschalter (Kurzschließer)
- ⑤ = Leitung zum Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät
- (Anschlußstecker)
- 1 = Leitung zur Ankerplatte (8a)

br = braun

rt = rot


ge = gelb

sw = schwarz

gn = grün

vi = violett

#### Prüfen 0 212 199 0...




Prüfschaltung **0 212 199 007, ... 010, ... 016, ... 017**—12 V/55 W mit Elektronikbox 1 217 280 005

# Zündteil:

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl. Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min<sup>-1</sup> = 6 mm.

#### Generatorteil:

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen. Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2001 De.



Aufspannen der Anlagen 0 212 199 013, .. 021. .. 026

# Autspannteile

für 0212 199 013, .. 022<sub>n</sub>

.024, ...,025, ...026:

Welle KDMZ 6808

Aufspannplatte KDMZ 6807/0/1

(früher EFLJ 16)

für 0 212 199 021, ... 023: Welle 🔊

Welle SKDMZ 6809

Aufspannplatte KDMZ 6807/0/1

(früher EFLJ 16)


Zusatzteile


KDMZ 6809/0/4

Befestigungsbohrungen an der Aufspannplatte:

Ankerplatte wahlweise C1.... C4

Aufspannen 0 212 199 0...






- 1 = Generatoranker
- 2 = Steueranker/Impulsgeber
- 3 = Ladegeneratoranker
- 4 = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5 = Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
- .6 = Elektronikbox
- 8a Ankerplatte
- 1.0 = Abstellschalter (Kurzschließer)
- Leitung zur Lampenplatte

br = braun rt = rot

ge = gelb sw = schwarz

gn = grün ws = weiß

gr = grau



Prüfschaltung **0 212 199 013, . . . 021. . . . 026** – 6 V / 35-5/18 W mit Elektronikbox 1 217 280 022/ . . 046

#### Zündteil:


Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl. Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min. 1 = 6 mm.

#### Generatorteil:

Generatoranker 18 W darf in ausgeschaltetem Zustand nicht kurzgeschlossen werden.

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen. Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2001 De.

Prüfen 0 212 1990.



Aufspannen der Anlage 0 212 199 014


Aufspannteile: Welle KDMZ 6808

Flansch KDMZ 6807/0/1 (früher EFLJ 16)

Befestigungsbohrungen an der Aufspannplatte:
Ankerplatte wahlweise C 1 2 C 4

# Seil 15 N-212/302

J 3




212/0028 9

- 1 = Generatoranker
- 2 = Steueranker/Impulsgeber
- 3 = Lådegeneratoranker
- 4 Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5 = Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
- 6 = Elektronikbox
- 8a = Ankerplatte
- 10 = Abstellschalter (Kurzschließer)
- = Leitung zum Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät
- (11) = Leitung zur Lampenplatte
- = Leitung zur Ankerplatte (8a)

br = braun rt = rot

ge = gelb sw = schwarz

gn = grün vi = violett



Prüfschaltung **0 212 199 014** – 12 V/55 W mit Elektronikbox 1 217 280 019


# Zündteil:

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl. Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min 1 - 6 mm.

# Generatorteil:

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen. Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2001 De.

# Prüfen 0 212 1990..




Aufspannen der Anlagen 0 212 199 018, .. 019

Aufspannteile: Welle KDMZ 6809


Aufspannplatte KDMZ 6807/077 (früher EFLJ 16)

Befestigungsbohrungen an der Aufspannplatte:

Ankerplatte wahlweise C1...C4



- 1 Generatoranker
- 2 = Steueranker/Impulsgeber
- °3 = Ladegeneratoranker : \*\*
- 4 Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5 Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
- 6 = Elektronikbox
- 8a = Ankerplatte
- 10 = Abstellschalter (Kurzschließer)
- 5 Leitung zum Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät
- 1 = Leitung zur Lampenplatte
- br = braun sw = schwarz
- ge = gelb vi = violett
- gn = grün ws = weiß
- rt = rot



Prüfschaltung **0 212 199 018, . . 019** – 12 V/55 W mit Elektronikbox 1 217 280 022


#### Zündteil:

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl.

#### Generatorteil:

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen. Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2001 De.

Prüfen 02121990..




# Aufspannen der Anlage 0 212 485 001

Aufspannteile: Welle KDMZ 6809


Flansch KDMZ 6804 und 6806

(früher EFLM 25/0/1)

Zusatzteile KDMZ 6809/1



- 1 -- Generatoranker
- 2 = Steueranker/Impulsgeber
- 4 = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5/1 = Stecker 1 an Elektronikbox oder Schaltgerät
- 5/2 = Stecker 2 (auf Stecker gesehen)
- 8a Ankerplatte
- 9 = Zündspule
- = Leitung 2 zum Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät
- 1) Leitung zur Lampenplatte
- 3 = Leitung zur Batterie
- br = braun
- ge = gelb &
- rt = Yot
- sw = schwarz
- ws weiß



Prüfschaltung **0 212 485 001** – 12 V/150 W mit 2 Elektronikboxen 1217 280 034


#### Zündteil:

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl. Funkenstrecke ab Drehzahl 220 min = 6 mm.

#### Generatorteil:

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen. Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2002 De.

Prüfen 0 212 485 001




Aufspannen der Anlagen 0 212 498 002, .. 004

2-Zylinder-Anlage mit Schaltgeräten und Verstellnocken auf Polrad.

Aufspannteile: Welle KDMZ 6809


Flansch KDMZ 6804 (früher EFLM 25/0/1)

Zur Prüfung Polring von Ersatzprüfanlage verwenden (z.B. 0212498012).



- 1 = Generatoranker
- 2 Steueranker/Impulsgeber
- 3 = Ladegeneratoranker
- 4 Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5/1 Stecker 1 \ an Elektronikbox oder Schaltgerät
- 5/2 = Stecker 2 (auf Stecker gesehen)
- 7 Kondensator
- 8 Schaltgerät
- 8a Ankerplatte
- 9 Zündspule
- Leitung 1 | zum Stecker an Elektronikbox

- bl = blau vi = violett
- ge = gelb ws = weiß
- rt = rot



Prüfschaltung **0 212 498 002, ... 004** – 12 V/75 W mit Schaltgeräten 0 212 901 001 und Zündspulen 0 212 940 001

#### Zündteil:

Defekte Ankerplatte oder Polring nicht einzeln, nur zusammen als eine Einheit ersetzen! (Zündzeitpunkt!)

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop.
Sprunghaftes Wegwandern der Markierung in Richtung früh.
Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min-1 = 6 mm.

Prüfung ist an jeder Hochspannungsleitung, die zur Funkenstrecke führt, vorzunehmen.

#### Generatorteil:


Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen.

Ladegeneratorleitung nicht mit Geberleitung vertauschen!

(Zerstörung der Elektronikbox!)

Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2002 De.

#### Prüfen 02124980..





# Aufspannen der Anlage 0 212 498 005


Aufspannteile: Welle KDMZ 6809 Flansche KDMZ 6804 und 6806

(früher EFLM 25/0/1)

Zusatzteile KDMZ 6809/1







Prüfschaltung **0 212 498 005** – 12 V / 75/23 W mit Elektronikbox 1 217 280 017

#### Zündteil:

Defekte Ankerplatte oder Polring nicht einzeln, nur zusammen als eine Einheit ersetzen!

Überprüfung der Verstellung mit Ströboskop, Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl. Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min 1 = 6 mm.


#### Generatorteil:

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen.

Ladegeneratorieitung nicht mit Geberleitung vertauschen! (Zerstörung der Elektronikbox!)

Achtung bei mehreren Generatorankern: Nur Leitungen mit gleicher Farbe parallel schalten (Kurzschlußgefahr/Phasenlage).
Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2002 De.

Prüfen 0 212 498 0..



# Aufspannen der Anlage 0 212 498 007


Aufspannteile: Welle


KDMZ 6809

Flansche

KDMZ 6804 und 6806

(früher EFLM 25/0/1)
Zusatzteile KDMZ 6809/1





3J-48

- Generatoranker
- 2 = Steueranker/Impulsgeber
- 3 Lådegeneratoranker
- 4. = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5 Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
- 6 = Elektronikbox.
- 8a = Ankerplatte
- 10 Abstellschalter (Kurzschließer)
- 5 = Leitung zum Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät
- 11 = Leitung zur Lampenplatte
- Leitung zur Ankerplatte (8a)


ge = gelb


sw = schwarz

gn = grün

vi = violett

rt = rot





21216

Prüfschaltung **0 212 498 007** – 12 V/100 W mit Elektronikbox 1127 280 017

#### Zündteil

Defekte Ankerplatte oder Politing nicht einzeln, nur zusammens eine Einheit ersetzen! (Zündzeitpunkt!)

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl.

Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min 1 = 6 mm.


#### Generatorteil:

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen.

Ladegeneratorieitung nicht mit Geberleitung vertauschen! (Zerstörung der Elektronikbox!)

Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2002 De

Prüfen 02124980..




Aufspannen der Anlage 0 212 498 008 4-Zylinder-Anlage ( x 2-Zylinder-Anlage)

Aufspannteile: Welle DMZ 6809 -

Flansche KL MZ 6804 und 6806

(früher EFLM 25/0/1)

Zusatzteile KDMZ 6809/




- 1 = Generatoranker
- 2 = Steueranker/Impulsgeber
- 3 = Ladegeneratoranker
- 4 = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5/1 = Stecker 1 | an Elektronikbox oder Schaltgerät
- 5/2 Stecker 2 (auf Stecker gesehen)
- 6/1 = Elektronikbox 1
- 6/2 = Elektronikbox 2
- 8a = Ankerplatte
- 10 = Abstellschalter (Kurzschließer).
- Leitung 1 | Žum Stecker an Elektronikbox
- = Leitung zur Lampenplatte
- = Leitung zur Ankerplatte (8a)

br = braun sw = schwarz

gn = grün vi = violett

rt = rot

Prüfen 0 212 498 0...



Prüfschaltung **0 212 498 008** – 12 V/45 W mit 2 Elektronikboxen 1127 280 011

#### Zündteil:

Defekte Ankerplatte oder ang nicht einzeln, nur zusammen als eine Einheit ersetzen (Landzeitpunkt).

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl. Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min 1 = 6 mm.

## Generatorteil:


Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen.

Ladegeneratorieitung nicht mit Geberleitung vertauschen!

(Zerstörung der Elektronikbox!)
Achtung bei mehreren Generatorankern: Nur Leitungen mit gleicher

Farbe parallel schalten (Kurzschlußgefahr/Phasenlage). Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2002 De

## Prüfen 0 212 498 0...



## Aufspannen der Anlage 0 212 498 009


Aufspannteile: Welle KDMZ 6809

Flansche KDMZ 6804 und 6806


(früher EFLM 25/0/1)


Zusatzteile KDMZ 6809/1

Aufspannen 0 212 498 0 . .



- 1 = Generatoranker
- 2 = Steueranker/Impulsgeber
- 3 = Ladegeneratoranker
- 4 = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5 = Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
- 6 = Elektronikbox
- 8a = Ankerplatte
- 10 = Abstellschalter (Kurzschließer)
- ⑤ = Leitung zum Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät
- = Leitung zur Lampenplatte
- ② · = Leitung zur Ankerplatte (8a)
- br = braun sw = schwarz
- ge = gelb vi = violett
- gr = grau ws = weiß
- rt = rot





Prüfschaltung 0 212 498 009 – 12 V/75 W
 mit Elektronikbox 1127 280 013

#### Zündteil

Defekte Ankerplatte oder Polring nicht einzeln, nur zusammen als eine Einheit ersetzen! (Zündzeitpunkt!)

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl. Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min<sup>-1</sup> = 6 mm.

## Generatorteil:


Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen.

Ladegeneratorleitung nicht mit Geberleitung vertauschen! (Zerstörung der Elektronikbox!)

Achtung: Nur Leitungen mit gleicher Farbe parallel schalten (Kurzschlußgefahr/Phasenlage).

Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2002 De,

## Prüfen 0 212 498 0...



## Aufspannen der Anlage 0 212 498 010


Aufspannteile: Welle KDMZ 6809

Flansche KDMZ 6804 und 6806

(früher EFLM 25/0/1)


Zusatzteile KDMZ 6809/1

Aufspannen 02124980...



- 1 = Generatoranker
- 2 = Steueranker/Impulsgeber
- 3 = Ladegeneratoranker
- 4 = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5 = Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
- 6 = Elektronikbox
- 8a = Ankerplatte
- 10/1 = Abstellschalter 1 (Kurzschließer)
- 10/2 = Abstellschalter 2
- ⑤ = Leitung zum Stecker an Elektronikbox oder Schaltger
- (1) = Leitung zur Lampenplatte
- ② = Leitung zur Ankerplatte (8a)

br = braun sw = schwarz
ge = gelb vi = violett
gn = grün ws = weiß
rt = rot



Prüfschaltung 0 212 498 010 - 12 V / 100/23 W • mit Elektronikbox 1 217 280 015

#### Zündteil:

Defekte Ankerplatte oder Polring nicht einzeln, nur zusammen als eine Einheit ersetzen! (Zündzeitpunkt!)

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl. Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min<sup>-1</sup> = 6 mm.

#### Generatorteil:


Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen,

Ladegeneratorleitung nicht mit Geberleitung vertauschen! (Zerstörung der Elektronikbox!)

Achtung bei mehreren Generatorankern: Nur Leitungen mit gleicher Farbe parallel schalten (Kurzschlußgefahr/Phasenlage).

Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2002 De.





Aufspannen der Anlagen 0212 498 011, ... 014

Aufspannteile: Welle KDMZ 6809


Flansche KDMZ 6804 und 6806

(früher EFLM 25/0/1)

Zusatzteile KDMZ 6809/1



Aufspannen 0212 1980..



- 1 = Generatoranker
- 2 = Steueranker/Impulsgeber
- 3 = Ladegeneratoranker
- 4 = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5 = Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
- 6 = Elektronikbox
- 8a = Ankerplatte
- 10 = Abstellschalter (Kurzschließer)
- ⑤ = Leitung zum Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät
- ① = Leitung zur Lampenplatte
- = Leitung zur Ankerplatte (8a)


br = braun

sw - schwarz

ge = gelb

ws = weiß

rt = rot



212/0042

Prüfschaltung **0 212 498 011** – 12 V/140 W mit Elektronikbox 1127 280 017 **0 212 498 014** – 12 V/140 W mit Elektronikbox 1127 280 044

## Zündteil:

Defekte Ankerplatte oder Polring nicht einzeln, nur zusammen als eine Einheit ersetzen! (Zündzeitpunkt!)

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl. Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min = 6 mm.

## Generatorteil:


Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen.

Ladegeneratorleitung nicht mit Geberleitung vertauschen!

(Zerstörung der Elektronikbox!)

Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2002 De.

#### Prüfen 02121980...




## Aufspannen der Anlage 0 212 498 012

Aufspannteile: Welle KDMZ 6809

Flansche KDMZ 6804 und 6806

(früher EFLM 25/0/1)



212/0043

- = Generatoranker
- 2 = Steueranker/Impulsgeber
- 3 = Ladegeneratoranker
- 4 = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5 = Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
- 6 = Elektronikbox
- 8a = Ankerplatte
- 10 = Abstellschalter (Kurzschließer)
- 5 = Leitung zum Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät
- = Leitung zur Lampenplatte
- Leitung zur Ankerplatte (8a)

br = braun


sw = schwarz

ge = gelb

ws - weiß

rt = rot

Prüfen 0 212 498 0..



Prüfschaltung **0 212 498 012** – 12 V/75 W mit Elektronikbox 1127 280 024

#### Zündteil

Defekte Ankerplatte oder Polring nicht einzeln, nur zusammen als eine Einheit ersetzen! (Zündzeitpunkt!)

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl:
Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min 1 = 6 mm.

#### Generatorteil:


Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen.

Ladegeneratorleitung nicht mit Geberleitung vertauschen!

(Zerstörung der Elektronikbox!)

Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2002 De.

Aufspannen 02124980..



## Aufspannen der Anlage 0 212 498 013


Aufspannteile: Welle KDMZ 6809

Flansche KDMZ 6804 und 6806

(früher EFLM 25/0/1) 20

Zusatzteile KDMZ 6809/1

Aufspannen 0 212 4980...



212/0044

- 1 = Generatoranker
- 2 = Steueranker/Impulsgeber
- 3 = Ladegeneratoranker
- 4 Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5 = Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
- 6 = Elektronikbox
- .8a = Ankerplatte,
- 10/1 Abstellschalter 1

10/2 - Abstellschalter 2


- (Kurzschließer)
- S = Leitung zum Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät
- Leitung zur Lampenplatte
- D = Leitung zur Ankerplatte (8a)

br = braun rt = rot

ge = gelb sw = schwarz

gn = grün vi = violett

gr = grau ws = weiß



Prüfschaltung **0 212 498 013** – 12 V/140 W mit Elektronikbox 1 217 280 026

## Zündteil:

Defekte Ankerplatte oder Polring nicht einzeln, nur zusammen als eine Einheit ersetzen!

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl. Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min. 1 = 6 mm.

## Generatorteil:


Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen.

Ladegeneratorieitung nicht mit Geberleitung vertauschen! (Zerstörung der Elektronikbox!)

Achtung bei mehreren Generatorankern: Nur Leitungen mit gleicher Farbe parallel schalten (Kurzschlußgefahr/Phasenlage).

Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2002 De.

Prüfen 02124980.




## Aufspannen der Anlage 0 212 498 015


Aufspannteile: Welle KDMZ 6809

Flansche KDMZ 6804 und 6806

Zusatzteile KDMZ 6809/1. • Halteblech 6807/0/4



- Generatoranker
- Steueranker/Impulsgeber
- = Ladegeneratoranker
- = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5/1 = Stecker 1 ) an Elektronikbox oder Schaltgerät
- 5/2 = Stecker 2 (auf Stecker gesehen)
- 6/1 = Elektronikbox 1
- 6/2 = Elektronikbox 2
- 8a Ankerplatte
- Leitung
- Leitung 1
- zum Stecker an Élektronikbox oder Schaltgerät
- @ = Leitung 2
- 11 = Leitung zur Lampenplatte
- 2 = Leitung zur Ankerplatte (8a)
  - br = braun
    - sw = schwarz
  - ge gelb . ws - weiß
  - rt' = rot



Prüfschaltung **0 212 498 015** – 12 V/75 W mit Elektronikbox 1127 280 056

## Zündteil:

Defekte Ankerplatte oder Polring nicht einzeln, nur zusammen als eine Einheit ersetzen! (Zündzeitpunkt!)

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl. Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min<sup>-1</sup> = 6 mm.


## Generatorteil:

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen.

Ladegeneratorieitung nicht mit Geberleitung vertauschen! (Zerstörung der Elektronikbox!)

Pruflast siehe Prufwerte VDT-W-212/2002 De.

Prüfen 02124980..




## Aufspannen der Anlage 0 212 498 016

Aufspannteile: Welle KDMZ 6809

Flansche KDMZ 6804 und 6806


Zusatzteile KDMZ 6809/1 Halteblech 6807/0/4





= Generatoranker = Steueranker/Impulsgeber = Ladegeneratoranker 4 = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke) 5/1 = Stecker 1 an Elektronikbox oder Schaltgerät 5/2 = Stecker 2 (auf Stecker gesehen) 6/1 = Elektronikbox 1 6/2 = Elektronikbox 2 8a = Ankerplatte ⑤ = Leitung zum Stecker an Elektronikbox ⑤ = Leitung 1 oder Schaltgerät 10 = Leitung zur Lampenplatte = Leitung zur Ankerplatte (8a) br = braun sw = schwarz .∘ge = gelb ws = weiß

rt = rot



Prüfschaltung **0 212 498 016** – 12 ¥75 W mit Elektronikbox 1127 280 058

## Zündteil:

Defekte Ankerplatte oder Polring nicht einzeln, nur zusammen als eine Einheit ersetzen! (Zündzeitpunkt!)

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl. Funkenstrecke ab Drehzahl. 500 min. 1 = 6 mm.

#### Generatorteil:


Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen.

Ladegeneratorleitung nicht mit Geberleitung vertauschen!

(Zerstörung der Elektronikbox!)

Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2002 De.

Prüfen 0 212 498 0...




Aufspannen der Anlagen 0 212 499 002, ... 003

Dazu Polring von Ersatzprüfanlage, z.B.: 0 212 498 013 verwenden.


Aufspannteile: Welle KDMZ 6809

Flansch KDMZ 6804



212/0049

- 1 = Generatoranker
- 2 = Steueranker/Impulsgeber
- 3 = Ladegeneratoranker
- 4 = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5 Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
- 7 Kondensator
- 8 Schaltgerät
- 8a Ankerplatte
- 9 = Zündspule
- 5 = Leitung zum Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät
- (1) = Leitung zur Lampenplatte
- ① = Leitung zur Ankerplatte (8a)
- ge gelb
- vi = violett
- rt = rot
- ws weiß



212/0049

Prüfschaltung **0.212 499 002, ..003** – 12 V/75 W mit elektronischem Schaltgerät 0.212 901 001

#### Zündteil:

Defekte Ankerplatte oder Polring nicht einzeln, nur zusammen als eine Einheit ersetzen! (Zündzeitpunkt!)

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl.

Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min<sup>-1</sup> = 6 mm.

## Generatorteil:

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen.

Ladegeneratorieitung nicht mit Geberleitung vertauschen! (Zerstörung der Elektronikbox!)

Achtung bei mehreren Generatorankern: Nur Leitungen mit gleicher Farbe parallel schälten (Kurzschlußgefahr/Phasenlage).

Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2002 De.

## Prüfen 02124990..

Anlage wird in Einzelteilen geliefert (Polring, Steueranker, Geranker, Ladegeneratoranker, Elektronikbox, Anschlußteile).
Befestigungspunkte dieser Einzelteile sind am Motorgehäust angegossen.


Aufspannen der Anlage 0 212 499 004


Dazu Polring von Ersatzprüfanlage, z.B.: 0 212 498 013 verusigen

Aufspannteile: Welle KDMZ 6809

Flansch KDMZ 6806 zusätzliche Teile KDMZ 6809/1

Aufspannen 02124990...






- 1 = Generatoranker
- 2 = Steueranker/Impulsgeber
- 3 = Ladegeneratoranker
- 4 = Hochspannungsanschluß (zur Funkenstrecke)
- 5 = Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät (auf Stecker gesehen)
- 6 = Elektronikbox
- 8a Ankerplatte
- 10 = Abstellschalter (Kurzschließer)
- 5 = Leitung zum Stecker an Elektronikbox oder Schaltgerät
- 1) Leitung zur Lampenplatte
- 10 Leitung zur Ankerplatte (8a)
- br = braun

sw = schwarz

ge - gelb

ws = weiß

rt - rot



212/0016-

Prüfschaltung **0 212 499 004** – 12 V/100 W mit Elektronikbox 1127 280 050

## Zündteil:

Überprüfung der Verstellung mit Stroboskop. Wegwandern der Markierung in Richtung früh bei steigender Drehzahl. Funkenstrecke ab Drehzahl 500 min 1 = 6 mm.

## Generatorteil:

Generatorleitungen an Lampenplatte anschließen.

Ladegeneratorleitung nicht mit Geberleitung vertauschen!

(Zerstörung der Elektronikbox!)

Prüflast siehe Prüfwerte VDT-W-212/2002 De.

Prüfen 0 212 499 0...

# Kundendienst-Anleitung

Prüfen und Instandsetzen **21** VDT-W-212/501 De 1. Ausgabe (2.81)

## Magnetzünder-Generatoren

kontaktlos gesteuert eingebaut in Motorsägen 0 212 081 ... ETVG 108

BOSCH Kundendienst Kraftfahrzeug-Ausrüstung Die vorliegende Druckschrift wurde bereits im Hinblick auf die zukünftige Mikroverfilmung neu gestaltet.

Bei der Verfilmung wird nur eine Viertel-Papierseite formatfüllend auf dem Bildschirm zu sehen sein. Bildwiederholungen sind daher bei längerem Bezugstext unumgänglich.

Wir haben bis zur Umstellung auf Mikrokarten auf unseren Papierunterlagen eine etwas kleinere Schrift und reduzierte Bildformate.

Inhalt			Ko	ordinate
1. Erforderliche Prü	fgeräte		Α.	3
2 Einzelteile		. •	A	4
3. Fehlersüchprogra	amm 🐣		Α:	5
4. Schaltbild und M	eßgeräte	anschlu	JB A1	l <b>2</b>
5. Zündeinstellung			<b>A</b> 1	<b>I3</b>
	· .		9	

© 1981 Robert Bosch GmbH Kundendienst Kraftfahrzeugausrüstung, Abt. Technische Druckschriften KH/VDT, Postfach 50, D-7000 Stuttgart 1

Herausgegeben von: Kundendienst-Abteilung Schulung und Technik (KH/VSK). Redaktionsschluß: 1.81

Anfragen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind an die jeweilige REGE/AV zu richten.

Der Inhalt ist nur für die Bosch-Vertrags-Kundendienst-Organisation bestimmt, eine Weitergabe an Dritte ist ohne Genehmigung nicht gestattet.

Printed in the Federal Republic of Germany. Imprimé en République Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH.

• '			•	•
	-		•	•
	86	4.5	81	

Magnetzünder-Generatoren kontaktios 0 212 081.

## 1. Erforderliche Prüfgeräte

Widerstandsmesser oder z.B.

Zündlichtpistole


Fühlerlehre 0,1...1,0 mm

ETE 014.00 0684 101 400 Pontavi Wh 2 handelsüblich

z. B. ETZ 005.00

Best.-Nr. 0684 100 500

handelsüblich



- ① = Generator für Griffheizung
- Dreischenkel-Zündanker
- ® = ETV-Schaltgerät
- ETV-Schaltgerät in Hybridbauweise
- 6 Lüfterpolrad
- 2. Einzelteile eines kontaktios gesteuerten Magnetzünder-Generators ETVG

## 3.1 Ziel des Fehlersuchprogramms


Dieses Pingramm soll – unter Einbeziehung aller geeigneten Prüfgeräte – den Werkstattmitarbeitern helfen, Fehlerursachen an Motorsägen mit kontaktloser Zündanlage schnell zu erkennen.


## 3.2 Prüfablauf


Die im Fehlersuchprogramm links stehenden Prüfschritte enthalten Prüfhinweise und Prüfwerte. Verläuft der Prüfschritt negativ, dann werden die entsprechenden Instandsetzungshinweise in den rechts danebenstehenden Kästchen gegeben.


## Prüfvoraussetzung:


Kraftstoff im Tank. Kraftstoffsystem in Ordnung. Minimale Startdrehzahl bekannt.

















10 14a 13

212/0051

- 1 = Generatoranker
- 3 = Zündanker
- (4) = Zündkerze
- (8) = Schaltgerät
- 10 = Abstellschafter
- (13) = Batterie
- (4) = Zündlichtpistole
- (5) = Geber für Zündlichtpistole

# 4. Schaltbild und Meßgeräteanschluß

### 5. Zündeinstellung

Der Zündzeitpunkt dieser Anlage ist durch die Position der Keilnut des Lüfterrades und den Befestigungslöchern des Zündankers vorgegeben.

Luftspalt zwischen Zündanker und Polrad mit Fühlerlehre überprüfen. Luftspalt wird auf 0,3 mm eingestellt.

Zündlichtpistole anschließen. Zündzeitpunkt bei vorgeschriebener Drehzahl kontrollieren. Siehe Prüfwerteblätter VDT-W-204/2001-2002, 2. Ausgabe.

Die Verstellung der Zündung wird elektronisch über das Schaltgerägesteuert. Mit Hilfe einer Zündlichtpistole kann diese gemessen werden. MHKZ – Magnet Hochspannungs-Kondensator-Zündung, kontaktlos

VDT-BEE 125/9 < VDT-I-212/1 > 15.4.1975

#### 1. Verwendung

Kettensägen, Rasenmäher, mot Zwei und Dreiräder, Bootsmotoren, Schneeschlitten und Stationärmotoren.

#### 2. Lieferprogramm

KDK vorzugsweise für Kettensägen
RCPK und RDPK vorzugsweise für mot.
Zwei- und Dreiräder

SCPK vorzugsweise für Bootsmotoren

und Schneeschlitten


EK vorzugsweise für Kettensägen und Rasenmäher

#### 3. Funktion der MHKZ

Zündungsablauf

#### 3.1 Aufladen des Speicherkondensators

Die beim Drehen des Politädes im Ladeankill erzeugte. Wechselspannung wird gleichgerichtet. Mit dieser Gleichspannung wird der Ladekondensator aufgeladen. Der Thyristor befindet sich im gesperrten Zustand.



BOSCH

Topy Report Section GMSRI, D-7 Southgart 1, Postfach SQ. Proted in the Federal Republic of Germany

December 1 Standard Federal of Alemann per Robert Bosch GmbH.

Zündanke

#### 3.2 Ansteuerung des Thyristors

#### 3.2.1 "Eigentriggerung"

Die Eigentriggerung bei KDK-Anlagen erfolgt über die Primärwicklung des Zündenkers.

Bei jeder Umdrehung des Politades findet im Kern des Zündenkers ein Flußwechsel statt. Durch diesen Flußwechsel wird in der Primärwicklung eine Spannung induziert, die einen Strom zur Folge hat. Nach Erreichen der erforderlichen Stromstärke wird der Thyristor über eine Diode aufgesteuert.




Bild 2 "Eigentriggerung" bei KDK

#### 3.2.2 "Fremdtriggerung"

Als "fremdgetriggert" werden Anlagen bezeichnet, die durch ein separates Gebersystem gesteuert werden:

Durch Flußwechsel im Kern des Gebers wird in der Geberspule eine Spannung induziert, die einen Strom zur Folge hat, der wie bei der "eigengetriggerten" Anlage den Thyristor aufsteuert.

Bei der RCPK-Anlage wird die Flußänderung im Geber durch Polschuhfahnen im Polrad hervorgerufen; bei SCPK-Anlagen durch ein Leitstück, das in einer Leitstückhülse (vom Kunden anzufertigen) sitzt und die auf die Welle geschoben wird.

Bei der EK-Anlage wird der Flüßwechsel beim Vorbeilaufen des Magnetsegmentes am Schenkel der Steuerwicklung hervorgerufen.

#### 3.3 Entladen des Ladekondensators - Zünden-

Durch das Aufsteuern des Layristers kann sich der Kondensatoren Jeden und der Entladestrom fließt über den Thyristor durch die Primärwicklung des Zundankers. Durch den plötzlichen Stromanstieg in der Primärwicklung wird in der Sekundärwicklung die zum Funkenüberschlag notwendige Hochspannung induziert.




Bild 3 Zünden


#### 4. Aufbau

Eine MHKZ-Anläge besteht aus folgenden Hauptteilen:

Ankerplatte (außer bei Typ EK), Polrad, Ladeanker; Zündanker, Elektronik mit Ladekondensator, teilweise Generatoranker. 4.1 KDK (früher KBK, KCK siehe VDT-BEE 114/1)

Bestell-Nr. 0 212 098 ... Polredaußendurchmesser 102 mm

Beim neuen Typ KDK befindet sich die Elektronik in Vergußmasse eingebettet auf der Ankerplatte, die außerdem noch Zündanker und Ladeanker trägt. Das Polred ist mit Plastoferritmagneten bestückt und in zwei Ausführungen lieferbar. Die Anlage ist "eigengetriggert" (siehe Punkt 3:2.1).



#### 4.2 RCPK und RDPK für 1- und 2-Zylinder-Motoren

Bestell-Nr. 0 212 199 ... 0 212 198 ... Polradaußendurchmesser 116 mm.

Die Ankerplatte trägt den Ladeanker, die Generatoranker und den Geber (Fremdtriggerung, siehe Punkt 3.2,2). Bei 2-Zylinderanlagen sind zwei Geber erforderlich. Das Polrad ist unterschiedlich, mit gerichteten Oxydmagneten (RCPK) oder mit. Plastoferritmagneten (RDPK) bestückt, je nach Leistungsbedarf. Die Elektronik und Zündspule sind in einer separaten Einheit, der Elektronikbox untergebracht.



2 = Ankerplatte

3 = Elektronikbox





Bild 5 RCPK

Bestell-Nr. 0 212 499 ... 0 212 498 ... Polradaußendurchmesser 142 mm

Ankerplattenaufbau wie bei RCPK.
Das Polrad ist ohne Nabe ausgeführt = Polring.
Die Elektronik und Zündanker sind ebenfalls in einer separaten Elektronikbox untergebracht.



• 1 = Polringmagnet

- 2 = Polringmarkierung
- .3 = Polring
- 4 = Generatoranker
- 5 = Ankerplattenmarkierung
- 6 = Triggersystem
- 7 = Leitstückhülse
- 8 = Flußleitstück
- 9 = Elektronikbox-Anschluß
- 10 = Elektronikbox
- 11 = Zündspule

#### 4.4 EK für 1 – 4-Zylinderanlagen

Auf einem lamellierten 3-Schenkel-Kern befinden sich als vergossene Einheit die Ladewicklung, Zündtransformator, Steuerwicklung (Fremdtriggerung) sowie Elektronik, und Ladekondensator.

Das Alnico-Magnetsegment ist meist in einem aus nichtmagnetischem Material bestehenden Lüfterrad eingegossen.




Bild 7 EK

- 1 = Speicherkondensator
- 2 = Steuerwicklung
- 3 = Dauermagnet
- 4 = Poischuh
- 5 = Hochspannungsanschluß gesteckt
- 6 = Zündtransformator
- 7 = Kurzschließerleitung gesteckt
- 8 = Leiterplatte
- 9 = Ladewicklung
- 10 = Polrad

ROBERT BOSCH GMBH Geschäftsbereich KH Kundendienstschule

#### VERSCHIEDENE VERBESSERUNGEN

VDT-1-212/104 De

AN MACNETZONDERGENERATOREN DER BAUGROSSE "R"

7,1981

0 212 112 ....

120 ...,

121 ...


122 ....

124 ... 129



Neue Ankerplattenausführung mit 90 mm  $\phi$  für kontaktgesteuerte Magnetzündergeneratoren

Durch Modifizierung verschiedener Punkte wurde eine wertgestaltete (WG) Ankerplatten üsführung geschaffen. Sie ist einbaugleich zur alten Ausführung. Bei Umrüstung auf kontaktiose Magnetzundung kann sie ohne Schwierigkeiten durch eine Ankerplatte mit magnetischem Geber ersetzt werden. Die elektrischen Werte bleiben bei der Umstellung gleich.



1 = Zündanker

2 = Kondensator mit Schutzkappe und Schraubanschluß

3 = Rille für Staubschutzkappe

4 = Schnappkontakt

5 = Generatoranker



Geschäftsbersich KH. Kundengienst. Ktz-Ausnishung.

by Robert Blosch GmbH. D-7 Stuttgart 1. Posifisch 50. Printed in the Federal Republic of Germany Imprime en Republicular Federals d'Allemanne, per Robert Bosch GmbH.

#### Im Detail wurden folgende Punkte verbessert:

#### Grundplatte

- Optimierte Auflagefläche für den Kontaktsatz
- einheitliche Rille für Aufnahme der Staubschutzkappe
- Staubschutzkappe mit größerer Steifheit, 2 Löchern zur Befestigung und damit besserer Abdichtung

#### Kontaktsatz

einheitlicher Schnappkontaktsatz (Kabel zu Kondensator mit isolierter Führungsbuchse an Kontaktfeder angenietet - früher geschraubt, Bolzen in Kontaktplatte eingepreßt), dadurch vereinfachter Kontaktwechsel

#### Kondensator

- Schraubanschluß, von oben zugänglich (früher gelötet)
- zusätzliche Schutzkappe, dadurch verringerte Nebenschlußempfindlichkeit bei ungünstigen Einsatzbedingungen.

#### Generatoranker

• thermoplastische Schutzschicht für Wicklung

#### Herausgegeben von:

Robert Bosch GmbH Geschäftsbereich KG Kundendienst-Abteilung Schulung und Technik (KH/VSK)

### **Neues Erzeugnis**

Kontaktloser Magnetzündgenerator 42-polig,

6 V für Krafträder

0 212 195 0..

VDT-I-212/3 De 2,1982


1. Um der Forderung nach höherer Generatorleistung bei Motorleerlauf nachzukommen, wurde ein 12-Pol-Magnetzünder entwickelt.

2. Die Zündanlage besteht aus:

Polrad mit Zündeinstellmarkierungen (1)

12-poligem Stator mit Geber und Adapterplatte (2).

·Zündspule mit integrierter Elektronik (3)



**BOSCH** 

Geschaftsbereich KH. Kundendenst. Ktz. Auszustung. by Robert Bosch Gmb@. D-7 Stutigent 1. Positiach 50. Printed in the Federal Republic of Germany. Imprime en Republique Federale d Allemagne par Robert Bosch GmbH.

#### 2.1 Polrad

Das aus Stahlblech gefertigte Polrad ist mit einem Plastoferrit-Magnetband ausgestattet, dessen Magnetisierung symmetrisch mit 6 Nord- und 6 Südpolen ausgeführt ist. Bei höheren Leistungen werden Superplasto oder gerichtetes Oxydmagnetmaterial (Gerox) verwendet.

Erstmals kann der Zundzeitpunkt bei dieser Konstruktion ohne Demontage des Polrades von außen eingestellt werden. Der auf der Polradinnenseite angebrachte Steuermagnet kann nach Lösen von 3 Schrauben um ± 6° verschoben werden.

#### 2.2 12-poliger Stator

Er trägt je nach Schaltungsvariante bis zu 10 Generatorspulen, 2 Ladegeneratorspulen und 1 Geber.

#### 2.3 Zündspule mit integrierter Elektronik (PAI)

Die seither verwendete Zündspule PA-Kompakt enthält ohne besondere Bauformvergrößerung zusätzlich die Elektronik der Zündanlage.


#### 2.4 Adapterplatte

Einbaugleich zu den bekannten Bosch-Magnetzundanlagen wird durch eine Adapterplatte aus Aluminiumdruckguß eine Befestigung des 12-Pol-Stators am Motorgehäuse ermöglicht.

#### 3. Wirkungsweise

#### 3.1 Zündteil

Pro Umdrehung des Polrades werden in den Ladegeneratorspulen 6 positive und 6 negative Spannungshalbwellen induziert. Über die Gleichrichterdiode (D1) wird der Speicherkondensator (C) aufgeladen.



- 1 = Ladegeneratoranker
- 2 = Geber
- 3 = Abstellschalter

Beim Vorbeilaufen des Steuermagneten am Geber wird in diesem eine Wechselspannung induziert, die den Thyristor (Th) ansteuert.

Die gespeicherte Energie im Speicherkondensator wird jetzt über die leitende Strecke (A-K) des Thyristors entladen.

Der durch die Entladung hervorgerufene Stromanstieg induziert in der Sekundärwicklung der Zündspule die zum Zünden benötigte Hochspannung.


#### 3.2 Generatorteil

Bei geschlossenem Stromkreis (eingeschaltete Verbraucher) wird durch die Drehung des Polrades im Generatoranker eine Wechselspannung induziert. Durch die elektromagnetische Wechselwirkung zwischen Generatorwicklung und Magnetsystem wird die Lampenspannung selbsttätig geregelt, das heißt, das Magnetsystem wird nur so stark aufmagnetisiert; daß eine bestimmte Spannung nicht überschritten wird.

Werden die Wicklungsgruppen zur Batterieladung verwendet, so ist ein Spannungsregler vorzusehen, um die Batterie vor Überladung zu schützen.

#### 4. Vergleich der Generatorkennlinien

Die Kennlinien zeigen deutlich den Unterschied zwischen einer 4-Pol-und dem neuen 12-Pol-Magnetzundgenerator.



Polrad-Temperatur

1 = 12 Pol-Magnetzünder


2 = 4 Pol-Magnetzünder

Bei Drehzahl, 1600 min<sup>-1</sup> werden bereits 5 V überschritten. Damit werden von dem neuen 12-Pol-Magnetzündgenerator die TUV-Vorschriften (bereits bei Leerlaufdrehzahl Abgabe einer bestimmten Spannung, hier 5 V) voll erfüllt.

#### Einstellen des Zündzeitpunktes

Dem 12-Pol-Stator ist im Zündmoment eine bestimmte Stellung des Polrades und damit der Kurbelwelle und des Kolbens zugeordnet. Bei 6000 1/min sind die am Stator und Polrad angebrachten Strichmarkierungen deckungsgleich.

Stimmen die Marklerungen beim Anblitzen nicht überein, so brauchen nur die 3 Befestigungsschrauben gelockert werden. Durch Verdrehen der Verstellscheibe kann eine Zündzeitpunktkorrektur von ± 6° vorgenommen werden. Durch eine Gradeinteilung an Polrad und Verstellscheibe läßt sich der Zündzeitpunkt exakt , einstellen.



Herausgegeben von:

Robert Bosch GmbH Geschäftsbereich KH Kundendienstabteilung Schulung und Technik (KH/VSK)

Anfragen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind an die jeweilige RG/AV zu richten.

### **Neues Erzeugnis**

Kontaktloser Magnetzündergenerator mit sternförmig angeordneten Spulen und neuem elektronischem Leistungsregler RG 30 VDT-I-212/2 9. 1976


Die Anhebung der Lichtleistung (Halogen-Lampen) und zusätzliche elektrische Verbraucher (Blinker, Instrumentenbeleuchtung usw.), erfordern mehr gelektrische Leistung. Dahei entwickelte Bosch diesen neuen Magnetzündergenerator mit sternförmig angeordneten Spulen. Es handel esich hierbei um eine Entwicklung in kontaktloser Ausführung (Magnet-Hochspannungs-Kondensator-Zündung – MHKZ)

Der neue Magnetzündergenerator mit sternförmig angeordneten Spulen besitzt die gleichen Einbaumaße wie die entsprechenden bisher igen kontaktgesteuerten und kontaktlosen Systeme, ist gegenüber den kontaktgesteuerten Anlagen jedoch nicht ausschbar. Er wird in der Baugröße R (116 mm Polraddurchmesser) geliefert.

Die jetzt vorgestellte sternförmige Ausführung mit 6 V 35/30 W (Plastoferritmagnet) wird in Zükunft noch durch eine Ausführung mit 12 V 130 W (keramischer Magnet) ergänzt werden.

Ein sternförmig ausgebildetes Blechpaket (6-polig). auf dessen Polen die Ladespule und die Generatorspulen aufgeschoben sind, ergibt eine optimale Volumenausnutzung (Bild 1). Dadurch erreichte man bei gleicher Baugröße wesentlich höhere elektrische Leistung. Durch diese besondere Konstruktion können Geber- und Ladespule separat ausgetauscht werden. Das Polrad ist mit einem Plastoferrit-Magnetband und sechs aufgeklebten Polschuhen bestückt. Neben der bewährten kronenschäfgenieteten Polradnabe für durchschnittliche mechanische Beanspruchung gibt es auch hier Polräder mit 8-fach genieteter Nabe für hochbeanspruchte Sportmotoren. Durch die sternförmige Anordnung der Generatorspulen sind verschiedene Schaltungsmöglichkeiten gegeben. Zusammen mit dem neuen elektronischen Leistungsregler ist auch Batteriebetrieb möglich:

RDPK 1 ( ) 6 V 35/30 W Bestell-Nr. 0 212 198



BOSCH

Geschäftsberech KH. Kundendienst. Ktz. Ausrustang. PV Robert/Bosch GmbH. D-7. Stuttgart. 1 Postiagh St. Printed in the Federal Republic of Germany. Imprime en Republique Federale d'Altemagne par Robert Bosch. GmbH.

#### Funktion der Zündung

Gleiches Prinzip wie bei den heutigen RCPK-Anlagen 0 212 199 .. (VDT-I-212/1).

#### Generatorteil

Zur Versorgung des Bordnetzes, bestehend aus:

- 35 W-Teil zur Versorgung des Hauptlichtes
- 30 W-Teil zur Versörgung des Bremslichtes und zur Ladung einer NiCd-Batterie über den Leistungsregler RG 30.




Bild 2

#### Montage-Hinweise

Ladegeneratoranker-, Geber- und Masseleitung sowie Kurzschlußleitung werden über ein Steckhülsengehäuse (Bestell-Nr. 2 204 485 008) in die Elektronikbox. geführt.




Bild 3

#### Leistungsregler RG 30 (Bestell-Nr. 0 212 920 002)

Bedingt durch die Zusatzverbraucher wie Blinkanlägen, Horn, Instrumentenbeleuchtung usw., müssen Motorräder mit Batterien ausgestattet, sein, Die "Spannungsversorgung der Verbraucher, sowie das Wiederaufladen der Batterie, übernimmt der Magnetzündergenerator. Zur geregelten Ladung der Batterie (Überladungsschutz), wird der Leistungsregler RG 30 verwendet. (Bild 4)




Bild 4




Bild 5 Prinzip-Schaltbild RG 30

#### Wirkungsweise

Der vom Generator gelieferte Wechselstrom wird über eine Diode (D1) gleichgerichtet zind der aufzuladenden Batterie zugeführt. Eine Batterieladung ist immer dahn möglich, wenn die Generatorspannung um die Schwellspannung der Diode (D1) höher ist als die Batteriespannung Erreicht die Generatorspannung einen bestimmten Wert, so wird über D2 und die Z-Diode ein zum Generator parallel liegender Thyristor angesteuert. Der Generatorstrom fließt nun über den Thyristor gegen Masse ab: Lediglich ein kleiner "Reststrom (< 1 A) fließt weiterhin in die Batterie und gleicht so die Selbstentladung aus.

#### Herausgegeben von:

Robert Bosch GmbH Geschäftsbereich KH Kundendienst-Abteilung Schulung und Technik

# Kundendienst-Anleitung

Prüfen und Instandsetzen

VDT-W-212/9653

## Kontaktloser Magnetzündergenerator 0 212 198.

mit sternförmig angeordneten Spulen und Elektronikbox
Elektronischer Leistungsregler RG 30 0 212 920 002, ... 003
Elektronischer Spannungsregler LR 0 212 920 004

Magnetgenerator

0 103 100 . 7

Elektronischer Spannungsregler RG 150 0 212 920 001



#### Inhalt

#### Seite

- 3. 1 Erforderliche Werkzeuge und Prüfgerate
- 3 2 Aufbau der Anlage
- 4 3 Fehlersuche
  - 3.1 Zundteil
- 7 3.2 Generatorteil
- 7 3.3 Elektronischer Leistungsregler RG 30
- 3.4 Elektronischer Spannungsregler RL 4
- 9 3,5 Elektronischer Spannungsregler RG 150\*
- 10 4 instandsetzungshinweise

# Achtungi

Leistungsgestelgertes Zündsystem, gefährliche Hoch- und Niederspannung!

Beachten Sie hierzu unsere

Technische Mitteilung VDT-1-227 102.

1977 Robert Bosch GmbH Kundendienst Kraftfahrzeugausrustung Abt Techn Drückschriften KH/VDT Postfach 50. D-7000 Stuttgart 1

Herausgegeben von Kundendienst-Abteilung Schulung und Technik (KH/VSK) Anfragen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind an die jeweilige REGE/AV zu richten

Der Inhalt ist nur für die Bosch-Vertrags-Kundendienst-Organisation bestimmt, eine Weitergabe an Dritte ist ohne Genehmigung nicht gestattet

Printed in the Federal Republic of Germany.
Imprime en Republique Federale d'Allemagne
par Robert Bosch GmbH.
(7:78)

#### 1. Erforderliche Werkzeuge und Prüfgeräte

Prüfgerät -

WPG 009 0 684 200 900

Abzieher entsprechend dem ' Gewinde, siehe Werkzeuge und Prüfgeräte VDT-WAE 210/1

Schraubendreher für M 4, Meißel und Durchschlag

Einstellehre 0,2 ... 0,8 mm

handelsüblich

Ohmmeter

handelsüblich

Stroboskoplampe

Pocket Motortester KTE 001 : 0 684 400 100

Stichdrehzahl-

messer

⇒ z.B. EF 3292 1 687, 233,005

oder fotoelektrischer

Drehzahlmesser z.B. EFAW 257 0 681 500 800


Spannungsmesser für

Wechsel- und Gleichspannung

Meßbereich 0 .... 15, V

handelsüblich

### 2. Aufbau der Anlage






1 - Polrad -


2 = Blechpaket


3 = Geberspule


4 = Elektronikbox













Überprüfen des Luftspalts zwischen Polschuh und Blechpaket, überprüfen des Luftspalts zwischen Geber und Polschuh. Abstand jeweils zwischen 0,35 ... 0,5 mm (Kurbelwellenspiel dabei beachten). Ist das Fahrzeug wieder betriebsbereit, muß der Zundzeitpunkt überprüft und gegebenenfalls neu eingestellt werden.



3.3 Elektronischer Leistungsregler BG 30 0 212 920 002, .. 003

Drehzahl MHKZ 5000 min-1 ± 10% Spannung am Regler (Bild 4) 6,8-... 7,6 V

Zu dieser Messung alle Lampen ausgeschaltet.



# 3.4 Elektronischer Spannungsregler LR 4 0 212 920 004

#### Prüfschritt 1:

Voltmeter an Klemme 30 des Reglers anschließen. Im Stillstand ohne zugeschaltete-Verbraucher messen.

Spannung 7,0 ... 7,5 V bei voller Batterie

Spannung in Ordnung?

Batterie ent- oder überladen.

nein

nein

'nein'

enfladen: Regler defekt oder Generatorteil hat Unterbrechung.

überladen: siehe Prüfschritt 2.

#### Prüfschritt 2:

Batterie durch Verbraucher auf 4 ... 6 V entladen. Motor starten und auf mittlere Drehzahl bringen. Ohne Verbraucher die Spannung messen.

Steigt die Spannung an? 🖟

Spannung steigt auf 7 ... 7,5 V.

Regler in Ordnung?

Regler defekt oder Generatorteil hat Unterbrechung

- -a) Spannung steigt langsam auf 8 V an.. Batterie wird heiß: Regler defekt
- b) Spannung steigt schnell auf 8 V an. Batterie nicht angeschlossen oder defekt.

#### Prüfschema




Bild 5

- 2 Batterie -
- . = zu den Verbrauchern
- Spannungsregler
- S Generator

я

#### Prüfablauf


- a) Anschluß des Reglers nach Bild 6.

  Spannung der Batterie vor Beginn der Prüfungs ≤ 13,5 V.

  Kontrolleuchte muß bei stehendem Generator brennen und bei Generatordrehzahl ≤ 800 min-! erloschen sein.

  Generatordrehzahl auf ca. 6000 min-! einstellen. Batterieladestrom 13 A.
- b) Spannung der Batterie vor Beginn der Prüfung 13,5 ... 15 V.
   Drehzahl des Generators auf ca. 6000 mineinstellen.
   Batterieladestrom dabei 1 ... 12 A

Batteriespannung steigt dabei kontinuierlich bis zum Erreichen der Schaltspannung zwischen 14 ... 15 V.



#### Bild 6

- 🛈 = Zündschalter 🔩
- 2 = Batterie
- 3 zu den Verbrauchern
- = Spannungsregler
- 5 Generator
- 6 = Kontrolleuchte


#### 4. Instandsetzungshinweise


#### Demontage des Magnetzündergenerators-


Polradmutter lösen und Polrad mit Abzieher abziehen.

Polrad auf mechanische Beschädigung prüfen (lose Bolschuhe, nicht festsitzende Nietungen).

Bei Beschädigung Polrad austauschen Lagerspiel der Kurbelwelle nach Herstellerangaben prüfen, zu großes Spiel beeinflußt den Luftspalt.







#### Austausch der Geberspule (Bild 7)

Befestigungsschrauben der Ankerplatte lösen und Ankerplatte abnehmen.

Weiße Leitung (Geberleitung) aus dem Verbindungsstecker lösen (Blechnase der AMP-Flachsteckhülse leicht herunterbiegen, Leitung nach unter aus dem Verbindungsstecker herusziehen).

Masseschräube auf der Ankerplatte aufschräuben (Unterlegscheibe).

Geberschraube aufschrauben, Sprengring abnehmen.

Defekte Geberspule austauschen (Metallflächen der Geberspule nach außen).

Sprengring und Geberschraube einsetzen und festdrehen Beim Zusammenbau des Zunders Geberluftspalt beachten.

Neue AMP\*Flachsteckhülse an die weiße Leitung (Geberleitung) anbringen

Geberleitung in den Verbindungsstecker einschieben.

Masseleitungen mit der Masseschraube auf der Arikerplatte befestigen, Unterlegscheiben nicht vergessen,

#### Austausch der Ladespule (Bild 8 und 9)

Befestigungsschrauben der Ankerplatte lösen und Ankerplatte abnehmen

Blechpaket in den Schraubstock einspannen, (Spulen nicht zwischen die Schraubstockbacken spannen)

Mit geeignetem Werkzeug (z.B. Meißel und Durchschlag) die beiden außeren Blechlamellen gerade biegen.

Kurzschlußplatte und Ladespule (mit Isolationspapier umwickelt) vom Blechpaket abnehmen-

Ist die Ladespule mit einer Generatorspule yerbunden, Leitung durchtrennen

Neue-badesmule aufschieben (Anschlußdrähte nach hinten)

Korzschlußplatte aufsetzen.

Die außeren Blechlamellen wieder umbiegen und mit einem Durchschlag an den Spulenkörper anlegen, (Bricht dabei eine Lamelle ab, so ist die darunterliegende Blechlamelle umzubiegen.)


#### Demontage und Montage des Blechpakets bei Magnetgenerator (Bild 10)

Schrauben des Blechpakets lösen. Blechpaket mit Generatorspulen abnehmen.

Neues Blechpaket mit Generatorspulen auf die Ankerplatte setzen.

Dorn (Ø 30 mm) einschieben:

Befestigungsschrauben des Blechpakels einsetzen und festdrehen, Masseanschlüsse nicht vergessen.



#### Montage des Magnetzündergenerators

Ankerplatte am Fahrzeug befestigen.

Auf schuffelteie Leitungsverlegung achten (zusätzliche Befestigung am Fahrzeug)

Polrad aufsetzen, Polradmutter anziehen.

Zündzeitpunkt überprüfen, gegebenenfalls neu einstellen.

#### Zündzeitpunkteinstellung

Zundzeitpunkt nach Angaben des Motorherstellers, mit Meßuhr in Drehrichtung des Motors, einstellen.


Zündzeitpunktmarkierung an Motorgehäuse und Lüfter (Polrad) an geeigneter Stelle anbringen.

Stroboskoplampe (Zundlichtpistole) an Zylinder 1 anschließen Motor starten und mit Stroboskoplampe Zundzeitpunktmarkierung anblitzen. Diese Markierungen an Motorgehäuse und Lufter (Polrad) müssen bei der vom Motorhersteller angegebenen Drehzahl genau gegenüber liegen.

Drehzahl mit Drehzahlmesser oder Pocket Motortester KTE 001 messen

Stimmt, Markierung nicht überein, Korrektur durch Verdrehen der Ankerplatte vornehmen Regulierung solange wiederholen, bis Markierungen bei angegebener Drehzahl genau über-

Lüfter mit Polring (Polrad) nochmals abziehen und Motorgehäusemarkierung auf Ankerplatte übertragen.





12

0 212 199.

Ankerplatte mit Leiterplatte für Magnetzunder-Generatoren VDT-BME 213/36 LM


< VDT-1-212/100>

Für Magnetzunder-Generatoren 0.212 199... war seither die Ankerplatte nur komplett als Ersatzteil lieferbar. Aufgrund einiger Ausfälle am RC-Glied, das fester Beständteil der Ankerplatte ohne Ladegeneratoranker und Generatoranker lieferbar.

Dieses neue Ersatzteil hat die Bezeichnung Ankerplatte mit Leiterplatte. Die Bestellnummern dafür lauten:

Magnetz Under-	Ankerplatte, mit					
Generator	Leiterplatté 🦠					
0 212 199 005	1 210 191,974					
0 212 199 006	1 210 191 974					
0 212 199 007	1 210 191 974					
0 212 199 008	1 210 191 974					
0 212 199 009	1.210 191 974					
0 212 199 010	1 210 191 974					
0 212 199 011	1 210 191 974					
0 212 199 012	1 210 191 974					
0 2129 199 013	1 210 191 975					
<u>0</u> 212 199 014	1 210 191 974					
-0.212 199 015 +	1 210 197 974					
0 212 199 016	1 210 191 974					
0 212 199 017	1 210 191 974					
0 212 199 018	1 210 191 975					

Das neue Ersatzteil "Ankerplatte mit Leiterplatte" wird in Kurze in den Ersatzteilunterlagen nachgetra jen.



ROBERT BOSCH GMBH Geschäftsbereich KH Kundendienst – Technik

**BOSCH** 

Geschaftsbereich KH-Kundendienst (by Robert Bosch, GmbH, D. 7. Stuftgart (1), Postfach 50. Printed in the Federal Republic of Germany Imbrime en Republique Federale d'Allemagne par Robert Bosch Gm6H.

0 212 199 005...017

Never Ladeanker für Magnetzunder-Generatoren

VDT-1-212/101

1. Ausgabe 22.8.1975

#### 1. Vorgang

Für die kontaktlosen Magnetzunder-Generatoren 0 212 199 005...017, die in Zweirödern der Firmen

Agrati-Garelli Bombardier-Rotax Kreidler

Laverda Maico

Steyr-Daimler-Puch

Zundapp

eingebaut werden, wurde ein neuer Ladeanker festgelegt.

Seither wurde der Ladeanker 1 214 210 113 mit außenliegender Kurzschlußwicklung (Bild 1) verwendet.

Ab sofort kommt ein neuer Ladeanker unter gleicher Bestellnummer 1 214 210 1.13, jedoch mit innenliegender Kurzschlußfolie (Bild 2) zum Einbau.

		estellnummer.	Widersto	ind . Merkma	le
					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
neuer Landeanker	(Bild 2) 📑 1	214 210 113	500 ± 30	and the second of the second o	
					lußfolie
alter Ladeanker	(Bild 1) 1	214 210 113	1100 ±100	00hm außenti	
				schlußw	icklung





Bild 1



#### 2. Umbau

Wird der Ladeanker mit außenliegender Kurzschlußwicklung durch den neuen Ladeanker mit innenliegender Kurzschlußfolie ersetzt, so müssen unter den Ladeanker je 2 Scheiben. 2916 011 010 (insgesamt 1,6 mm dick) unterlegt werden. Bei Nichtbeachtung bekommt der Anker mit der Ankerplatte Verbindung. Bei Ankerplatten ab FD 430 (Oktober 74) ist das Unterlegen der Scheiben nicht mehr erforderlich.

BOSCH

Geschaftsbereich Kri. Kundendielper. 6 by Robert Boech GmbH. D-7 Stuttgert 1, Postfech 50. Printed in the Federal Republic of Germany. Dmprime en Régublique Fédérale d'Allemagne per Robert Boech GmbH.

### Magnetzünder-Generatoren

kontaktios gesteuert

Prüflest mit Mittelwertslampen simulieren Bestimmung einer Mittelwertslampe

Beispiel: An die im Handel erhältliche z.B. 6 V 35 W-Lampe wird eine Spannung von 6,75 V gelegt und nach ca. 1 Minute der Strom gemessen. Der Stromwert wird mit der Spannung multipliziert. Der erhaltene Wert muß zwischen 35 W ± 1%

Bei 12 V-Lampen beträgt die angelegte Spannung 13,5 V.

* Bestellnummer		Zündteil			Generatorteil			
Typaufschrift	Schalt- bild*)	Lade- generator- anker	(Speicher-) Konden- sator	Geber	Spannung	Prüf- last	Dreb- zahi	Polrad- abzieher
0212.		Ω	μĒ	ρ	V .	w	min;1	· ·
485 001 SCP-BT - 12 V 150 W	12			60 80	13.515.0	<b>*</b>	4000	
498 002 SCPK 2 - 12 V 75 W	13	300 400	1.8 2,0	50 : . 80	9,5 10,421	25	4000	
498 004 SCPK 2 - 12 V 75 W	13 .	300 400	1.8 2.0	50 80'	9,5 40,47	25	4000	
498 005 SCPK 221 - 12 V 75/23 W	14	300 400		50 80	9,2 10,47	25	4000	
498 007 SCPK 221 - 12 V 100 W	.15	300 400	•	·5080	11,712,7	25,	4000	
498 008 SCPK 422 - 12 V 45 W	16	300, 400		50 80	9,5 ., 10,5	20	4000	
498 010 SCPK 321 - 12 V 100/23 W	17	300 400	38	50 80	11,7 12,78	25.	4000	
498 011 SCPK 221 -12 V 140 W	718 •	300 :: 400		5080	14,215,3	25.	4000	
498 012 SCPK 221 - 12 V 75 W	19,	525 575		60 80	9,3 10,47	25	4000	
498 013 SCPK 321 V - 12 V 140 W	14	300 400		60:80	14,2 15,3	25	4000	
498 014 SCPK 221 - 12 V 140 W	18	300 360		50 80	13,2' 13,8%	100	4000	
498 015 SCPK 221 - 12 V 75 W	20 -	500 600		60 80	13,2 13,883	75	4000	
498 016 SCPK 221 - 12 V 75 W	20	500 600	,	60 80.	13,2 13,86	75	4000	

Schaltbilder siehe VDT-W-212/2050 Luftspalt auf 0,35 mm einstellen.

Nur Widerstandsmesser mit 1,5 V Klemmenspannung verwenden. In beiden Richtungen messen, Wert muß mindestens in einer Richtung erreicht werden.

<sup>51 .</sup> Gleichstromregler und Batterie angeschlossen.

Gleichrichter und Batterie angeschlossen.

Jede Wicklung einzeln prüfen.

Zusatzanker kurzgeschlossen.

Bestellnummer	Zündteil				Generatortell			
Typaufschrift	Schalt- bild*)	Lade- generator- anker	(Speicher-) Konden- sator	Geber Ω	Spannung V	Pruf- last	Dreh- zahi	Polrad- abzieher
499 002 SCPK 1 - 12 V 75 W	21	300 400	1.8 2.0	50 80	9,540,4 7	25	4000	
499 003 SCPK 1 - 12 V 75 W	21	300 400	1,8 2,0	50 80	9,5 10,471	25	4000	
499 004 SCPK 1 - 12 V 100 W	7	300 400		210 _ 230	12,212,8	100	4000	

<sup>\*)</sup> Schaltbilder siehe VDT-W-212/2050 De Luftspalt auf 0,35 mm einstellen.

<sup>7)</sup> Jede Wicklung, einzeln prüfen.

# Kundendienst-Anleitung

## Instandsetzen

21

VDT-WJE 214/1° <VDT-W-212/100> 2. Ausgabe



Magnetzünder-Generatoren SCPK – 0 212 49 . .

mit Hochspannungs-Kondensator-Zündung (M-HKZ)

**BOSCH** 

Geschäftsbereich KH Kundendienst



1970 Robert Bosch GmbH Kundendienst Kraftfahrzeugausrustung Abt. Technische Druckschriften KH/VDT. D-7 Stuttgant 1, Postfach 50

Anfragen und Hinweise die den Inhalt betreffen sind zu richten an Abt. Schulung Kundendienst KH/VSK, im Ausland an unsere Regionalvertretung.

Der Inhalt ist nur für die Bosch-Vertrags-Kundendienst-Organisation bestimmt eine Weitergabe an Dritte ist ohne unsere Genehmigung nicht gestattet

Printed in the Féderal Republic of Germany Imprime en République Féderale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH. (4.75)




Bild 1 Einzylinderanlage mit Schaltgerät

## 2. Aufbau der Anlagen

- 1 = Generatoranker.
- 2 = Ladegeneratoranker
- 3 = Geber (Trigger)
- 4 = Speicherkondensator,
- 5 = Schaltgerät
- 6 = Zündspute
- 7 = Polrad
- 8 = Elektronikbox mít Zündspule(n)
- 9 = Polring
- 10 = Steuerhülse (bei Anlagen mit Polrad fest mit Polrad verbunden)





Bild 2 Einzylinderanlage mit Elektronikbox

Bild 4 Zweizylinderanlage mit Elektronikbox







Bild 5 Dreizylinderanlage



### Inhalt

### Seite

- 3
- 1. Erforderliche Prüfgeräte und Werkzeuge
- 2. Aufbau der Anlagen 4
- 5
- 3. Erläuterungen zur Elektronikbox
- 5
- 4. Ermittlung und Behebung von Fehlern 13 5. Luftspalt einstellen
- -14
- 6. Zündzeitpunkteinstellung

## 1. Erforderliche Prüfgeräte und Werkzeuge

Zündspulen- und

Kondensatortester EFAW 106 A D 681 100 001

EFAW 105 A 0 681 101 201 Zündungstester

Abziehvorrichtung mit

Innengewinde M 45 x 1,5 EFAZ 14 0 681 302 002

Abziehvorrichtung mit

Außengewinde M 33 x 1,5 EFEP 52 0 681 340 001

EF 1216 A 1 687 970 000 Kontakteinstellehre

Ohmmeter z.B. Pontavi handelsüblich

Stroboskoplampe

(Zundlichtpistole). alle Ausführungen


außer EFAW 169.

### 3. Erläuterungen zur Elektronikbox

Die Elektronikbox anthält den Speicherkondensator, den Zündtransformator, den Thyristor und weitere Elektronikbauteile. Bei Boxen für 2- und 3-Zylinder anlagen sind Zündtransformator und Thyristor 2weifach vorhanden. Bei 3-Zylinderanlagen zünden die beiden nebeneinanderliegenden Zündspulen gleichzeitig.

#### Hinweis:

Ein Vertauschen der Ladegeneratorteitung mit der Geberleitung zerstört bei Betrieb die Elektronikbox



# 4. Ermittlung und Behebung von Fehlern


#### Achtung!


Herausführende Leitungen der Ankerplatte während des Betriebes nicht berühren.


Spannungen und Ströme bei der gegebenen Leistung und Frequenz können lebensgefährlich sein. Bei hohen Drehzahlen treten an den Leitungsenden Spannungen bis zu 2500 V gegen Masse auf.


## 4.1 Prüfung der gesamten Anlage in eingebautem Zustand


Bei Mehrzylinder Motoren ist für jeden Zylinder die Prüfung getrennt durchzuführen. Die zur Prüfung benötigten Zündleitungen an Masse legen, um Isolationsschäden an den Zündspulen zu vermeiden.
















Prüfen mit dem Zündspulen- und Kondensatortester EFAW, 106 A.
Kerzenstecker abziehen und Testerleitung "4" an Kerzenstecker anschließen.
Testerleitung "1" an Motormasse legen.
Funkenstrecke am Testgerät auf 6 mm einstellen.
Mit Starter bzw. Handstartvorrichtung kräftig durchdrehen. Dabei müssen bei einwandfreier Anlage

regelmäßige Funkenüberschläge auftreten.

Ist kein Zündspulen- und Kondensatortester vorhanden, kann Überprüfung der Anlage wie folgt durchgeführt werden:
Kerzenstecker abziehen, Zündkerze herausschrauben und Zündleitung auf brauchbare Zündkerze mit

Kerzenstecker abziehen, Zündkerze herausschrauben und Zündleitung auf brauchbare Zündkerze mit senkrecht aufgebogener Masseelektrode stecken. Kerze gegen Motormasse halten und Motor durchdrehen. Hierbei müssen regelmäßig Funkenüberschläge an der Zündkerze auftreten.

## 4.2 Prüfung außenliegender Einzelteile

#### 4.2.1 Schaltgerät und Elektronikbox

Sind Schaltgerät (Bild 12) und Elektronikbox (Bild 13) leicht zugänglich, können diese Teile versuchsweise gegen neue Teile gleicher Bestellnummer ausgewechselt werden.

#### Achtung:

Leitungen nicht vertauschen. Auf gute Masseverbindungen achten.

Ist die Anlage dann in Ordnung, muß nicht weiter : geprüft werden.


Zündzeitpunkt mit Stroboskoplampe kontrollieren bzw. neu einstellen.

Wenn Einzelteile der Anlage ausgetauscht werden, ist auf jeden Fall der Zündzeitpunkt zu überprüfen bzw. neu einzustellen

#### 4.2.2 Zündspulenprüfung (nur bei Anlagen mit Schaltgerät)

Zündspulenanschlüsse lösen. Zündspulentester an 12 V Gleichspannung anschließen und Funkenstrecke auf 6 mm einstellen.

Testerleitung "4" mit Klemme 4 der Zündspule verbinden. Prüfkabel in das rechte Buchsenpaar des Testers stecken. Leitung Buchse 1 mit Klemme 1, Leitung Buchse 15 mit Klemme 15 der Zündspule verbinden. Tester einschalten. An der Funkenstrecke müssen regelmäßige Funkenüberschläge auftreten. Defekte Zündspulen ersetzen.




#### 4.3 Demontage

#### 1- und 2-Zylinder-Anlagen

Abdeckhaube mit mechanischer Startvorrichtung sowie Kupplungsteil der Startvorrichtung abschrauben. Nach Lösen der Befestigungsmutter Lüfter mit Polrad abziehen.

Geeignetes Aziehwerkzeug selbst anfertigen.



## 3-Zylinder-Anlagen

Abdeckhaube abschrauben. Befestigungsmutter lösen. und Polrad mit Abziehvorrichtung (M 45 x 1,5 bzw. EFAZ 14) abziehen.



## Polrad und Polring

Bei losen oder beschädigten Keramikmagneten sowie bei Polrädern mit losgeschlagener Steuerhülse, Ersatzteil gleicher Bestellnummer einbauen.

### 4.4 Prüfung der Schaltverbindungen

Alle Leitungen und Anschlüsse auf Ankerplatte sowie Ankerplatte und außenliegenden Teilen auf einwandfreien Zustand prüfen.

Müssen Flachsteckeinsätze beim Schaltgerät ausgetauscht werden, nur Ersatzteile entsprechender Farbe verwenden.

Bild 20° 1-Zylinder-Anlage Verstellbolzen auf Steuerhülse

Bild 21° 2- und 3-Zylinder-Anlage Verstellboizen auf Steuerhülse

Bild 22 2- und 3-Zylinder-Anlage Verstelleinrichtung in der Elektronikbox



2 = umlaufende Steuerhülse

3 = Induktionsgeber

4 = Ladegeneratoranker

5 = Generatoranker

6 = Kurzschließer

7 = Elektronikbox.

:10 = rot

11 = braun -


.12 = weiß/rot/schwarz oder schwarz/gelb


13 = schwarz/gelb


14 = violett/gelb oder weiß/rot 15 = violett oder weiß


16 = schwarz


17 = weiß/schwarz oder schwarz/vjolett

















## 4.5 Prüfung, Aus- und Einbau der Teile auf der Ankerplatte

#### Achtung

Prüfung nur durchführen, wenn Schaltgerät bzw. Elektronikbox abgeklemmt ist. Ist keine Stoboskoplampe vorhänden, dürfen nur Generatore, Ladegeneratoranker oder komplette Magnetzünder Generatoren ausgetauscht werden, da sich beim Ersetzen anderer Teile der Zündzeitpunkt verändern kann.

#### 4.5.1 Prüfen des Ladegeneratorankers

Widerstandsprüfung mit Ohmmeter.
Ohmmeter an abgezogene Leitung des Ladegeneratorankers bei Anlagen mit Schaltgerät bzw. an rote Ladeleitung bei abgezogener Steckverbindung bei Anlagen mit Elektronikbox und Masse anschließen.
Widerstandswert 250 ... 400 Ω.
Weicht gemessener Wert ab, muß Ladegeneratoranker ersetzt werden.



#### Anlage mit Schaltgerät

Flachstecker abziehen, Ladegeneratoranker abschrauben.

An rote Leitung des neuen Ladegeneratorankers beigelegte Flachsteckhülse anquetschen oder anlöten.


Neuen Ladegeneratoranker festschrauben und anschließen. Ist Masseleitung mit Kabelschuh vom Geber vorhanden, wird diese unter die Befestigungsschraube des Ladegeneratorankers geklemmt. Luftspalt einstellen, auch beim Zusatzgeneratoranker wenn vorhanden (siehe Text und Bild 36).


### Anlage mit Elektronikbox


Rote Leitung am Ladegeneratoranker (Pfeil) mit Lötgerät (max. 150 W Leistungsaufnahme) ablöten: Ladegeneratoranker abschrauben.


Neuen Lädegeneratoranker festschrauben und rote Leitung anlöten.

Luftspalt einstellen, auch beim Zusätzgeneratoranker wenn vorhanden (siehe Text und Bild 36).










26





Widerstandsmessung mit Ohmmeter. Widerstandswert: weniger als 100  $\Omega$ .


### Anlage mit Schaltgerät

Ohmmeter an abgezogene Geberleitung (Pfeil) und Masse legen.



Anlage mit Elektronikbox und Verstellbolzen auf der Steuerhülse


Stecker an der Elektronikbox abziehen und Geberwiderstand messen. Bild 29 zeigt Gerät für 1-Zylinder-Motor: Gerät für Mehrzylinder-Motoren entsprechend.





Anlage mit Elektronikbox und , Verstelleinrichtung in der Elektronikbox

Beide Leitungen des Gebers sind an der Elektronikbox angeschlössen.



10

## 4.6 Prüfung des Speicherkondensators (nur bei Anlagen mit Schaltgerät)

Zündspulen- und Kondensato tester EFAW 106 A. Flachsteckverbindung des Speicherkondensators trennen.

Zündspulen- und Kondensatortester an Batterie anschließen, roter Klipp +, schwarzer Klipp -, Prüfleitungen in das linke Buchsenpaar des Testers stecken. Untere Leitung an Kondensatorgehäuse (Masse), obere Leitung mit Kondensatorleitung verbinden. (Bild 31)

Tester einschalten, hierbei muß die Glimmlampe kurz aufleuchten (Ladestoß).

Speicherkondensator ist gut, wenn Glimmlampe nur beim Einschalten aufleuchtet. Bei Dauerlicht oder Flackern ist der Speicherkondensator defekt und muß ausgewechselt werden.

#### Kapazitätsprüfung

Zündungstester EFAW 105 A.
Tester an Batterie anschließen, Testartschalter auf µF.
Zweiadriges Prüfkabel, roter Klipp an Kondensatorgehäuse (Masse), schwarzer Klipp an Kondensatorleitung, anschließen.
Kapazitätswert: 1,8 ... 2,2 µF.

Wird Wert nicht erreicht, Speicherkundensator auswechseln.

#### 4.7 Schaltgerät und Elektronikbox

Wurde bei vorangegangenen Prüfungen der Einzelteile kein Fehler festgestellt und das Schaltgerät bzw. Elektronikbox vor Beginn der Prüfungen nicht versuchsweise ausgewechselt, muß jetzt das Schaltgerät bzw. die Elektronikbox gegen Ersatzteil gleicher Bestellnummer ausgewechselt werden.


Ankerplattenmarkierung ist neu festzulegen. Siehe Abschnitt 6.


#### Achtung:

Leitungen nicht vertauschen, auf gute Masseverbindung der Gehäuse achten (Befestigungsschrauben).

#### 4.8 Ankerplane

Die Ankerplatte muß nur ausgebaut werden, wennein Geber einen zu hohen Widerstandswert hat oder bei 1-Zylinderanlagen mit Schaltgerät der Speicherkondensator ausgewechselt werden muß.





#### Ausbau

Achtung:

Lage der Ankerplatte für den Wiedereinbau beschten.

Ankerplatte abschrauben.

Bei Anlagen mit Schaltgerät, Leitungen von der Ankerplatte abziehen. Generatorleitungen abklemmen.

Bei Anlagen mit Elektronikbox, Ankerplatte mit Leitungssatz ausbauen.

Hinweis:

Werden Polrad, Ankerplatte oder Elektronikbox bzw. Schaltgerät erneuert, muß der Zündzeitpunkt nach Abschnitt 6. neu eingestellt und die Zundzeitpunkt markierungen auf dem Motorgehäuse und dem Lüfter (Polrad, Polring) neu angebracht werden.

#### Einbau

Leitungen sorgfältig verlegen, darauf achten, daß beim. Festschrauben der Ankerplatte keine Leitung gequetscht-wird. Bei Anlagen mit Schaltgerät, Geberleitungen nicht vertauschen.

Bei Montage neuer Anketplatten, die Ankerplattenmarkierung auf Motorgehäusemarkierung mit seeignetem Hilfsmittel ausrichten.

Fehlt Ankerplattenmarkierung ist diese nach Abschnitt 6. geu festzulegen.



### 4.9 Generatoranker

Zum Prüfen des Generatorankers muß der Gleichrichter abgeklemmt und alle Verbraucher ausgeschaltertsein.

Sind Lötösen vorhanden, Ohmmeter an den Lötösen anklemmen (Pfeile).

Bei Anschlagverbindungen, Stecker abziehen, Ohmmeter an die Generatorleitungen (Grundfarbe gelb) anschließen.

Sollwert: weniger als 1  $\Omega$ .

24

12

### Anlagen mit 2 parallelgeschalteten Generatorankern

Generatoranker 1 (Grundfarbe der Leitung gelb) und Generatoranker 2 (Grundfarbe der Leitung grün) elektrisch trennen. Mit Ohmmeter jeden Generatormessen.

Sollwert: weniger als  $1'\Omega$ .

#### Austausch eines Generatorankers

Weicht der gemessene Widerstandswert vom Söllwert ab, muß der defekte Generatoranker ersetzt werden.


Ist Masseleitung mit Kabelschuh vom Geber vorhanden, wird diese mit brauner Leitung unter die Befestigungs schraube des Generatorankers geklemmt.





Lüfter mit Polring (Polrad) aufsetzen und festziehen: Einstellehre zwischen Polschuh des Ankers und Keramikmagnet einführen. Befestigungsschraube des Ankers lösen, Polschuh andrücken und Befestigungsschraube wieder festziehen.

Beide Polschuhe der Anker einstellen.









### 6. Zündzeitpunkteinstellum

Zündzeitpunkt nach Angeberides Motors aussellers, mit MeBuhr in Drehrichtung des Motors, einstelles

Zündzeitpunkt birkierung an Motorgehäuse und Libbs (Polrad) an geeigneter Stelle anbringen.

Stroboskoplampe (Züridlichtpistole) en Zylinder 1 anschließen, Motor starten und mit Stohnstoplampe Zündzeitpunktmarkierung arbitraen. Diese Markierungen zu Motorpanäuse und Lätter (Patrect müssen bei der vom Motorharstaffer angestidenter Drehzahl geneu gegenüber kingen.

#### Drehzahl mit Drehzahlmesser messer.

Stimmt Markierung nicht überein, Korrektur darch. Verdrehen der Anterplater vornehmen. Regulierung solange wiederholder, bei Markierungen bei angegeber-Drehzahl genau übereinstimmen.

Lüfter mit Polring (Polrad) nochmals abzuhen und Motorgehäusgrackierung auf Ankerplatte überstagt

13...39

AUSFALL-URSACHEN, PROFUNG RASANT- UND SUPER-RASANT GLOHSTIFTKERZEN VDT-1-250/100 De

2.1985

ersetzt Ausgabe 14.1980

Rasant-Glühstiftkerzen (RSK)

11 V, 0 250 200 ... und

Super-Rasant-Glühstiftkerzen (S-RSK)

11 / 11,5 V, 0 250 201

zeigen unter bestimmten Betriebsbedingungen ein charakteristisches Aussehen des Glühstiftes

Dieses "Gesicht" läßt deshalb Rückschlüsse auf diese Betriebsbedingungen/zu und erlaubt so eine schnelle Diagnose.


Wir haben nachschend eine Reihe charakteristischer Ausfallerscheingungen zusammengestellt.


Technische Mitteilung


BOSCH

Geschäftsbereich KH. Kundendreinst Kraftlahrzeug Ausrustung.

C by Robert Bosch GmbH. Postfach 50. D 7000 Suntgert 1 Printed in the Federal Republic of German Jennyume en Benubition i Federal Alementes dur Robert Bosch GmbH.







## 1. Ausfallursachen

## 1,1 Glühstift abgeschmolzen, abgebrochen

### Ursache:


Thermische Überlastung durch zu frühen Spritzbeginn, nicht schließende Düsen, Ölzieher oder Ölreißer
(entstehen bei zu hohem Motorölständ über Kurbelgehäuseentlüftung), Ringstecker (festsitzende Kolbenringe), siehe Bild.

### Abhilfe:

Einspritzanlage prüfen, Einspritzzeitpunkt exakt einstellen, korrekte Olfüllung (max. nicht überschreiten) Kolbenringe gängig machen.

Technische Mitteilung





## 1.2 Claraift mit Wendelunterbrechung, R = 0. Q

## Ursache:

Thermische Oberlastung durch:

- Betrieb der Glühstiftkerze mit Überspannung (Bild a)
- Nachglühen bei laufendem Motor (Bild a)
- zu frühen Spritzbeginn: Glühwendel wird spröde (Bild b):

## Abhilfe:

Fehlbedienung vermeiden, Einspritz- und Vorglühanlage (Relais, Schalter) prüfen.

Technische Mitteilung



## 2. Prüfung.

## 2.1 Messung des Kaltwiderstandes

(Widerstand zwischen Anschlußbolzen und Kerzengehäuse) bei Raumtemperatur:

RSK/S+RSK i. O. : R < 1.9

## 2.2 Messung der Stromaufnahme

mit Batterie oder Gleichspannungskonstanter bei ausreichender Kühlung der Kerze (z. B. Glühstiftkerze am Sechskant in einen Schraubstock spannen).

> RSK i. O. : I = 7... 10A nach 20s bei 11V S-RSK i.O. : I = 104.. 15A nach 20s bei 11V

### , Verantwortlich:

Robert Bosch GmbH Geschäftsbereich KH

Techn. Kundendienst (KH/VKD호)

Anfragen außerhalb der Bundesrepublik Qeutschland sind an die jeweilige RG/AV zu richten.

Technische Mitteilung



## **Neues Erzeugnis**

GLÜHZETTRELAIS .0 333 402 001 . . . 004

für Dieselmotoren mit Starthilfsanlage

VDT-I-333/1 De 9.1979

gersetzt Ausgabe 8.1979

## 1. Allgemein

Ab 1.78 wird in den Ford Transit-Diesel u. ab 3.78 in die A-Serie (LKW) das Glühzeit relais 0 333 402 001 and in den Ford Granada das Glühzeitrelais 0 333 402 004 eingebaut.




Bild | Gluhzeitrelais

## 2. Aufbau

Die Anlage besteht aus:

0.333 402 001 (Transit) Gluhzeitrelais 0 333 402 004 (Granada)

Gluhze itre lais Leistungsre lais :0-331 804 001

0 250 200 066 (Transit) Glühstiftkerze

0 250 200 056 (Granada) Glugiftkerze




Bild 2 Leistungsrelais


## 3. Funktionsbeschreibung

Das Gluhzeitretais enthält ein temperaturabhängiges Zeitglied für die Startbereitschaftsanzeige (Vorglühzeit) und ein Abschaltzeitglied für die Sicherheitsabschaltung.

Durch Betätigen des Glüh-Startschalters in Stellung II werden über ein externes Leistungsrelais die R-Glühstiftkerzen eingeschaltet. Bei Anliegen von Spannung an den R-Glühstiftkerzen leuchtet eine Start-Kontroll-Leuchte auf. Das Glühzeitrelais bestimmt in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur die erforderliche Vorglühzeit. Diese Vorglühzeit beträgt
z, B. bei einer Umgebungstemperatur von – 20° C ca. 25 Sekunden und bei + 40° C nur noch
ca. 5 Sekunden. Bei Erlöschen der Start-Kontroll-Leuchte ist der Motor startbereit. Das
Glühen wird dabei jedoch nicht unterbrochen. Während der Starterbetätigung bleiben die
R-Glühstiftkerzen unter Spannung; damit die für die Verbrennungseinleitung erforderliche
Temperatur nicht unterschriften wird. Nach Beendigung des Startvargangs wird der Glühstiftkerzenstrom abgeschaltet. Wird der Motor bei einer Zylinderkopftemperatur (nicht
Kühlmitteltemperatur) über ca. +40° C gestartet, dann verhindert der im Zylinderkopf.
eingebaute Thermoschalter das Einschalten der Vorglühanlage (nur Transit und A-Serie)

Wird nach Erlöschen der Start-Kontroll-Leuchte der Motor nicht gestartet, so schaltet das Glühzeitrelais nach ca. 25 Sekunden die gesamte Anlage ab (Sicherheitsabschaltung). Mit Hilfe der Sicherheitsabschaltung wird ein unnötiges Aufheizen der R-Glühstiftkerze (was die Lebensdauer verringert) sowie das Entladen der Batterie (mit ca. 35 A) vermieden.

## 4. Anschlußplan



- 1 Batterie
- 2 Glüh-Startschalter
- 3 Leistungsrelais
- 4 Gluhzeitrelais
- 5 Start-Kontrolleuchte (12V max 2W)
- 6 R-Glühstiftkerze
- 7 Thermoschalter (nur Transit und A-Serie)

Verantwortlich:
Robert Basch GmbH
Geschäftsbereich KH
Kundendienst-Abteilung
Schulung und Technik
(KH/VSK)

## **Neues Erzeugnis**


Glühzeit-Steuergerät 0 333402 505 507 für Dieselmotoren mit Starthilfsanlage

VDT-I-333/3 De 11.1980

## 1. Allgemein

Ab 8.80 werden alle Mercedes-Benz Pkw-Dieselfahrzeuge (USA ab Modelljahr 1981) mit dieser Schnellstartanlage ausgerüstet Merkmale dieser Schnellstartanlage sind

- kurze Vorglühzeit (Startbereitschaft 2.B. bei 0°C innerhalb 7 Sekunden).
- Startbereitschaftsanzeige (wird durch Erlöschen der Start-Kontrolleuchte angezeigt)
- Sicherheitsabschaltung (verhindert unnötiges Heizen der Glühstiftkerze einschließlich Batterieentladung)
- Fehleranzeige (bei defekten Glühstiftkerzen und defekten Leistungsstromkreis:



## Bild 1

- 1 Glühzeit-Steuergerät
- 2 Schutzkappe
- 3 80A-Sicherung

## 2. Aufbau

Die Starthilfsanlage besteht aus:

Glühzeit-Steuergerät 0 333 402 505

für 4-Zyl.-Motoren.

Glühzeit-Steuergerät 0333402507

für 5-Zyl.- Motoren.


Glühstiftkerze Fa. Beru



## 3. Funktionsbeschreibung

## 3.1 Glühvorgang

Beim Betätigen des Glüh-Startschalters in Stellung "2" (Vorglühen, Fahrt), erhält das Glühzeit-Steuergerät von Klemme 15 (4polige Kupplung, Buchse 1) Spannung und wird eingeschaltet. Das Leistungsrefais (a) schließt den Stromkreis von Klemme 30 (Batterie plus, Anschluß e) über die Sicherung zu den Glühstiftkerzen G1 - G4/G5. Wird der Glüh-Startschalter weiter in Stellung "3" (Start) gedreht, so bleibt das Leistungsrelais (angesteuert von Klemme 50) weiterhin geschlossen, der Glühvorgang wird so lange fortgesetzt, bis der Startvorgang beendet bzw. der Glüh-Startschalter in Stellung "2" zurückgedreht wird.



#### Bild 2

1 - Glühzeit:Steuergerät

2 = Start-Kontrolleuchte

a - Leistungsrelais

b = Elektronik-Einheit

c = Temperaturfühler (NTC-Widerstand)

d - Reedschalter

= zum Starter KI. 30

- zur Sicherungsdose Kl. 15

g - zur Steckverbindung Startsperr- und Rückfahrlichtschafter Kl. 50

G1 - G5 Glühstiftkerzen

bl - blau :

br - braun

ge - gelb

an - grün rt = rot

sw = schwarz

- violett

### 3,2 Startbereitschaftsanzeige

Mit Einschalten der Schheilstart-Anlage leuchtet, sofern kein Fehler im Leistungsstromkreis vorliegt, die Start-Kontrolleuchte im Kombiinstrument auf. Die Vorglühzeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur des Glühzeit-Steuergerätes und wird von einem internen NTC-Widerstand und Zeitglied gesteuert.

Nach Erreichen der optimalen Vorglühzeit wird durch Erlöschen der Start-Kontrolleuchte die Startbereitschaft angezeigt.

### 3.3 Sicherheitsabschaltung

Die Sicherheitsabschaltung, die den Glühvorgang unterbricht wenn kein Startvorgang erfolgt, ist fest vorgegeben. Sie ergibt sich aus der Zeit bis zur Startbereitschaft (Erlöschen der Start-Kontrolleuchte) plus 25 + 10 Sekunden




Bild 3

- a Vorglühzeitkurve
- b Sicherheitsabschaltung

### 3.4 Fehleranzeige

Die Fehleranzeige erfölgt über einen Reedschalter im Glühzeit-Steuergerät und wird durch **Nichtauffeuchten** der Start-Kontrollleuchte angezeigt.

Folgende Fehler werden erfaßt:

- Ausfall einer oder mehrerer Glühstiftkerzen, wobei nur der Ausfall von zwei Glühstiftkerzen mit Sicherheit angezeigt wird.
- Unterbrechung in der Glühstiftkerzen Zuleitung
- Leistungsrelais im Glühzeit-Steuergerät schaltet nicht ein
- Unterbrechung der Batterie-Zuleitung Klemme 30
- Sicherung im Glühzeit-Steuergerät defekt

#### Funktion der Fehleranzeige

Der Reedschalter besteht aus zwei ferromagnetischen Kontaktzungen, die sich in einem gasgefüllten Glasrohr befinden und sich unter dem Einfluß eines außeren Magnetfeldes schließen. Der Leitungsanfang der 1. Glühstiftkerze sowie der Leitungsanfang der 2. bis 4/5. Glühstiftkerze sind gegenläufig als Spulen um den Reedschalter engebracht. Solange der Glühstrom durch alle 4/5 Glühstiftkerzen fließt, hebt sich das von den Spulen erzeugte Magnetfeld auf. Bei Ausfall der Glühstiftkerze des 1. Zylinders bzw. einer oder mehrerer Glühstittkerzen der Zylinder 2 bis 4/5 schließt der Reedschalter durch das jetzt wirksam werdende Magnetfeld einer Spule-Über den geschlossenen Reedschalter wird die Elektronik-Einheit im Glühzeif-Steuergerät angesteuert und die Start-Kontrolleuchte abgeschaltet. Durch Nichtaufleuchten der-Start-Kontrolleuchte wird ein Fehler angezeigt, wobei der Ausfall nur beim 1. Einschalten der Glühstiftkerzen bzw. kalten Glühstiftkerzen (kleiner + 30°C) mit Sicherheit angezeigt wird.

## 4. Glühstiftkerze

Die Glühstiftkerze ist für eine Spannung von 11,5 Volt ausgelegt. Sie ist kleiner gebaut als die Glühdrahtkerze. Das Einschraubgewinde beträgt M 12 x 1,25.

Das schnelle Autheizen der Glühstiftkerze wird durch ein Zweistoff-Heizelement, das aus einer in Reihe geschalteten Heiz- und Regelwendel besteht, erreicht. Beim Einschalten der Schnellstart-Anlage fließt pro Glühstiftkerze ein Strom von ca. 30 A, so daß sich die Glühstiftkerze schnell erwärmt. Die Regelwendel, die aus einem PTC Widerstandsdraht (PTC = positiver Temperaturkoeffizient) besteht, erhöht bei Erwärmung ihren Widerstandswert und begrenzt den Strom nach 20 Sekunden auf ca. 12 A. Eine thermische Überlastung des Heizelements der Glühstiftkerze wird dadurch vermieden. Die Glühstiftkerzen sind jeweils über eine Zuleitung mit dem Glühzeit-Steuergerät verbunden.




Bild 4

- 1 Elektr. Anschluß
- 2 = Glühstiftkerze
- 3 Regelwendel
- 4 Heizwendel

ROBERT SCH GMBH
Geschäftsbereich KH
Kundendienst-Abteilung
Schulung und Technik (KH/VSK)

## Kundendienst KH

## Technis**che Mitteilung**

Nur zum internen Gebreuch, Weitergabe an Dritte nicht gestatte

## **Neues Erzeugnis**

0.333 402 501

VDT≥1-333/2 De

GLÜHZEIT-STEUERGERÄT
(bis 4.79 Gluhzeltrelgis)

für Dieselmotoren mit Starthilfsanlage

## Allgemein

Das Glühzeit-Steuergerat 0333 402 501 wird z.Z. in die Peugeot-Fahrzeuge 305 D., 504 D., 505 D und 604 D turbo eingebaut.

## Aufbau

Die Starthilfsanlage besteht aus:


Gluhzeit-Steuergerat 0333 402 501 R-Gluhstiftkerze 0250 200 056


## Funktionsbeschreibung

Das Glühzeit-Steuergerät enthält ein temperaturabhängiges Zeitglied für die Startbereitschaftsanzeige (Vorglühzeit), ein Zeitglied für die Sicherheitsabschaftung sowie eine Kurzschluß- u. Überspannungssicherung.

Durch Betätigung des Glüh-Startschalters in Stellung "M" werden über ein internes Leistungsrelais die R-Glühstiftkerzen eingeschaltet. Das von einem internen NTC-Widerstand gesteuerte Zeitglied steuert je nach Umgebungstemperatur die Vorglühzeit und die über den gesamten Temperaturbereich konstante Sicherheitsabschaltzeit.

Die Startbereitschaft wird mit Erlöschen der Start-Kontroll-Leuchte angezeigt. Während der Starterbetätigung bleiben die R-Glübstift-kerzen unter Spannung, um die für die brennungseinleitung er wertliche Temperaturnicht zu unterschreiten Beendigung des






BOSCH

Geschaftsbereich KH. Kundendienst. KI: Austrustung
by Robert Bosch GmbH. D-7. Stuttgart 1. Posttach 50. Printed in the Federal Republic of Germany
Imprime en Republique-Federale d Allemagne par-Robert Bosch GmbH.

Startvorgangs wird der Glühstiftkerzenstrom abgeschaltet. Wird nach Erlöschen der Start-Kontroll-Leuchte der Motor nicht gestartet, schaltet das Glühzeit-Steuergerät nach ca. 25 Sekunden die gesamte Anlage ab (Sicherheitsabschaltung). Mit Hilfe der Sicherheitsabschaltung wird ein unnötiges Heizen der R-Glühstiftkerze (was die Lebensdauer verringert) sowie das Entladen der Batterie (mit co. 35 Å) vermieden.

Bei Kurzschluß im Glühstiftkerzenpfad (ab ca. 240 A) oder Überspannung (größer als 16 V) an den Eingangsklemmen (z. B. bei Schnelladung) schättet das Glühzeit-Steuergerdt ab und ist erst nach Ausschaftung des Glüh-Stattschalters wieder betriebsbereit.

## Anschlußplan



### Verantwortlich:

Robert Bosch GmbH
Geschäftshereich KH
Kundendienst Abteilung
Schulung und Technik (KH/VSK)

NEBUES ERZEUGNIS Ordner


00...12

GENERATOR T1-28 V 110/180A

Ablage -- Kennzeichen VDT-P-120 / 5 De

0 120 689


03.1987



Schnittbild des Generators

Um den immer höheren Leitungsanforderungen an die Generatoranlage infolge der steigenden Komfortansprüche in Bussen gerecht zu werden, hat Firma Bosch einen Doppel , TI-Generator entwickelt. Als erste Firma baut MAN seit 5/85 diesen Generator in Inre Busse ein.

TECHNISCHE MITTEIBUNG



Schaltbild des Generators mit Regler 1° = Regler 2 = Generator

Der Doppel-T1-Generator besteht im Prinzip aus zwei elektrisch und mechanisch gekoppelten Generatoren der TM-Baureihe in einem gemeinsamen Gehäuse.

Der Regler ist im Generator eingebaut.

Konlebürsten und Sonleifringe befinden sich in einem staubgeschützten Schleifringraum.

2 . TECHNISCHE MITTEILUNG

## Die wichtigsten Merkmale sind:

- \* Rulässige Luftansaugtemperatur bei Umgebungstemperatur 100° C ist 65° C.
- \* Wartungsfreie Betriebszeit 200,000 bis 300 000 km.
- \* Wartungsfreie Walzlager.
- \* Erhönter Körrosionsschutz mit Luftansaugdeckel.
- \* Für batterielosen Notbetrieb geeignet.
- \* Betrieb mit Folgeschadenschutzgerät.

## Elektrische Daten:

(entspricht Motorleerlaufdrenzahl)
180 A bei 6000 min-1 und 28 V
(Nennstrom)

Null-Ampere Drehzahl 925 min-1 Maximale Generatordrehzahl 7000 min-1

Der Einbau eines 100 0hm Widerstandes zwischen D+ und D- im Generator ermöglicht eine Erkennung der Feldunterbrechung durch Aufleuchten der Generatorkontrollampe.

3 TECHNISCHE MITTELLUNG

## Folgeschadenschutzgerät FSG

4. ". " ( ' · · )

Das FSG vernindert elektrische Schäden, die durch länger anhaltende hone Spannungen entstehen können.

- \* Reim Startvorgang muß die Generatorkontrollampe (GK) nach dem Friöschen nochmal aufleuchten.
- \* Retrieb ohne Batterie, Regler in Ordnung

Bei Lastabschaltung von Ig gleich gröBer 5 A spricht das FSG an und übernimmt
Notregelfunktion, die durch Blinken der
Generatorkontrollampe signalisiert wird,
Bei Vollastabschaltung treten Spannungsspitzen bis max. 250 V auf.

### \* Betrieb mit Batterië, Regler leitend defekt

Ist die Betriebsspannung länger als 2 sec. über Ug = 30 V, spricht das FSG an und begrenzt die Spannung auf Ug = 24 V.

Das FSG übernimmt jetzt die Notregelung der Generatorspannung im Fahrzeug, dieses wird durch Blinken der Generatorkontrollampe angezeigt.

Während des Notbetriebes wird auf Grund der niedrigen Spannung die Batterie nicht geladen.

Die maximale Betriebszeit für die Ersatzregelfunktion beträgt ungefähr 10 n. Danach muß das PSC ausgewechselt werden.

Herausgegeben Von:
Robert Bosch GmbH
Geschäftsbereich KH
Kundendienst-Abtellung
Schulung und Technik (KH/VSK)
Anfragen außerhalb der Bundesgepublik
Deutschland sind an die jeweilige RG/AV
zu richten

4 TECHNISCHE MITTEILUNG